
MODE D'EMPLOI

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Des informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer les

équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Directives générales

Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® en fin de notice.

3. La pile

Ne jamais perforez les piles et ne pas les jeter au feu (danger d'explosion). Ne jamais recharger des piles alcalines. Se débarrasser des piles en respectant la réglementation locale relative à la protection de l'environnement. Garder les piles hors de la portée des enfants.

4. Emploi**4.1 Mode d'affichage normal****L'HEURE**

Les heures, les minutes et les secondes sont affichées.

ALARME

Gardez C enfoncé pour l'affichage de l'heure d'alarme actuelle.

ALARME ON/OFF

Enfoncez B et C (voir figure) simultanément pour activer l'alarme. Pressez-les une deuxième fois pour désactiver l'alarme.

CALENDRIER

Gardez B enfoncé pour l'affichage du mois, du jour et du jour de la semaine.

MODE 12/24h

Sélectionnez le mode 12h ou 24h lors de la mise à l'heure de l'appareil. Pressez A (voir figure) trois fois pour faire clignoter les digits des secondes et pressez B pour remettre les secondes à zéro. Pressez C pour confirmer les secondes et faire clignoter les digits des

minutes. Entrez les minutes avec B et pressez C pour confirmer les minutes et faire clignoter les digits des heures. **Notez que les chiffres marcheront plus vite si vous gardez B enfoncé.** Pressez B jusqu'à ce que la marque "A", "P" ou "H" soit affichée : "A" et "P" représentent le mode 12h, "H" représente le mode 24h. Pressez A pour retourner au mode d'affichage normal.

4.2 Mode chronomètre

Pressez A une fois afin d'activer ce mode. Pressez B pour faire démarrer/arrêter le chronomètre. Pressez C pendant que le chronomètre est mis en marche pour afficher le temps partiel et pressez C de nouveau pour retourner à l'affichage du chronométrage. Pressez C pour remettre le chronomètre à zéro lorsqu'il n'est pas mis en marche.

Chronométrage du temps total écoulé: Pressez B pour faire démarrer le chronomètre. Pressez B une deuxième fois pour l'arrêter et pressez B de nouveau pour faire redémarrer le chronométrage. Le chronomètre continuera le chronométrage à partir du point d'arrêt précédent. Pressez B pour arrêter le chronométrage et enfoncez ensuite le bouton C pour remettre le chronométrage à zéro.

Chronométrage de temps partiels: Pressez B pour faire démarrer le chronomètre et pressez C pour afficher le temps partiel ("SPLIT"). Notez que l'appareil continue le chronométrage intérieurement, bien que les digits de l'afficheur sont "gelés". Pressez C une nouvelle fois pour faire réapparaître le chronométrage. Pressez B pour arrêter le chronomètre et enfoncez ensuite le bouton C pour le remettre à zéro.

Comparaison de deux adversaires: Pressez B pour activer le chronomètre et pressez C pour afficher le temps de participant 1. Ensuite vous devez presser B pour l'affichage du temps de participant 2. Pressez C pour remettre le chronomètre à zéro.

Pressez A pour retourner à l'affichage normal de l'heure.

4.3 Mode heure/calendrier

Pressez A trois fois afin d'activer ce mode et faire clignoter les digits des secondes. Les digits des différentes parties du calendrier se mettront à clignoter dans un ordre fixe lorsque l'utilisateur sélectionne les digits en question au moyen du bouton C. Les digits des secondes se mettront à clignoter d'abord, suivis par les digits des minutes et ceux des heures, du jour, du mois et du jour de la semaine.

Pressez B pour remettre les secondes à zéro. Pressez C pour sélectionner les digits des minutes, des heures, etc. et modifiez-les au moyen du bouton B.

Pressez A pour retourner au mode d'affichage normal.

4.4 Mode alarme

Pressez A deux fois pour activer ce mode et faire clignoter les digits des heures. Entrez les heures avec B. Pressez C pour confirmer les heures et faire clignoter les digits des minutes. Entrez les minutes avec B et pressez A pour retourner au mode d'affichage normal.

4.5 Activation/désactivation du signal sonore sur l'heure

Gardez bouton C enfoncé dans le mode d'affichage normal pour afficher l'heure d'alarme actuelle. Pressez A pour faire apparaître les marques au-dessus des jours de la semaine: le signal sonore est activé.

Gardez bouton C enfoncé dans le mode d'affichage normal pour afficher l'heure d'alarme actuelle. Pressez A pour faire disparaître les marques au-dessus des jours de la semaine: le signal sonore est désactivé.

4.6 Activation de la fonction "snooze"

Pressez bouton B afin d'arrêter le signal d'alarme. L'alarme sera réactivée après environ 5 minutes.

4.7 Désactivation de la fonction "snooze"

Pressez bouton C afin d'arrêter le signal d'alarme. L'alarme et la fonction "snooze" sont alors définitivement désactivées. Vous obtiendrez le même résultat dans le cas où, pendant que l'alarme retentit, vous attendez plus qu'une minute avant de presser un des trois boutons.

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine.