

Introduction

L'étiquetteuse PT-90 vous permet de créer des étiquettes pour toute application. Un grand nombre de cadres, de tailles de caractères et de styles sont disponibles pour concevoir toutes sortes d'étiquettes de qualité personnalisées.

La déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement) Nous, BROTHER INDUSTRIES, LTD 15-1, Naeshiro-cho, Mizuhoku, Nagoya 467-8561, Japon



Consignes de sécurité

- ⚠ Avertissement Suivez ces recommandations pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure, d'électrocution, d'endommagement, de surchauffe, d'odeurs anormales et de dégagement de fumée.

Mesures préventives générales

- N'utilisez pas de piles neuves et usagées à la fois, ne mélangez pas de piles alcalines avec d'autres types de pile et n'inversez pas la position des polarités positive et négative.

Saisie de texte et de symboles

Commutation majuscule/minuscule, Saisie de caractères accentués, Saisie de nombres, Réalisation d'une étiquette à deux lignes, Saisie de symboles

Impression des étiquettes

Aperçu du texte, Alimentation (Alimentation du ruban), Impression, Réalisation de copies

Enregistrement des fichiers étiquettes

Mémoire, Remarque

Alimentation et cassette à ruban

1 Couverture de la cassette, 2 Piles alcalines AAA, 3 Guide-ruban, 4 Fentes de la machine

Retirez le couvercle de la cassette en appuyant sur la zone indiquée ci-dessus. Introduisez quatre nouvelles piles alcalines AAA (LR03) en veillant à respecter les polarités.

Façades remplaçables

1 Couvercle avant, 2 Façades, 3 Crochet, 4 Fente

Retirez le couvercle de la cassette en appuyant sur la zone indiquée ci-dessus. Retirez la façade insérée, puis remplacez-la par une autre.

Écran LCD et clavier

Diagram of the PT-90 showing keyboard layout and LCD screen with various function keys.

REMARQUE L'écran LCD affiche une série de 12 caractères ; toutefois, la longueur du texte que vous saisissez peut être de 80 caractères au maximum.

Dépannage

Table with 3 columns: Message, Cause/Solution, and Remède. Lists common issues like 'Bat./Faible!', 'Complett', 'Pas bte!', 'LimiteLigne!', 'Texte Long!', 'Refroid XXX', 'Problème', and 'Remède'.

Conception d'étiquettes

- 1 Appuyez sur [F], utilisez [C] pour sélectionner une fonction dans la colonne [A], puis appuyez sur [J]. (Cette fonction peut également être sélectionnée via les raccourcis répertoriés dans la colonne [C].) 2 Utilisez [B] pour sélectionner un paramètre dans la colonne [B], puis appuyez sur [J].

Table with 4 columns: Modèles, [A], [B], Étiquette, [C]. Shows various label styles like 'Grand', 'Petit', 'Normal', 'Gras', 'Contour', 'Ombre', 'Style', 'Soulignement/Cadre'.

\*1 Valeur par défaut. Pour revenir à la valeur par défaut, appuyez sur [C]. \*2 Vous pouvez également sélectionner la longueur en la saisissant à l'aide des touches numériques [A]-[P]. Pour revenir en mode [Auto], appuyez sur [C].

Réinitialisation de la P-touch

- 1 Appuyez sur [E] pour éteindre la machine. 2 Tout en maintenant les touches [C] et [E] enfoncées, appuyez sur [E] pour rallumer. 3 Relâchez [E], puis relâchez [C] et [E].

MODE DÉCO

Table with 3 columns: Modèles, Étiquette, Refroidissement. Shows different label models and their refresh rates.

Exemple : modèle 8. Shows steps to set 'Long. étiquette' and 'Auto/Refroidissement'.

REMARQUE Certains formats du Mode Déco peuvent nécessiter un refroidissement (signalés dans le tableau ci-dessus). Si la tête d'impression chauffe trop, votre machine interrompt l'impression et commence automatiquement à se refroidir.

Symboles

Table of symbols for labels, including numbers, punctuation, and special characters.

Pictogramme table showing various icons for labels like animals, objects, and symbols.

- Pour afficher le groupe suivant, appuyez sur [Page Down]. • Pour annuler des opérations, appuyez sur [C].

Impression de la liste Pictogramme

Exemple : [F] → [C] → [Impr>Liste] → [J]

Utilisation de l'adaptateur secteur en option

- 1 Introduisez la petite prise du cordon de l'adaptateur dans la prise de l'adaptateur, sur la partie inférieure de la machine. 2 Branchez la prise d'alimentation sur la prise électrique la plus proche.

REMARQUE Pour sauvegarder la mémoire, l'utilisation de piles alcalines AAA (LR03) est recommandée, en parallèle avec l'adaptateur secteur.

Spécifications

- Dimensions : Env. 156 x 111 x 56,5 mm (L x P x H) Poids : Env. 255 g (sans les piles et la cassette à ruban) Alimentation : Quatre piles alcalines AAA (LR03) Adaptateur secteur en option (AD-24ES) Cassette à ruban : Cassette Brother M (largeur) : 9 mm, 12 mm

Coordonnées

Les coordonnées sont susceptibles de varier en fonction des pays. Consultez le site http://www.brother.eu/