audient D14 INTERFACE AUDIO USB HAUTES PERFORMANCES



MODE D'EMPLOI v1.1

Gardez le contact avec nous.



facebook.com/audient twitter.com/audientworld youtube.com/audienthamps



Merci d'avoir acheté ce produit Audient !

L'iD14 offre les performances audio d'une console de grande taille dans un boîtier compact et élégant.

L'iD14 apporte deux exceptionnels préamplis micro des consoles Audient, la technologie des convertisseurs Burr-Brown, leaders de leur catégorie, un contrôleur d'écoute de type console, une entrée directe (D.I.) à JFET et la révolutionnaire commande *ScrollControl*.

Avec son ensemble de fonctionnalités polyvalentes et son agencement intuitif, l'iD14 deviendra instantanément le centre névralgique de votre studio. Ses caractéristiques comprennent :

- 2 entrées, 4 sorties avec convertisseurs A/N-N/A Burr-Brown à hautes performances
- 2 préamplificateurs de micro de classe
 A des consoles Audient et 1 entrée
 instrument distincte à JFET
- Sortie casque indépendante en classe AB
- Fonctionnalité complète de contrôleur d'écoute (gérée par logiciel)
- Mode *ScrollControl* iD
- Entrée ADAT pour extension
- Connectique USB2.0 compatible de façon native (« Class Compliant ») avec mélangeur DSP intégré à faible latence.



SOMMAIRE

Contenu de l'emballage	1
Présentation de l'iD14	2
Informations de sécurité	З
Déclarations de conformité	5
Installation :	6
Installation sous Mac OSX	6
Installation sous Windows	8
Appli iD et mise à jour du firmware	10
Fonctionnalités matérielles :	11
Entrées microphone et ligne	12
Entrée instrument	13
Entrées numériques	13
Sorties pour enceintes	14
Sortie casque	14
Contrôle d'écoute	15
Affichage de niveau	16
Antivol Kensington	16
Application ID Mixer :	17

Application ID Mixer :	
------------------------	--

Types de canaux d'entrée	18
Bande-légende de canal	18
Fonctionnalités de tranche de canal	19
Couplage stéréo	19
Fonctionnalités de la section Master	20
Réglages d'affichage des canaux	21
Commande de volume	21
Programmation de la touche iD	22
Panneau système -	
Module de paramètres	23

Formats d'entrée numérique	23
Source d'horloge et verrouillage	23
Assignation du Talkback	23
Modes d'écoute mono	23
Routage des sorties	24
Configuration et emploi	
du réseau d'ordres (Talkback)	25
Sauvegarde et chargement des	
presets de configuration de mixage	26
Raccourcis clavier	27
Fonctionnement avec Pro Tools	28
Fonctionnement avec Logic Pro	29
Fonctionnement avec Cubase/Nuendo	31
Fonctionnement avec Ableton Live	33
Guide de dépannage et FAQ	34
Caractéristiques techniques	37
Dimensions	38
Garantie et contact	39
Entretien et réparations	40
Glossaire	41

audient



CONTENU DE L'EMBALLAGE



Dans l'emballage de votre iD14, vous trouverez les éléments suivants :

- iD14
- Adaptateur secteur CC 12 V avec broches adaptées aux différents pays
- Câble USB de type A-vers-B
- Guide de prise en main

Veuillez visiter la page :

www.audient.com/products/iD14 pour télécharger la version la plus récente du logiciel iD(application de mixage et pilotes), la documentation d'accompagnement (dont le présent mode d'emploi) et des brochures de notre gamme de produits.

L'adaptateur secteur CC 12 V est livré avec des adaptateurs interchangeables pour le R.-U., l'UE, les USA et l'Australie, et fonctionne sur une large gamme de tensions d'alimentation pour utiliser l'iD14 dans le monde entier.

Nous espérons que vous apprécierez l'emploi de l'iD14 !







PRESENTATION DE L'ID14





Instructions de sécurité importantes

Veuillez lire toutes ces instructions et les conserver pour vous y référer ultérieurement avant de brancher l'adaptateur d'alimentation CC au secteur et de mettre l'iD14 sous tension.

Pour prévenir les chocs électriques et risques d'incendie, suivez toutes les instructions fournies sur l'adaptateur secteur CC 12 V. L'iD14 ne fonctionne pas elle-même sur une tension élevée mais des mesures de sécurité appropriées doivent toujours être suivies en ce qui concerne l'adaptateur CA/CC.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur CC 12 V, ne l'ouvrez pas. Veuillez contacter l'assistance Audient pour vous faire recommander un modèle de remplacement adapté ou en acheter un : www.audient.com/support

L'iD14 utilise une alimentation externe à découpage très silencieuse et donnée pour 1,25 A. Cette conception à découpage lui permet d'accepter toute tension électrique secteur (CA) de 90 V à 264 V, de 47 à 63 Hz. Par conséquent, l'unité fonctionnera bien partout dans le monde, mais veuillez tout de même vous assurer que la tension fournie par votre prise secteur est bien comprise dans la plage spécifiée.

Consultez un technicien qualifié si vous craignez des difficultés. N'essayez pas de modifier l'alimentation électrique ou secteur – DANGER POUR LA SANTÉ. Vérifiez que les broches adaptées à votre région sont bien montées sur l'adaptateur secteur avant de l'insérer dans la prise secteur.

! AVERTISSEMENT !

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AUCUNE PIÈCE INTERNE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONFIER TOUTE RÉPARATION À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.



Instructions de sécurité importantes

- 1. Lisez ces instructions.
- 2. Conservez ces instructions.
- 3. Tenez compte de tous les avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions.
- 5. N'utilisez pas cet appareil avec de l'eau à proximité.
- 6. Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon sec.
- 7. N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 8. Ne neutralisez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée a deux broches, l'une plus large que l'autre. Une fiche de terre a deux broches identiques et une troisième broche pour la mise à la terre. La broche large ou la broche de mise à la terre servent à votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
- 9. Évitez de marcher sur les cordons d'alimentation et de les pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises secteur, et du point de sortie de l'appareil.
- 10. N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 11. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée.
- 12. Confiez toute réparation à des techniciens de maintenance qualifiés. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.
- 13. Pour les produits alimentés par le secteur : n'exposez pas l'appareil aux gouttes ni aux éclaboussures et ne placez pas d'objet rempli de liquide sur l'appareil (comme par exemple un vase).

4

Section 15B de la réglementation de la FCC

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites définies pour un dispositif numérique de classe A, dans le cadre de la section 15B de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Si cet équipement crée des interférences gênantes pour la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est prié d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- 1. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- 2. Augmenter l'écart entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- 4. Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Nous, Audient Ltd, Aspect House, Herriard, Hampshire, RG25 2PN, R-U, 01256 381944, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit iD14 est conforme à la section 15 de la réglementation FCC.

FC

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles,
 Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles :
 - Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.



Nous, Audient Ltd, déclarons que ce produit, l'iD14, auquel cette déclaration se rapporte, est en conformité matérielle avec les normes et directives CE appropriées à un produit audio conçu pour une utilisation grand public.



Audient Ltd s'est conformé, le cas échéant, à la directive 2002/95/CE de l'Union Européenne sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses ou RoHS (Restrictions of Hazardous Substances).

INSTALLATION SOUS MAC OSX



Configurations requises

- OSX : 10.8.5 (Mountain Lion) ou version ultérieure
- Mac : Processeur Intel, 1 Go de RAM au minimum

1. Téléchargez le tout dernier logiciel iD.

Allez sur notre site web pour y trouver la dernière version de notre application de mixage iD :

www.audient.com/products/downloads/iD14

Faites glisser l'appli téléchargée sur votre dossier Applications pour l'installer.

2. Branchez l'iD14

À l'aide du câble USB fourni, branchez l'iD14 au port USB de votre ordinateur.

Vous pouvez éventuellement connecter l'adaptateur secteur CC 12 V si vous avez besoin d'une alimentation fantôme.









3. Voyant LED

Après connexion de l'ID14à votre ordinateur et mise sous tension, le voyant vert au-dessus de "statut" s'allume.



Si à un moment quelconque le voyant s'éteint au cours du fonctionnement normal, vérifiez toutes les connexions et si d'autres problèmes se manifestent, veuillez contacter l'assistance Audient.

4. Double vérification de la connexion

Pour vous assurer que l'iD14 a bien été détectée par votre ordinateur et que les sources d'horloge correctes sont configurées, naviguez jusqu'à :

Macintosh HD > Applications > Préférences Système

Vérifiez que l'iD14 est définie comme votre périphérique d'entrée/sortie. Il est recommandé de désactiver les sons du système.

0	Sound	
E Show All	2017-00-11 1	9
	Sound Effects	0
Select a device for sound	output:	
Name	Туре	
Internal Speakers	Built-in	n.
Avid CoreAudio Device		
Pro Tools Aggregate I/O	Aggreg	ate device
Audient iD14	USB	
Settings for the selected de	vice:	
Th	e selected device has no output cor	trols
Output volume	a	All Marte
Sathat Annual		

Il est aussi utile de vérifier Configuration audio et MIDI (qui se trouve dans Mac HD > Applications > Utilitaires).

Fenêtre > Afficher la fenêtre Audio

lci, vous devez voir le rapport concernant l'iD14 avec 10 entrées et 4 sorties. La source d'horloge se configure dans l'appli iD. **Voir la page 23** pour plus de détails.

	.		Audio Devices	
	Built-in Microphone 2 m/ 0 cut Built-in Input 2 m/ 0 cut	4	Audient iD14 Clock source: Audient Internal Clock 1	Ì
4	Built-in Output 0 in/ 2 out	4	Diciti Output	
*	Audient (D14		Source: Default	
	Avid CoreAudio Device		Format: 44100.0 Hz * 10ch-24bit Integ	er
•	Pro Tools Aggregate I/O 4 Hf 2 cut		Ch. Volume Value 68 M	

7

INSTALLATION SOUS WINDOWS



Configurations requises pour Windows :

- Windows 7 ou version ultérieure (32 et 64 bits)
- Processeur Intel Core 2 à 1,6 GHz ou équivalent AMD
- 1 Go de RAM au minimum
- 1. Téléchargez la version la plus récente du logiciel iD.

Allez sur notre site web pour y trouver la dernière version de notre installateur iD pour Windows :

www.audient.com/products/downloads/iD14

2. Branchez l'iD14

À l'aide du câble USB fourni, branchez l'iD14 au port USB de votre ordinateur.

Vous pouvez éventuellement connecter l'adaptateur secteur CC 12 V si vous avez besoin d'une alimentation fantôme.

3. Lancez iD Mixer Setup

Double-cliquez sur le programme d'installation pour lancer la configuration du mélangeur iD et suivez les instructions à l'écran.

4. Faites redémarrer le PC

Faites redémarrer votre PC pour que tous les pilotes soient pris en compte.







4. Vérification de la connexion



Le voyant au-dessus de statut s'allume fixement dès que l'iD14 a établi une communication stable et doit rester fixement allumé durant tout le fonctionnement de l'unité jusqu'à son extinction.

Pour une double vérification de la connexion, accédez aux réglages de son du PC avec :

Paramètres du PC > Panneau de configuration > Matériel et audio > Son

À cet endroit, vous pouvez vous assurer que l'iD14 est détectée par le PC et vous pouvez en faire le périphérique audio par défaut de l'ordinateur en cliquant sur « Par défaut ».

lcône iD

Après installation, l'icône iD peut se trouver dans la barre d'état de Windows (elle peut se trouver dans la zone des icônes masquées) :

- Double-cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre du mélangeur iD14 quand l'iD14 est connectée.
- Cliquez avec le bouton droit pour quitter ou changer les réglages de fréquence d'échantillonnage, de taille de mémoire tampon et de latence.

	Minimum Low Standard Relaxed V Safe
Set Latency	Extra Safe
Set ASIO Buffer Size	•
Set Sample Rate	
Quit est-0	0
Customia	-

Set Latency •	Automatic 04 Bytes 120 Bytes 201 Dytes 512 Bytes 1024 Bytes
Set ASIO Buffer Size * Set Sample Rate *	2048 Bytes
Ouit shi-0	

La latence (Latency) est l'intervalle auquel l'iD14 envoie et reçoit ses données ; par exemple, il n'est pas possible d'avoir un réglage de latence élevé et une faible taille de mémoire tampon (Buffer Size) car le tampon se remplirait d'échantillons avant que l'iD14 ait la possibilité de les envoyer.

Pour le mixage, une latence « Standard » et une taille de mémoire tampon de 256 octets (Bytes) devraient parfaitement convenir. Pour l'enregistrement, faites des essais avec des valeurs plus basses pour la latence et la taille de mémoire tampon. La puissance de votre ordinateur et la consommation de ressources du processeur par votre projet détermineront à quel point vous pouvez baisser la latence et la taille de mémoire tampon avant d'en arriver à une instabilité audio.

Modes de latence :

Minimum	1 ms
Low	2 ms
Standard	4 ms
Relaxed	8 ms
Safe	16 ms
Extra Safe	32 ms

9



Lancez l'application de mixage iD

Lancez l'application de mixage iD14 après l'avoir trouvée dans le dossier suivant :



Macintosh HD > Applications > iD Start > All Programs > Audient > iD

Pour plus d'informations sur les caractéristiques de l'application de mixage, veuillez consulter ce mode d'emploi à partir de la **page 17**.



Recherchez des mises à jour du firmware

Si votre ordinateur est connecté à Internet, l'appli iD vérifie l'existence de mises à jour de firmware chaque fois qu'une unité est connectée. Si une mise à jour de firmware est disponible, l'appli iD vous en informe.

Vous pouvez rechercher manuellement des mises à jour en allant dans le menu Help (aide) et en sélectionnant « Check for Updates » (rechercher des mises à jour). Il vous sera indiqué si vous possédez bien la dernière version du firmware.

Mise à jour du firmware

Lorsqu'il y a une mise à jour du firmware (micrologiciel interne), vous pouvez sélectionner « From audient.com » pour automatiquement télécharger la dernière version depuis le site Audient (ou « From File » pour faire l'installation depuis un fichier de firmware déjà présent localement).

UPDATE FIRMWARE		
om: version 0.3.3		
) Ø		
NEXT		

Le numéro de la version la plus récente sera récupéré sur nos serveurs et sera affiché (comme ci-dessus). Cliquez sur Next (suivant) pour poursuivre la mise à jour du firmware. Cliquez sur « update » (mettre à jour) pour l'installer, et une fois terminé, faites redémarrer l'iD14 pour mettre en service la nouvelle version.





MATERIEL



FONCTIONNALITES MATERIELLES



Préamplificateurs de microphone et entrées ligne

L'iD14 dispose de deux préamplificateurs de microphone Audient classiques. Ces préamplis sont basés sur des modèles de consoles classiques Audient et sont les mêmes que ceux utilisés dans toute notre gamme de produits.

Leur conception fait appel à un circuit de classe A discret garantissant une distorsion et un bruit extrêmement faibles. Le son de l'iD14 est réactif, ouvert et détaillé.

Les connecteurs mixtes Neutrik™ XLR∕ jack 6,35 mm 3 points (TRS) fournissent les entrées microphone et ligne. Les entrées ligne sont atténuées par les préamplificateurs de microphone.

REMARQUE

En raison de restrictions de l'alimentation par USB et des besoins nécessaires aux préamplis micro et convertisseurs de haute qualité, l'alimentation fantôme ne peut être fournie que si on utilise l'adaptateur secteur 12 V.





Les préamplificateurs de microphone ont pour caractéristiques :

- 56 dB de gain propre
- Alimentation fantôme 48 V (±4 V) donnée pour 10 mA/canal
- Impédance d'entrée supérieure à 2,8 kΩ donnant un son percutant à tout microphone quel que soit son type de transducteur.
- D'autres fonctions telles qu'une amplification supplémentaire de +10 dB et un inverseur de polarité sont accessibles dans l'appli iD (voir page 19).



Entrée instrument

L'iD14 emploie une entrée distincte de classe A à JFET pour instrument (D.I.) sur le canal 1, facilement accessible en face avant de l'unité.

Le circuit JFET ajoute un peu de coloration et de distorsion au signal, ce qui sonne remarquablement bien sur les guitares et les basses.

Y brancher une fiche jack 6,35 mm 2 points (TS, asymétrique) lui donnera priorité sur le signal de micro et transformera le canal 1 en une entrée instrument à part entière, au son fantastique, avec accès à un inverseur de polarité (utile pour aligner les phases d'un micro et de l'entrée D.I.) et au renforcement de +10 dB pour les signaux d'entrée plus faibles.



Entrées numériques

L'iD14 dispose d'une prise d'entrée optique. Celle-ci peut être réglée pour fonctionner au format S/PDIF optique stéréo ou ADAT 8 canaux (à multiplexage S/MUX) dans le panneau système de l'application de mixage iD. Les deux formats fonctionnent jusqu'à une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz.



En mode S/PDIF, l'entrée optique offre la possibilité d'intégrer un préampli micro externe, pour 2 canaux audio jusqu'en 96 kHz.

En mode ADAT, l'entrée optique représente un excellent moyen de passer à 10 entrées en enregistrant au travers d'un préampli micro externe comme l'Audient ASP800TM. Avec une fréquence d'échantillonnage de 88,2 kHz ou 96 kHz, vous n'avez accès qu'à 4 canaux d'entrée numérique (en raison de la façon dont fonctionne le multiplexage S/ MUX).

Pour plus d'informations sur l'horloge de référence du système, veuillez vous référer aux **pages 23** et suivantes.



Sorties pour enceintes

L'iD14 a des sorties pour enceintes stéréo en face arrière sous la forme de prises jacks 6,35 mm 3 points (TRS) symétriques. Les sorties à symétrisation d'impédance utilisent la même topologie que notre console vedette, l'ASP8024.

Les sorties ont pour source des convertisseurs N/A (numérique vers analogique) Burr-Brown de haute qualité qui envoient à vos enceintes un signal propre et linéaire, parfait pour une écoute critique.



Vous pouvez utiliser ces sorties pour autre chose que des enceintes. Un bon exemple en est l'utilisation d'un amplificateur dédié aux casques de plusieurs musiciens auxquels vous pouvez envoyer deux signaux mono ou un signal stéréo depuis ces sorties. Cela se configure dans le logiciel de mixage iD.

Sortie casque

L'ID14 dispose d'un amplificateur pour casque à courant élevé qui a pour source son propre convertisseur N/A indépendant et auquel on accède par la prise casque à l'avant de l'unité.



Celle-ci peut être utilisée à la place ou en parallèle des enceintes pour avoir une idée de la façon dont sonne votre mixage au casque, ou pour fournir un mixage de retour casque à un artiste (ou même pour attaquer de petites enceintes à partir d'un câble asymétrique en Y).

La sortie casque peut facilement s'accommoder d'une vaste plage d'impédances de casque, ce qui signifie que vous obtiendrez un excellent son quel que soit votre modèle de casque.



Contrôle d'écoute

L'iD14 offre une remarquable fonctionnalité de contrôle d'écoute faisant appel au grand encodeur en aluminium et aux touches dédiées à cet encodeur.

Ainsi, il est possible de contrôler le volume des enceintes principales et celui du casque avec une commande de volume stéréo à correspondance parfaite sur l'unité principale.

Les trois touches de mode d'encodeur vous permettent de choisir ce que contrôle l'encodeur. La touche sélectionnée est allumée.



Touche enceintes et touche casque

Presser la touche enceintes ou casque permet à l'encodeur de contrôler le niveau de la sortie correspondante. Le volume de la sortie est affiché par les indicateurs de niveau à LED et une pression sur l'encodeur coupe la sortie.

Lorsque la sortie sélectionnée est coupée, la touche d'encodeur correspondante clignote.

Touche iD



La touche iD apporte une fonctionnalité supplémentaire sous la forme d'une touche à fonction assignable, sinon elle peut servir à activer la fonction *Scrol/Control* de l'iD14 qui transforme l'encodeur en une molette de défilement virtuel pour contrôler les éléments de votre station de travail audio numérique (DAW) (voir page 22).

Lorsque la touche iD est configurée comme une touche de fonction, l'encodeur continue de contrôler la sortie ayant été précédemment sélectionnée. L'assignation de la touche iD se fait dans l'appli iD.





Affichage de niveau matériel

Les indicateurs de niveau à 8 segments de l'interface affichent le niveau de lecture de l'appli de mixage iD, aussi est-il conseillé d'observer les indicateurs de niveau de la DAW pour les niveaux d'entrée.



Voyant Status

Le voyant Status témoigne de la connexion à votre ordinateur par USB. Un voyant allumé fixement signifie que la communication est stable entre l'iD14 et votre ordinateur.



Antivol Kensington

Pour ceux qui travaillent dans des établissements d'enseignement ou dans des lieux où l'équipement est au contact du public et risque potentiellement d'être volé, nous avons prévu un orifice pour antivol Kensington afin de protéger votre iD14.







APPLI DE MIXAGE ID



FONCTIONNALITES DU LOGICIEL



Canaux d'entrée – Types de canaux

L'application de mixage iD dispose de trois types de canaux d'entrée, repérables par leur couleur comme suit :

- Entrées analogiques (micro/ligne 1-2) –
 BLEU
- Entrées numériques (S/PDIF ou ADAT) VERT
- Mixages de DAW (lecture 1-4) VIOLET



Les canaux des entrées analogiques reçoivent les entrées microphone, ligne ou D.I. (canal 1).

Les entrées Numériques sont fournies sur deux canaux en mode S/PDIF et huit canaux en mode ADAT (quatre pour une fréquence d'échantillonnage supérieure à 48 kHz). Les entrées de DAW sont fournies sous la forme de deux paires stéréo et sont conçues comme des canaux de lecture « virtuels » venant de votre DAW.

Régler les sorties dans votre DAW enverra les signaux dans ces canaux. Par exemple, si dans votre DAW vous envoyez le signal aux sorties « Output 1-2 », vous le verrez dans les indicateurs de niveau « DAW 1+2 » du mélangeur iD. Ensuite, pour l'entendre, montez le fader de mixage principal du canal.

Bande légende de canal

L'application de mixage iD vous permet de nommer vos canaux via le champ de texte éditable sur la bande légende de la console !

Double-cliquer sur le nom du canal vous permet d'utiliser 8 caractères pour le renommer.



Vous pourriez par exemple le nommer « G.caisse ».

Commandes de tranche de canal

Augmentation du gain

Fournit aux signaux de bas niveau une augmentation de gain de +10 dB.



Inversion de polarité Inverse la polarité de ce canal.

Commandes de départ pour retours

Niveau (O dB à coupé) Panoramique (en cas de retour stéréo) Alt + clic pour remise à zéro

Case d'infos sur le paramètre

Affiche normalement la valeur de panoramique du canal. Si la souris survole n'importe quelle commande, c'est la valeur du paramètre correspondant qui s'affiche.

Canal en solo (S) et muet (M) Fonctionnement à enclenchement

Cliquer sur un bouton de solo d'un canal qui n'est pas en solo en maintenant Cmd (Mac) ou Ctrl (Windows) supplantera tout canal préalablement mis en solo.

Cliquer sur un bouton de solo déjà activé en maintenant Cmd (Mac) ou Ctrl (Windows) annulera le solo pour tous les canaux.

Fader de mixage principal De +6 dB à coupé (Off) Alt + clic pour remise à zéro

Afficheur de niveau du canal Plage de 66 dB Témoin de maintien de crête indépendant Cliquez sur le témoin de crête pour effacer la crête. Alt + clic pour tout effacer

Bande légende de canal 8 caractères modifiables.

Couplage stéréo

Tous les canaux peuvent être couplés ou découplés pour un fonctionnement stéréo ou mono. Les commandes de niveau sont couplées en stéréo mais les commandes de panoramique stéréo restent individuelles pour les canaux gauche et droit.



- Découplage
- Niveaux individuels
- Panoramiques individuels

Fonctionnalités utiles

Chaque commande active (bouton, potentiomètre ou fader) de l'application de mixage iD dispose d'indicateurs colorés au survol par la souris afin de vous aider à naviguer et à faire les réglages rapidement.

Toutes les commandes réagissent également à la molette de la souris dans l'application de mixage iD.

- CouplageNiveaux couplés
- Panoramiques individuels



FONCTIONNALITES DU LOGICIEL



Section Master



Master de retour

Niveau (O dB à coupé) Contrôle le niveau général de sortie de tous les départs additionnés vers les retours d'écoute

Alt + clic pour remise à zéro

audient

CUE MASTER

S

IN

IN

IN

-24

CHANNEL VIEW

OPTICAL

DAW MIXES

iD

Solo master de retour

Utilisez ce solo de retour pour écouter rapidement les mixages de retour des artistes.

Boutons d'affichage

des canaux Personnalisez l'agencement de votre mélangeur en n'incluant que les canaux que vous utilisez.

Raccourcis Mac : Cmd + 1 Mic/Line (micro/ligne) Cmd + 2 Optical (optique) Cmd + 3 Daw Mixes (mixages DAW)

Raccourcis Windows : Ctrl + 1 Mic/ Line (micro/ligne) Ctrl + 2 Optical (optique) Ctrl + 3 Daw Mixes (mixages DAW)

Mode iD

Cliquez avec le bouton droit pour sélectionner ce que contrôle le bouton iD (voir page 22)

Commande

de niveau casque Contrôlez le volume de la sortie casque dans le logiciel en tirant avec votre souris.

Bouton TALKBACK

Activer le commutateur de Talkback envoie toute entrée sélectionnée pour le réseau d'ordres (Talkback, dans le panneau système) à la fois au retour et à votre DAW.

20

Réglages d'affichage des canaux

Pour enregistrer (sans utiliser d'extension numérique pour l'iD14), il est vraisemblable que l'affichage suivant des canaux (analogique + DAW) sera le plus utile, vous permettant de voir les entrées micro/ligne et les retours de DAW :





Pour une écoute de contrôle/lecture simple ou un mixage interne, il peut être plus ergonomique de n'afficher que la section master. En cas d'extension complète par ADAT avec un appareil de type ASP800, vous pouvez voir tous les canaux (au-delà de 10 emplacements mono, une barre de défilement apparaît).

Commande de volume

Le mixage principal du mélangeur iD est envoyé aux sorties configurées comme mixage principal dans la matrice de routage (voir page 24).

C'est votre destination d'écoute et elle doit être reliée à vos moniteurs de studio principaux. Cela signifie que vous devez monter le fader de mixage principal sur tous les canaux que vous souhaitez entendre (pour la sortie par les enceintes, c'est généralement juste DAW 1+2).

Pour contrôler le volume d'une sortie, sélectionnez-la à l'aide de la touche de mode d'encodeur correspondante puis utilisez l'encodeur (image de gauche), ou utilisez la commande correspondante dans la section Master du logiciel (image de droite).



Pour couper le son d'une sortie, pressez brièvement l'encodeur. Si vous souhaitez ne la couper que momentanément, maintenez l'encodeur pressé et le son reviendra quand vous le relâcherez. Dans le logiciel, cliquez sur l'icône d'une sortie pour couper le son de cette dernière.

Lorsqu'une sortie est coupée, le bouton d'encodeur correspondant clignote sur l'unité et dans le logiciel, l'icône est en blanc.



Programmation de la touche iD

La touche iD peut être programmée pour exécuter différentes fonctions (voir cidessous). Cela peut se régler en cliquant sur l'icône iD de la section Master dans l'appli iD et en sélectionnant la fonction parmi la liste de choix.



ScrollControl

Permet à l'encodeur de servir de molette de défilement pour l'ordinateur. Vous pouvez ainsi contrôler les paramètres d'un plug-in et tout ce qui peut défiler. Cela fonctionne bien pour ajouter une automation ou régler manuellement des paramètres.

Pour utiliser *ScrollControl*, survolez avec votre souris ce que vous souhaitez contrôler et tournez l'encodeur.

ScrollControl peut fonctionner d'une façon légèrement différente en fonction des plugins ou des DAVV selon la programmation de ceux-ci pour réagir au défilement. Si vous trouvez le réglage trop ou pas assez sensible, vous pouvez essayer de régler la vitesse de défilement sur votre ordinateur.

Mono

Une fonctionnalité pratique pour vérifier la compatibilité mono de vos mixages (importante pour la radio DAB et les utilisateurs d'ordinateur portable ou de tablette).

Mono + Polarity

Cela annule le centre (sommation) du signal stéréo et laisse le signal de différence (G-D). Écouter ce signal est un excellent moyen d'isoler le contenu stéréo comme les réverbérations et également de découvrir des astuces chez vos ingénieurs du son favoris. C'est une perspective différente et très utile de la balance de mixage.

Dim

Fournit une atténuation de -15 dB qui est utile si vous souhaitez rapidement baisser le niveau dans vos enceintes sans toucher à l'encodeur et ainsi perdre votre niveau d'écoute.

Talkback

Utilisez la touche iD pour commuter le réseau d'ordres (Talkback). **Voir page 25** pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation du réseau d'ordres.



Panneau système

Le panneau système est l'endroit où se règlent tous les paramètres de l'iD14. lci, vous pouvez régler les paramètres d'entrée numérique, l'assignation des canaux au réseau d'ordres, le mode mono et le routage de sortie. Il vous permet également de sauvegarder et de recharger des préréglages (presets) de mixage qui sont utiles si vous avez plusieurs configurations pour le mélangeur.

Pour ouvrir le panneau système, cliquez sur le bouton SYSTEM de la section master ou utilisez Commande + 4 sous OSX ou Ctrl + 4 sous Windows.



Horloge de référence

Si vous étendez l'iD14 par liaison optique, vous devez vous assurer qu'elle se synchronise avec l'appareil externe. Cet appareil externe doit être le maître, aussi réglez la fréquence d'échantillonnage voulue sur celui-ci puis réglez la source d'horloge de préférence de l'iD14 sur Optical (Optique). Vérifiez l'état de cette connexion au moyen du voyant d'état de source d'horloge.

Rouge – aucun appareil externe ou signal d'horloge n'est détecté. Orange – détection mais non correspondance des fréquences d'échantillonnage. Vert – source d'horloge valide, l'iD14 se verrouillera.

Format d'entrée numérique Sélectionnez ici le mode d'entrée ADAT 8 canaux ou S/PDIF 2 canaux pour l'entrée optique. ADAT 8 canaux : 44,1 - 48 kHz, 4 canaux : 88,2 - 96 kHz. S/PDIF 2 canaux : toutes les fréquences.

Source d'horloge

Sélectionnez l'horloge interne ou l'entrée optique comme source d'horloge. Assurez-vous que toutes les fréquences d'échantillonnage correspondent dans la session de votre DAW

Voyant d'état de source d'horloge Signale une source d'horloge valide en entrée optique.

Assignation du Talkback

Sélectionnez n'importe quelle entrée disponible de l'iD14 (analogique ou numérique) comme source de Talkback (réseau d'ordres) à renvoyer aux retours. Le canal de mixage devient canal de Talkback sans risque de réinjection (larsen).

Mode mono

Déterminez si la sommation mono crée un signal mono dans une enceinte (une source acoustique) ou un signal « fantôme central » (deux sources acoustiques) – le résultat sonne différemment.

Matrice de routage

Sélectionnez ce qui est envoyé à la sortie principale ou à la sortie casque.

Sauvegarde et chargement

Sauvegardez et chargez vos propres configurations de mixage.



SYSTEM

FONCTIONNALITES DU LOGICIEL



Routage de sortie

La matrice de routage de sortie vous permet d'envoyer les sorties du mélangeur iD aux sorties physiques de l'iD14.



Vous pouvez choisir parmi 3 sources pour les sorties physiques :

Main Mix (mixage principal)

C'est la sortie principale du mélangeur iD, donc tout canal du mélangeur dont le niveau est monté et qui n'est pas coupé aura son signal présent dans le mixage principal. C'est généralement lui qui est utilisé pour la sortie vers les enceintes.

Cue Mix (mixage de retour)

Les départs pour retour de tous les canaux sont additionnés à destination du Master de retour qui se trouve en section Master, et dont la sortie est le mixage de retour (Cue Mix). Cela sert généralement à créer des mixages de retour au casque.

DAW Mix

(mixage du logiciel station de travail)

Celui-ci court-circuite la section d'écoute de contrôle de l'iD14 en envoyant directement le signal de la DAW à la sortie.

Cela empêche l'encodeur de changer le volume du son et revient à avoir le volume réglé au maximum (donc attention lorsque vous basculez la sortie des enceintes sur DAW Mix car cela peut être très fort !).

C'est utile si vous souhaitez faire des mixages de retour casque dans l'ordinateur plutôt que d'utiliser par exemple les mixages de retour ou une sortie comme départ physique.

AVERTISSEMENT !

Prenez garde au niveau envoyé aux enceintes avec les réglages Cue Mix ou DAW Mix.

Veillez bien à baisser la source audio (ou le master de retour si vous utilisez Cue Mix) AVANT de sélectionner Cue/DAW Mix, puis remontez le volume à votre goût.

Exemples de configuration

Pour des explications plus détaillées sur la configuration de l'iD14, veuillez consulter la page d'aide de l'iD14 sur :

www.audient.com/support



Assignation du Talkback

Quand un canal est assigné comme source de réseau d'ordres (Talkback) dans le panneau système de l'application de mixage iD, la tranche de canal de mixage sélectionnée devient un canal de Talkback.



Les canaux se présenteront dans le menu d'assignation de Talkback par leur nom dans la bande légende du mélangeur. Ils sont donc faciles à identifier.

Pour beaucoup d'ingénieurs enregistrant des chanteurs, une entrée pour l'artiste sera suffisante donc nous vous suggérons d'utiliser un microphone de Talkback sur l'entrée 2. Toutefois, n'importe laquelle des entrées numériques peut aussi être utilisée.

Utilisation d'un microphone à col de cygne

Si vous enregistrez un chanteur ou un batteur (avec l'extension numérique), un canal de microphone de l'iD14 convient parfaitement à l'emploi d'un microphone de Talkback

à col de cygne. Si c'est un micro col de cygne électrostatique, assurez-vous d'avoir branché l'alimentation CC 12 V car l'alimentation fantôme ne peut pas être fournie par l'alimentation du bus.

Tranche de canal de Talkback

Quand un canal assigné bascule en fonctionnement Talkback, le niveau et le panoramique de départ pour le retour demeurent, vous permettant de router le signal de Talkback vers les artistes au travers de leur mixage de retour. Un champ de routage indique quel canal actif est assigné au Talkback.

Un bouton de Talkback secondaire se trouve sur le canal Talkback pour déclencher le Talkback tout en configurant le mélangeur logiciel.

Vous pouvez assigner le bouton de Talkback à la touche iD en section master.



FONCTIONNALITES DU LOGICIEL



Sauvegarde et chargement des presets de configuration de mixage

Les presets de mixage peuvent être sauvegardés et chargés de deux façons :

- Au moyen des boutons en bas du panneau système
- Au moyen de raccourcis clavier standard
- Sauvegarde : Mac Cmd + S
 Windows Ctrl + S
- Chargement : Mac Cmd + O
 Windows Ctrl + O

Sauvegarde d'une configuration de mixage

Vos configurations de mélangeur peuvent être sauvegardées sous forme de presets pour un accès facile. Vous pouvez nommer votre preset en double-cliquant dans le champ de nom.



Pour plus d'informations sur l'endroit où sont automatiquement sauvegardés les fichiers presets, veuillez visitez notre service d'assistance. En utilisant le bouton Save to File (Sauvegarder dans un fichier), vous pouvez



sauvegarder les fichiers de presets dans le dossier de votre choix, ce qui vous permet de les garder par exemple dans le dossier sessions de votre DAW (facilitant ainsi leur rappel).

Chargement d'une configuration de mixage

Le chargement d'un preset est très simple, cliquez juste sur le bouton Load du panneau système et sélectionnez un des fichiers que vous avez préalablement nommés ; un double-clic chargera également un preset. Pour renommer un preset, cliquez sur son nom pour le surligner et, après un instant, cliquez à nouveau pour changer de nom. Pour le supprimer, cliquez pour le surligner puis cliquez sur le bouton X (supprimer) du bas.



RACCOURCIS CLAVIER



Index des raccourcis clavier

Pour vous permettre de trouver tous les raccourcis clavier de l'application de mixage en un même lieu sans avoir à parcourir chaque page de ce mode d'emploi, veuillez vous reporter à ce tableau :

Emplacement	Mac	Windows	Description
Faders	Alt + Clic	Alt + Clic	Ramène le fader au gain unitaire (O dB)
Panoramiques	Alt + Clic	Alt + Clic	Ramène la commande de panoramique en
			position centrale
Solos	Cmd + Clic	Ctrl + Clic	Annule tous les solos si on clique sur un
			canal mis en solo.
			Supplante tous les autres solos (pour solo
			exclusif) si on clique sur un canal qui n'est
			pas en solo
Indicateurs de niveau	ı Alt + Clic	Alt + Clic	Cliquer sur un témoin de maintien de crête
			efface tous les témoins d'écrêtage
Panneau système	Cmd + S	Ctrl + S	Sauvegarde la configuration de mixage
	Cmd + 0	Ctrl + O	Charge une configuration de mixage
Modes d'affichage	Cmd + 1	Ctrl + 1	Affiche les entrées micro/ligne
	Cmd + 2	Ctrl + 2	Affiche les entrées optiques (numériques)
	Cmd + 3	Ctrl + 3	Affiche les entrées de mixage de DAW
	Cmd + 4	Ctrl + 4	Affiche le panneau système

Veuillez consulter en ligne la page sur l'iD14 à l'adresse www.audient.com/products/iD14 pour obtenir les dernières mises à jour de l'application de mixage.

D'autres raccourcis peuvent être ajoutés sans notification.





Fonctionnement avec Pro Tools

Une fois que l'iD14 a été installée avec succès en suivant les étapes détaillées à partir de la **page 6** de ce mode d'emploi, lancez Pro Tools et assurez-vous qu'une nouvelle session est créée à la fréquence d'échantillonnage désirée (en cas d'horloge interne) ou à la fréquence de la source d'horloge (en cas d'horloge externe).

Si vous utilisez Windows, assurez-vous d'avoir fait les réglages corrects de latence et de taille de mémoire tampon dans l'appli iD avant d'ouvrir un projet. La modification de ces paramètres nécessitera de faire redémarrer Pro Tools.

-	New Session	
Create Session from Template		
O Create Blank Session		
Session Parameters Audio File Type:	Semple Rate:	
BWF (WAV)	48 1692	-
Bit Depth:	I/O Settings:	
🚫 16 Bit	Last Used	-
O 24 Bit		
32 Bit Float		
Interleaved		
		Cancel OK

Moteur de lecture

Allez dans Setup > Playback Engine... et assurez-vous que l'iD14 est définie comme interface de lecture active.





Configuration d'entrée/sortie

Allez dans Setup > I/O... pour nommer vos entrées et sorties et assurez-vous que l'iD14 relie correctement les 10 entrées et 4 sorties à Pro Tools. Notez que les sorties analogiques 1-4 sont les canaux de lecture de la DAW dans le mélangeur iD qui peuvent être routés soit au travers du mélangeur iD soit directement de Pro Tools aux sorties physiques.

100			_	10	Sętu	ip:	_	_	_				
Input	Output the b	uart Mix Pro	-	18	HW.	(beau	et 0	nhey			-		
				-117	E.	Α.	423	ent i Ope	014 1674		-		Anangen 1 Mil Anangen 2 Mil
	Name	Format	10		5		O			۰.		÷	ADAL 1 DAMAGE
51 F	Analogue 1-2	Deres	-100	. 11								÷.	ADATE Grand
Ð >	ADAT 1-3	Serec			12	R				62	ingen ?		ADHT 4 DAMES
Ø -	ADAT3-4	Seve					L	H			13	1	ADAT & DANNES
0 -	ADAT 5-6	Siereo							14:11	r Bi	۷		ADAU 6 pronte
8 ×	ADAT 7-6	Steres								1		.	ADAT 6 Skend
										128	COLUMN 2	Ber	CALL STREET
										R	Contraction of the local division of the loc	199	

		100		111	924	_	_	_
				log				
Name	Format	103		5				
OUT 1-2	Stores	1	18.					
0UT 34	States			10	14			
00/7.5-8	Stores							
GUT 7-8	Stove							
OUT 8-10	Stores							
OUT 11-12	Stores							
007 13-14	Steres							

Pour plus d'informations sur Pro Tools, consultez vos modes d'emploi et documentations Avid.



Fonctionnement avec Logic Pro

Une fois que l'iD14 a été installée avec succès en suivant les étapes détaillées à partir de la **page 6** de ce mode d'emploi, lancez Logic Pro et vérifiez ce qui suit :

Logic Pro > Préférences > Audio

	Logic Pro X File Edit	Track No	vigate	Record	Mix	View	Window	5
	About Logic Pro X	contract an					10000000	
F	Preferences		Gene	eral				
line.	Control Surfaces		Audi	ø				7
	Key Commands	•	MIDI	***				
0	Provide Logic Pro Feedb Download Logic Remote Learn About MainStage.	ack 	Scor Movi Auto My It	e ie mation				1000
	Services	10 A 1	Advi	inced Too	Sitt			4
	Hide Logic Pro X	жн	Initia	lize All Ex	cept K	key Com	mands	
- 10	Hide Others Show All	X.NH	Plug	In Manag	er rary			
	Quit Logic Pro X	NO.						-

Assurez-vous que l'iD14 est sélectionnée comme interface audio active et réglez la taille de la mémoire tampon (qui affecte la latence du système). Si vous rencontrez des problèmes de stabilité de lecture et de surcharge du processeur, essayez d'augmenter la taille de la mémoire tampon. Cela se manifeste sous forme d'erreurs de « surcharge » et/ou de bruits, de clics et distorsion dans le son.

output device:	Audionet (214	
Input Device:	Audient (014	
VO Buffer Size:		Samples
Hesulting Latency:	5.8 ms Rounding (2.6 ms Output)	
Recording Delay:		0 Sample
Processing Threads:	Automatic	
Process Buffer Range:	Medium	
Reliving Behavior:	or	

Si vous utilisez le mélangeur DSP pour écouter les signaux reçus pendant l'enregistrement, veillez bien à désactiver l'écoute logicielle de Logic afin d'éviter un effet phaser dû au fait que la même source est entendue deux fois avec un court retard entre le signal de DSP à faible latence et le signal d'écoute retardé du logiciel.

Assignation des entrées/sorties

Tous les canaux d'entrée et de sortie de l'iD14 seront accessibles à Logic pour le routage. Il y a un total de 10 entrées et 4 sorties signalées par le pilote.

Vous pouvez renommer les canaux d'entrée

et de sortie comme vous le voulez à l'aide de la fonction Étiquettes E/S. C'est un excellent moyen de maintenir une bonne organisation.



Mix > Étiquettes E/S

9. A		C distant i		
Reat				
Dunne	Provided by Direct .	UNK	1999	These
0 Input I	C Analogue 1	•	Lead Vocals	Vox
C Angust 2	Analogue 2		Blacking Vocate	EV.
Input 3	ADAT 1			
Input 4	C ADAT 2			
input 5	C ADAT 3			Tree Adventure
Input 6	C ADAT 4		-	Estivet Autoration
nput 7	C ADAT 5		· Date Rented 1	Most Task Automation and Reason
B toput 8	ADATO		2 BU.	English Automation Guille Accesse
Input 9	C ADAT 7		Co. Martine	Dire Dougs T
Input 10	E ADAT 8		(
Output 1	C Anatogoe 1			Part and Meners
Output 2	C Analogue 2		8	Growth Agencer Taxant Party





Fonctionnement avec Logic Pro

Si vous utilisez une source d'horloge externe (ADAT ou S/PDIF) comme référence pour l'iD14, assurez-vous que votre projet Logic Pro est réglé sur la même fréquence d'échantillonnage lors de l'enregistrement et de la lecture d'une session, sinon tout pourra paraître un peu trop aigu ou trop grave !

Fichier > Réglages du projet > Audio



Si vous utilisez l'horloge interne de l'iD14, régler la fréquence d'échantillonnage dans Logic Pro changera la fréquence d'échantillonnage de l'iD14 pour la conformer à celle de votre session.

Il pourra y avoir une courte pause le temps que le système se resynchronise. C'est normal.

Cela peut être vérifié dans Configuration audio et MIDI.

Macintosh HD > Applications > Utilitaires



Pour plus d'informations sur Logic Pro, veuillez consulter vos modes d'emploi et documentations Apple.



Fonctionnement avec Cubase/Nuendo

Une fois que l'iD14 a été installée avec succès en suivant les étapes détaillées à partir de la **page 6** de ce mode d'emploi, lancez Cubase ou Nuendo et allez directement dans le menu Périphériques :

Périphériques > Configuration des périphériques...



Sélectionnez Système audio VST dans la liste des périphériques.



10 <u>0</u>	Dev No Driver		-
+ - H Devices	Built-in Audio		ASIO Driver
MIDI O MIDI Port Setup	Avid CoreAud	io Device	is in Background
Track Quick Controls VST Quick Controls	Input Latency: Output Latency:	8.073 ms	
Transport Record Time Max	ASIO-Guard Latency. HW Sample Rate	11.610 ms	
Video	HW Pull Up/Down	OF	
Audient (D14	Advanced Options	Set to Defa	ult <u>i</u>

Sélectionnez Audient iD14 dans la liste pour vous assurer que Cubase/Nuendo s'adresse au pilote de l'interface iD14. Il vous sera demandé si vous êtes d'accord, sélectionnez

« Changer ».



Sélectionnez Audient iD14 dans le menu Périphériques...

Vous voyez ici les informations principales sur l'iD14, où se définissent les sources d'horloge et où s'activent les ports d'entrée/

sortie. Veillez bien à cliquer sur Externally Clocked si vous utilisez un autre appareil numérique comme référence d'horloge via ADAT ou SPDIF.









Fonctionnement avec Cubase/Nuendo

Les tailles de mémoire tampon peuvent se régler dans le Panneau de configuration de la fenêtre des périphériques VST. Il est idéal de les garder assez élevées pour réduire la charge du processeur si vous utilisez le mélangeur de l'iD14 comme dispositif d'écoute d'entrée pendant l'enregistrement.

-	CITC ID 1 T	O O CoreAudio	Device Settings
	Control Panel	Audient (D14	Version: 2.2.7.16
And		Buffer Size	
Auton		256	: Samples
E Di	rect Monitoring	Options	
Ports	Reset	Set Device Attenuat	ion To 8 dB
1/0	Port System Name		
In	Analogue 1	15 C	
in.	Analogue 2	0	Clava
In	ADAT 1		Close
In	ADAT 2	2 ·····	
in.	ADAT 3	ADAT 3	× Inactive
In	ADAT 4	ADAT 4	× Inactive
The second secon			

Les ports d'entrée/sortie peuvent être renommés dans le panneau du périphérique pour qu'ils évoquent mieux ce que vous leur connectez (par exemple : moniteurs principaux, casque). C'est utile car tout nom choisi ici s'affichera lors de l'assignation des entrées/sorties au cours du routage des canaux d'entrée/sortie de piste.

orts	Reset				
I/O	Port System Name	Show As	Visible	State	Γ
In	Analogue 1	Analogue 1	×	Active	1
In	Analogue 2	Analogue 2	×	Active	
In	ADAT 1	ADAT 1	×	Inactive	
In	ADAT 2	ADAT 2	×	Inactive	
In	ADAT 3	ADAT 3	×	Inactive	
In	ADAT 4	ADAT 4	×	Inactive	1
In	ADAT 5	ADAT 5	×	Inactive	1
In	ADAT 6	ADAT 6	×	Inactive	1
In	ADAT 7	ADAT 7	×	Inactive	1
In	ADAT 8	ADAT 8	×	Inactive	

Fermez le panneau de configuration de périphérique VST et naviguez jusqu'au panneau VST Connexions : Périphériques > VST Connexions (F4)

Transport Devices Window (1) Steinberg Hub Help Control Room Mixer **Control Room Overview** - × # DOQ MIDI Device Manager MMC Master MixConsole F3 MixConsole 2 MixConsole 3 onnections - Inpu Plug-in Information Record Time Max uts Exter Time Display VST Connections F4 VST matraments F11 Port Speal

lci, vous pouvez vérifier que tous les bus ont été créés dans Cubase/Nuendo et par conséquent que tous les ports sont utilisables dans votre session. Ajoutez de nouveaux bus et assignez-les aux entrées/ sorties nécessaires en cas de besoin.

0.0	_		VST Connect	lons - Inputs
Inputs		Outputs	Group/FX	External FX
	Add Bus	Presets		I
Bus Name	Speakers	Audio Device	Device Port	
🗸 🌓 Stereo in	Stereo	Audient iD14	10 10 10	-
-o Left	1 NORTH	10000000000000000000000000000000000000	Analogue 1	
-0 Right			Analogue 2	
0		Add Input B	is .	
n Contairin	n See	ikin dia Nim		
Maga	. 11			angel Add 3
Harita			-	Total 2
0.0		VST Connectinita - 0	Octports:	
INAN	Outputs	Crocp/Fk	Dinemal Fit External	matrumanta Stu
-				
	Add	Dottant Ros		1
v Mono			Add Rus	
Stered				
1805				
P. I. P.				
5.0				

Le type de bus peut être choisi (mono/ stéréo) et la section de régie VST peut également être utilisée. Pour plus d'informations concernant la configuration, veuillez consulter vos modes d'emploi et documentations Steinberg.

Fonctionnement avec Ableton Live

Une fois que l'iD14 a été installée avec succès en suivant les étapes détaillées à partir de la **page 6** de ce mode d'emploi, lancez Ableton Live et allez directement dans :

Live > Préférences



lci, naviguez jusqu'à l'onglet Audio et assurez-vous que l'iD14 est assignée comme périphérique de lecture.



Dans le panneau des préférences audio de Live, vous pouvez régler une taille de mémoire tampon appropriée (celle-ci peut demeurer élevée si vous écoutez les signaux reçus durant l'enregistrement via le mélangeur iD). Assurez-vous que l'iD14 se présente à Live comme un périphérique à 10 entrées et 4 sorties.

Si nécessaire, vous pouvez limiter le nombre de canaux d'entrée/sortie indiqués comme entrées actives (depuis le pilote) dans Live en utilisant les onglets Config. d'entrée et de sortie. C'est un excellent moyen de réduire la charge du processeur si tous les canaux ne sont pas nécessaires.

8 😑 🔿	Preference	ces
Look Feel	Audio Device	
Audio	Audio Input Device	Audient iD14 (10 In 4 Out)
MIDI	Audio Output Device	Audient iD14 (10 In, 4 Out)
Ella	Channel Configuration	Input Config Output Config
Folder	Sample Rate	
Library	In/Out Sample Rate	44100
Record	Latency	
Launch	Buffer Size	512 Samples V
CPU	Input Latency	13.9 ms
Licenses Maintenance	Output Latency	13.7 ms
	Overall Latency	27.5 ms
	Test	
	Test Tone	Off
	Tone Volume Tone Frequency	-36 dB
	CPU Usage Simulator	50 %

Input (Config
Choose which audio hardware inputs to make	available to Live's tracks. Every input pair car
be used as one stereo in and/or two mono ins.	Deactivating inputs reduces the CPU load.
Alterna Constantino de la	d In Colores 1
1 (mono) & 2 (mono)	1/2 (stereo)
3 (mono) & 4 (mono)	3/4 (stereo)
3 (mono) & 4 (mono) 5 (mono) & 6 (mono)	3/4 (stereo)] 5/6 (stereo)]
3 (mono) & 4 (mono) 5 (mono) & 6 (mono) 7 (mono) & 8 (mono)	3/4 (stereo) 5/6 (stereo) 7/8 (stereo)



Guide de dépannage

• « L'unité ne s'allume pas »

Revérifiez que le câble USB est bien branché (de même que l'adaptateur secteur CC 12 V). Si elle ne s'allume toujours pas, essayez d'utiliser un autre port USB de l'ordinateur et éventuellement même un autre câble USB. Si vous utilisez un concentrateur (« Hub ») USB, essayez de brancher l'iD14 directement à l'ordinateur.

• « J'entends des clics et des bruits lors de la reproduction par la DAW »

Cela a vraisemblablement à voir avec un réglage trop bas de la taille de la mémoire tampon pour votre ordinateur.

Cela peut provenir de l'exécution de très grands projets avec beaucoup de plugins et d'instruments virtuels. Essayez avec des tailles de mémoire tampon plus élevées (de même pour les réglages de latence dans Windows). Il est généralement préférable d'avoir de petites tailles de mémoire tampon pour l'enregistrement ou pour enregistrer les synthétiseurs virtuels afin de maintenir la latence à un niveau faible. Toutefois, pour mixer, la taille de la mémoire tampon peut être réglée significativement plus haut puisque la latence n'est plus un problème.

« Lorsque je me connecte à mon ordinateur, aucun signal audio ne sort de l'iD14 »

Revérifiez d'abord que le câble USB reliant l'iD14 à votre ordinateur fonctionne et est bien branché aux deux extrémités. Revérifiez que l'iD14 est bien choisie comme périphérique de lecture actif dans votre DAW et dans votre ordinateur :

Préférences Système > Son > Onglet Sortie > Audient iD14 (OSX)

Panneau de configuration > Matériel et audio > Son > Gérer les périphériques audio > Audient iD14 (Windows)

Lancez l'application de mixage iD pour activer la communication entre votre ordinateur et l'iD14. Cela n'a besoin d'être fait qu'une fois après la mise sous tension. Une fois que l'iD14 est configurée pour fonctionner comme vous le désirez, vous pouvez quitter l'application iD et le fonctionnement se poursuivra comme prévu.

Dans le mélangeur logiciel, repérez les canaux de la DAW en cliquant sur le bouton d'affichage de DAW et montez le niveau du fader DAW 1+2.

0	Sound	
E Show All	Station 1	9
	Sound Effects Output Ing	put
Select a device for sound	output:	
Name	Туря	
Internal Speakers	Bulk	i-in
Avid CoreAudio Device		
Pro Tools Aggregate I/O	Agg	regate device
Audient iD14	USB	
Settings for the selected d	evice	
T	he selected device has no output	controls
		3
		- 43
Output volum	e: 🖬	- Mute
Output volum	e 🖬	- Mute

Guide de dépannage

 « J'ai des problèmes de synchronisation comme le non-verrouillage de l'iD14 sur des appareils ADAT ou S/PDIF externes ou le fonctionnement à une fréquence incorrecte par rapport à ma session »

S'il y a un problème avec la synchronisation d'un périphérique externe, le voyant Status du panneau système est allumé en rouge ou en jaune. Si ce voyant d'état est allumé en rouge, c'est que l'iD14 ne peut pas détecter de signal d'horloge venant d'un appareil externe, et s'il est allumé en jaune, c'est qu'un signal peut être détecté mais qu'il n'a pas la bonne fréquence d'échantillonnage.

Pour changer la fréquence d'échantillonnage dans OSX, allez dans Configuration Audio et MIDI que vous trouverez en naviguant jusqu'au dossier :

Macintosh HD > Applications > Utilitaires > Configuration audio et MIDI

Assurez-vous que l'Audient iD14 est vue comme périphérique audio (menu Fenêtre > Afficher la fenêtre Audio).



Revérifiez qu'une source d'horloge appropriée est sélectionnée (interne pour un fonctionnement comme maître, ADAT ou S/PDIF pour un fonctionnement comme esclave d'une horloge externe). Assurez-vous que la bonne fréquence d'échantillonnage est affichée dans le menu déroulant Format.



Si vous utilisez Windows, allez sur l'icône iD dans la barre d'état du système et cliquez dessus avec le bouton droit. Cela affichera certains paramètres, dont la fréquence d'échantillonnage. Vous pouvez également modifier ce réglage dans l'onglet Setup de l'appli iD.

Changez la fréquence d'échantillonnage pour qu'elle corresponde à celle de l'appareil ADAT externe et de la session.





Guide de dépannage

 « Comment puis-je ramener l'application de mixage iD à ses réglages par défaut ? »

Pour réinitialiser l'application de mixage, quittez-la complètement puis naviguez jusqu'au dossier suivant et supprimez le fichier state.xml (il se reconstituera au prochain lancement de l'application).

Macintosh HD > Utilisateurs > Bibliothèque > Application Support > Audient > iD > state. xml

(C:) > Utilisateurs > votre_nom_d'utilisateur > AppData > Roaming > Audient > iD > state. xml

Ne supprimez pas le dossier qui le contient (parent) car il contient aussi vos presets de mixage iD.

• « Comment être sûr que j'ai la toute dernière version du firmware/logiciel iD?»

Pour rechercher les dernières mises à jour de l'application de mixage iD, veuillez visiter : www.audient.com/products/iD14. Téléchargez et installez le package.

L'appli iD vous informera de la sortie de nouvelles versions de firmware après s'être connectée à Internet.

Veuillez vous reporter à la **page 10** de ce mode d'emploi pour plus d'informations concernant la mise à jour du firmware.

FAQs

Pour plus d'informations et de l'aide en cas de bogue, veuillez consulter notre centre d'aide en ligne qui se trouve à l'adresse suivante :

www.audient.com/support

Knowledge Base	
Q.	Search

Pour une assistance technique, veuillez créer un ticket dans notre système d'assistance en ligne, Zendesk, qui se trouve également en section d'aide (support) de notre site web (voir lien ci-dessus).

SODIMIT AP	1EQUEST
Your email actor	958 ^v
Photost *	
52	
Serial Number	
To help us quickly the side of ADPOD	sheldly your will pissue error the series sumble: It can be found on the back of next wills, or 6.
Subject"	
Description*	



SPECIFICATIONS





Entrée D.I./instrument :

(canal 1)

GAIN D. I :	O à 66 dB (avec +10 dB de renforcement logiciel)
NIVEAU D'ENTRÉE MAXIMAL :	+9 dBu (DHT typique 0,6 %)
IMPÉDANCE D'ENTRÉE :	> 500 kΩ, asymétrique
RÉPONSE EN FRÉQUENCE :	+/-0,1 dB, 20 Hz à 22 kHz
DHT+B à O dBu (1 kHz) :	< 0,04 % entièrement musicale sur les 2e et 3e
	harmoniques
RAPPORT S/B :	95 dB non pondéré, 98 dB avec pondération A
JACK 6,35 MM 2 POINTS (TS)	: pointe (point chaud) et manchon (masse)

CONVERTISSEUR ANALOGIQUE/NUMÉRIQUE (ADC 1 & 2) : (mesuré sans préamplificateur microphone selon AES-17)

NIVEAU D'ENTRÉE MAXIMAL :	+12 dBu (maximum numérique 0 dB FS)
NIVEAU DE RÉF. NUMÉRIQUE :	+12 dBu = 0 dB FS
RÉPONSE EN FRÉQUENCE :	±0,1 dB, 10 Hz à Fs/2 (neutre selon Nyquist)
DIAPHONIE :	-100 dBu à 1 kHz et 10 kHz
DHT+B à -1 dB FS (1 kHz) :	< 0,002 % (-94 dB)
DHT+B à -6 dB FS (1 kHz) :	< 0,0015 % (-96,5 dB)
PLAGE DYNAMIQUE :	113 dB non pondérée, 116 dB avec pondération A
THD+N @ -6dBFS (1kHz):	<0.0015% (-96.5 dB)

CONVERTISSEUR NUMÉRIQUE/ANALOGIQUE (DAC 1 & 2) : (mesuré selon AES-17 aux sorties ligne 1 & 2)

NIVEAU DE SORTIE MAXIMAL :	+12 dBu (maximum numérique O dB FS)
NIVEAU DE RÉF. NUMÉRIQUE :	+12 dBu = 0 dB FS
IMPÉDANCE DE SORTIE :	< 100 Ω
RÉPONSE EN FRÉQUENCE :	±0,1 dB, 10 Hz à Fs/2 (neutre selon Nyquist)
DIAPHONIE :	< -105 dBu à 1 kHz et 10 kHz
DHT+B à -1 dB FS (1 kHz) :	< 0,003% (-90,5 dB)
PLAGE DYNAMIQUE :	114 dB non pondéré, 117 dB avec pondération A
JACK 6,35 MM 3 POINTS (TRS) :	pointe (point chaud), bague (point froid)
	et manchon (masse)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :

CC 12 V, + au centre, 1,25 A (nécessaire pour assurer parfaitement l'alimentation fantôme 48 V)

L'ID14 nécessite beaucoup de courant pour ses convertisseurs leaders de leur catégorie et ses préamplificateurs de microphone de classe A. Nous ne pouvons pas nous affranchir des lois de la physique aussi une alimentation externe est-elle nécessaire pour fournir une alimentation fantôme 48 V.

Vos microphones vous remercieront lorsqu'ils auront une tension suffisante !

PRÉAMPLIFICATEUR DE MICROPHONE :

(mesure incluant le passage du signal par le convertisseur A/N)

GAIN MICRO : GAIN LIGNE : AL MENTATION FANITÔME :	0 à 66 dB (avec +10 dB de renforcement logiciel) -10 à 56 dB (atténuateur -10 dB dédié à la ligne) -10 à 56 dB (atténuateur -10 dB dédié à la ligne)
ALIMENTATION FANTOME :	
BRUIT EQUIVALENT EN ENTRE	:E IVIIURU : < -127,0 dB
CMRR (taux de réjection de m	iode commun) : > 80 dB à 1 kHz
NIVEAU D'ENTRÉE MAXIMAL :	: +12 dBu (maximum numérique 0 dB FS)
IMPÉDANCE D'ENTRÉE (micro) : 2,8 kΩ, symétrique
IMPÉDANCE D'ENTRÉE (ligne)	:>8 kΩ, symétrique
RÉPONSE EN FRÉQUENCE :	±0,1 dB, 20 Hz à 22 kHz au gain minimum
	±1,0 dB, 20 Hz à 22 kHz au gain maximum
DIAPHONIE :	< -90 dBu
DHT+B à O dBu (1 kHz) :	< 0,0025 % (-92 dBu)
RAPPORT S/B :	96 dB non pondéré, 99 dB avec pondération A
XLR MIXTE FEMELLE :	broche 2 (point chaud), broche 3 (point froid)
	et broche 1 (masse)
JACK 6,35 MM 3 POINTS (TRS) :	pointe (point chaud), bague (point froid) et manchon (masse)

SORTIE CASQUE/CONVERTISSEUR N/A 3 ET 4 : (mesurée selon AES-17 en sortie casque)

NIVEAU DE SORTIE MAXIMAL :+12 dBu (maximum numérique 0 dB FS) NIVEAU DE RÉF. NUMÉRIQUE : +12 dBu = 0 dB FS IMPÉDANCE DE SORTIE : < 30 Ω, asymétrique GAIN DE TENSION : +6 dB (optimisé pour la sonie) RÉPONSE EN FRÉQUENCE : ±1,0 dB, 10 Hz à Fs/2 (selon la charge) DIAPHONIE : <-100 dBu à 1 kHz et 10 kHz DHT+B à -1 dB FS (1 kHz) : < 0,002 % (-94 dB) PLAGE DYNAMIQUE : 108 dB non pondéré, 111 dB avec pondération A NIVEAU MAXIMAL sous 30 Ω: +4 dBu, DHT + B 0,005 %, puissance 101 mW NIVEAU MAXIMAL sous 60 Ω: +5 dBu, DHT + B 0,004 %, puissance 64 mW NIVEAU MAXIMAL sous 600 Ω : +13 dBu, DHT + B 0,0025%, puissance 39 mW JACK 6,35 MM 3 POINTS (TRS): pointe (point chaud), bague (point froid) et manchon (masse)

ENTRÉE NUMÉRIQUE :

ADAT 8 CANAUX :	44,1 kHz à 48,0 kHz
ADAT 4 CANAUX :	MULTIPLEXAGE S/MUX 88,2 kHz à 96,0 kHz
S/PDIF / TOSLINK STÉRÉO :	44,1 kHz à 96,0 kHz (stéréo)

USB 2.0 HAUTE VITESSE :

ALIMENTATION PAR LE BUS :	limite du système Maximum 425 m/ tation 48V) (alimentation fante	500 mA en 5 V A en 5 V (pas d'alimen- ôme disponible unique-
	ment en CC 12 V)	
NOMBRE DE CANAUX D'ENTRÉE :	10 (2 analogique	es, 8 numériques)
NOMBRE DE CANAUX DE SORTIE :	4 (4 analogique	es)
LATENCE DU MÉLANGEUR DSP :	aller-retour (entré	e vers sortie)
	44,1 kHz	1,660 ms
	48,0 kHz	1,531 ms
	88,2 kHz	0,844 ms
	96,0 kHz	0,771 ms









GARANTIE



Conditions de garantie

Votre iD14 est livrée avec une garantie constructeur d'une durée d'un an (12 mois) à compter de la date de livraison à l'utilisateur final.

La garantie ne couvre que les défauts de pièces de fabrication et de main d'œuvre.

Durant la période de garantie, Audient, à sa seule et entière discrétion, réparera ou remplacera l'unité défectueuse à condition qu'elle ait été renvoyée en port payé à un service après-vente agréé Audient. Nous n'effectuerons pas la réparation sous garantie si nous estimons que la défaillance vient d'une modification non autorisée, d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'un accident.

Nous acceptons la responsabilité de réparer ou de remplacer votre iD14 dans les conditions décrites ci-dessus. Nous n'acceptons aucune responsabilité supplémentaire. Cette garantie n'affecte aucun droit légal dont vous pouvez disposer vis à vis de la personne qui vous a fourni ce produit – elle vient en complément de ces droits.

Limitations de la garantie

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un accident ou d'une mauvaise utilisation. La garantie est annulée en cas de réparations effectuées par un service après-vente non agréé. La garantie est annulée si l'unité a été modifiée autrement que conformément aux instructions du fabricant. La garantie ne couvre pas les composants à durée de vie limitée qui sont censés être périodiquement remplacés pour des performances optimales. Nous ne garantissons pas le fonctionnement de l'unité d'une quelconque autre façon que celle décrite dans ce mode d'emploi.

Audient Ltd Aspect House Herriard Hampshire RG25 2PN United Kingdom

Tél: 0044 1256 381944 www.audient.com

ENTRETIEN ET REPARATIONS



Informations d'entretien et de réparations

L'iD14 ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur, veuillez vous adresser à un service après-vente qualifié pour le diagnostic et la réparation. Votre garantie sera annulée si vous intervenez sur l'appareil au niveau de ses composants. Si vous avez des questions concernant la réparation, veuillez contacter Audient Ltd.

Si votre appareil est sous garantie, veuillez directement contacter votre revendeur pour une réparation ou un remplacement (à son entière discrétion).

Pour les réparations hors garantie, veuillez contacter Audient Ltd, après quoi un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) vous sera fourni. Ce numéro vous servira de référence, facilitera et accélérera le processus de retour. Lorsque vous renvoyez l'unité, veuillez inclure dans le carton d'emballage ce numéro de retour ainsi qu'une description de la panne. Pour demander un numéro de retour, accéder à l'assistance technique et aux questions fréquemment posées, demander une assistance de dépannage ou des renseignements, veuillez visiter : www.audient.com/support



GLOSSAIRE



А	Ampère
ADAT	Alesis Digital Audio Tape
ADC	Analogue to Digital Converter (convertisseur analogique/numérique)
DAW	Digital Audio Workstation (station de travail audio numérique)
ASP	Analogue Signal Processing (traitement de signal analogique)
CPU	Central Processing Unit (processeur)
CUE	Mixage casque de retour pour artiste
DAC	Digital to Analogue Converter (convertisseur numérique/analogique)
dB	Décibel
dBu	Décibel avec comme référence 0,775 Vrms = 0 dBu
dB FS	Decibel Full Scale (pleine échelle)
DC	Direct Current (CC ou courant continu)
D.I.	Direct Injection (entrée directe d'instrument)
DoC	Declaration of Conformity (déclaration de conformité)
DSP	Digital Signal Processing (traitement de signal numérique)
EQ	Égaliseur
FAQ	Foire aux questions
FCC	Federal Communications Commission
GB	Gigabyte (Go pour gigaoctets en français)
GUI	Graphical User Interface (interface graphique utilisateur)
HPF	High Pass Filter (filtre passe-haut)
HV	High Voltage (haute tension)
i/o	Input/Output (entrée/sortie)
JFET	Junction Field Effect Transistor (transistor à effet de champ à jonction)
LED	Light Emitting Diode (diode électroluminescente)
RoHS	Restriction of Hazardous Substances (restriction des substances dangereuses)
RAM	Random Access Memory (mémoire vive)
S/PDIF	Sony Philips Digital Interconnect Format (format d'interconnexion numérique Sony/Philips)
DHT+B	Distorsion harmonique totale + bruit
TRS	Jack 6,35 mm symétrique 3 points avec pointe (T pour Tip), bague (R pour Ring) et manchon (S pour Sleeve)
TS	Jack 6,35 mm asymétrique 2 points avec pointe (T pour Tip) et manchon (S pour Sleeve)
USB	Universal Serial Bus (bus universel en série)
V	Volt
XLR	Connecteur verrouillable à gomme interne résistante qui peut porter le nom de son fabricant initial Cannon X, mais que vous pouvez câbler vous-même.