

User	Guide

English (3–19)

Español (20-38)

Français (39-57)

Guía del usuario

Guide d'utilisation

Benutzerhandbuch

Guida per l'uso

Deutsch (77–95)

Italiano (58–75)

Appendix

English (97-98)



Powered by Serato DJ Pro

RANE



User Guide (English)

Introduction

Thank you for purchasing the Seventy. At Rane DJ, we know how serious music is to you. That's why we design our equipment with only one thing in mind-to make your performance the best it can be.

Box Contents

Seventy Power Cable (2) Serato NoiseMap[™] Control Vinyl Records (2) Serato NoiseMap[™] Control CDs Serato Pitch 'n Time Download Card with Serial Number (2) USB Cables Rane Stickers User Guide Safety & Warranty Manual

Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit **rane.com**.

For additional product support, visit rane.com/support.

RANE

Setup

Items not listed under Introduction > Box Contents are sold separately.

1. Visit **rane.com** and log into your account. (Create an account if this is your first Rane product.) In your account, register your Seventy and download the Rane Control Panel.

Windows users only: The Rane Control Panel contains drivers required for Windows.

- IMPORTANT: Occasionally, we may update Seventy's firmware to improve its performance. Visit rane.com to check for available firmware updates, especially after you update your software (firmware updates may address new software features).
- 3. Download and install the latest version of Serato DJ Pro from serato.com.
- 4. Using USB cables, connect the USB ports on the Rane Twelve (if using) or other USB MIDI controllers to the **Twelve/Controller USB ports** on Seventy.
- 5. Connect audio input sources (microphones, turntables, etc.) to Seventy.
- 6. Connect audio output devices (headphones, power amplifiers, loudspeakers, etc.) to Seventy.
- 7. Connect all devices to power outlets, and power on the devices in proper order:
 - When starting a session, turn on (1) input sources, (2) Seventy, (3) output devices.
 - When ending a session, turn off (1) output devices, (2) Seventy, (3) input sources.
- Using a USB cable, connect the USB port on Seventy to your computer. Open Serato DJ Pro and go! For more information on how to use Serato DJ Pro with Seventy, visit support.serato.com and select Rane Seventy.



Note: Seventy is Serato DVS enabled, which allows you to control a track in Serato DJ Pro with a vinyl turntable or CD player connected to one of Seventy's **PH/CD** or **Aux** inputs. To use DVS with Seventy, you need **Serato** NoiseMap[™] control records or CDs (included). See the Serato DJ Pro manual to learn more about DVS.

Features

Top Panel



RANE

1. Scroll/Load: Turn this knob to browse through lists and press it to select an item or load the currently selected track to the deck.

Tip: Press this knob twice quickly to load the same track to both decks ("instant doubles").

2. Back: Press this button to view the previous screen in Serato DJ Pro.

Hold **Shift** + and press this button to cycle through the Files, Browse, Prepare, and History windows in Serato DJ Pro.

- Load Prep: Press this button to send the highlighted track to the Prepare window in Serato DJ Pro. Hold Shift and press this button to open the Prepare window.
- 4. Deck Source: Set this knob to the desired audio source for this channel: USB A or B (a track playing on that layer in the software), PH/CD (a device connected to the Deck PH/CD In on the rear panel), or Aux (a device connected to the Deck Aux In on the rear panel).

Note: If you select PH/CD, set the PH/CD selector switches on the rear panel properly.

Note: A deck's controls will send MIDI information only when its deck source selector is set to USB A or B.

- Deck Level: Turn this knob to set the pre-fader, pre-EQ audio level of the corresponding channel. The meter next to this knob indicates the signal's volume level (reduce it if it begins "clipping," reaching the red part of the meter).
- 6. Deck EQ High: Turn this knob to adjust the high (treble) frequencies.
- 7. **Deck EQ Mid**: Turn this knob to adjust the mid-range frequencies.

Note: All EQ controls are full-kill.

- 8. Deck EQ Low: Turn this knob to adjust the low (bass) frequencies.
- Deck LP/HP: Turn this knob to adjust the filter applied to the deck. Turn the knob counterclockwise to apply a low-pass filter. Turn the knob clockwise to apply a high-pass filter. Set it to the center ("12:00") position to deactivate the filters.

Note: The filters are full-kill by default, but you can adjust the cutoff frequencies by going to the Main Menu. See *Operation* > *Main Menu* for more information.

- Loop Controls: Use the Loop On/Off (Reloop), x1/2 (Loop In), and x2 (Loop Out) buttons to loop segments of the track playing on the corresponding deck. See *Operation > Looping* to learn more about creating loops.
- 11. Shift: Press and hold this button to access secondary functions of other controls on Seventy.
- 12. Instant Doubles Buttons: Press a deck's Instant Doubles button to load the track on that deck to the other deck; the playhead will be in the same position on both decks. If you would like these buttons to instead perform Sync or Silent Cue functions, you can adjust the button mode from Seventy's Main Menu. See Operation > Main Menu for information on how to change the mode and how the modes work.
- 13. Pad Mode Buttons: Press one of these buttons to enter the corresponding pad mode. Press once to enter the primary (printed above) mode, and press a second time to enter the secondary mode. See Operation > Pad Modes to learn how to use the pads in each mode.
- 14. Performance Pads: These pads have different functions on each deck depending on the current pad mode. Use the Pad Mode Buttons to select the pad mode. These pads are velocity-sensitive (in certain modes only), durable, and easy to play. See *Operation > Pad Modes* to learn how to use the pads in each mode.
- 15. **Parameter ◄**/**▶**: Use these buttons for various functions in each pad mode. Press and hold **Shift ▲** and use these buttons to access secondary parameters.
- 16. Display: The main Display screen shows adjustable parameters for software and internal Flex FX. The Display can also be used to access and edit settings for the mixer. See Operation > Effects and Operation > Main Menu for more information.
- 17. **Effects Toggle**: Move this toggle switch away from you to activate the software effects or Seventy's Flex effects—the toggle will latch to that position. Pull the toggle back to the center position to deactivate the effects.

Pull and hold this toggle toward you to activate the software effects or Seventy effects momentarily, and release the toggle to deactivate the effects-the toggle will return to the center position.

Note: The Effects Toggle switches can be removed and rotated 180° depending on your preference.



- 18. FX Buttons: Use these buttons to select or deselect effects for activation by the Effects Toggles.
- FX Mode Button: Use this button to determine whether the FX Buttons select Seventy's internal Flex FX or software effects. While in Flex FX Mode, the FX Mode Button will be lit blue. While in Software Effects Mode, the button will be lit amber.
- 20. **FX Joystick:** Push this joystick up and down or left and right to navigate effect parameters and menu settings shown on the **Display**.
- 21. **Parameter Knob:** Turn this knob to edit effect parameters and menu settings. When editing menu settings, press this knob to save your changes to the setting.
- 22. Depth: Turn this knob to adjust the "wet-dry" mix of the effects on the corresponding deck.
- 23. Tap: Press this button two or more times at the desired BPM in order to manually set the FX tempo for the deck in focus on the Display. To reset the FX tempo back to automatically matching the software tempo, press and hold the Tap button for three seconds.

Hold **Shift** A and press the **Tap button** to bring up Seventy's Main Menu.

- 24. Sampler Level: Turn this knob to adjust the volume level of the software sampler.
- 25. **Cue Slider:** Push this slider to the left or right to determine which deck is sent to the cue channel. When the slider is in the center position, both decks will be sent to the cue channel.
- 26. Cue Level: Turn this knob to adjust the volume level of the cue channel.
- 27. Cue Mix: Turn to mix between the cue channel and program mix in the headphone outputs. When all the way to the left, only the cue channel will be heard. When all the way to the right, only the program mix will be heard.
- 28. Channel Fader: Move this fader to adjust the volume level of the corresponding deck.
- 29. Crossfader: Move this fader to mix between the decks.
- 30. Main: Turn this knob to adjust the output volume of the main outs. The meters next to this knob indicate the signal's volume level (reduce it if it begins "clipping," reaching the red part of the meter).
- 31. Booth: Turn this knob to adjust the output volume of the Booth Outs.
- 32. Session Out: Turn this knob to adjust the output volume of the Session Outs.
- 33. Session In: Turn this knob to adjust the input volume of the Session Ins.
- Session In Cue: Press this button to send the signal from the Session Ins to the cue channel for monitoring. When engaged, the button will be lit.
- 35. Mic 1 Level: Turn this knob to adjust the gain of the Mic 1 Input.
- Mic 1 Tone: Turn this knob to adjust the balance of low (bass) and high (treble) frequencies of the audio signal coming from the Mic 1 Input.
- 37. Mic 1 On/Duck: Press this to activate or deactivate the Mic 1 Input on the rear panel.

Press and hold this button for 2 seconds to activate the "ducking" feature, which reduces the volume level of all other inputs by 10 dB. The button will flash when this feature is active. Press this button once more to deactivate this feature and the **Mic 1 Input**. If you would like to edit the volume threshold or the hold time for the mic ducking feature, you can do so in the Main Menu. See **Operation > Main Menu** for more information.

38. Mic 1 Echo: Press this button to activate or deactivate the echo effect on the Mic 1 Input signal. Turn the Mic 1 Echo knob on the front panel to adjust the amount of the effect. If you would like to edit the amount of feedback for the mic echo feature, you can do so in the Main Menu. See Operation > Main Menu for more information.

Rear Panel



- 1. **Power Input:** While Seventy is powered off, connect the included power cable to this input and then to a power outlet.
- Power Switch: Use this switch to power Seventy on or off. Power on Seventy only after you have connected all of your input devices and before you power on your amplifiers and loudspeakers. Power off your amplifiers and loudspeakers before powering off Seventy.
- 3. Main Out (XLR): Connect these outputs to loudspeakers or an amplifier system. Use the Master knob on the top panel to control the volume level.
- 4. **Booth Out** (1/4"/6.35 mm, TRS): Connect these outputs to booth monitors or a booth amplifier system. Use the **Booth** knob on the top panel to control the volume level.
- Session In (RCA): Connect these inputs from a line-level device like another mixer, a CD player, drum machine, etc. The signal will be sent directly to the program mix. Turn the Session In knob on the top panel to control the input volume level.
- 6. Session Out (RCA): Connect these outputs to another mixer, recording device, etc. The program mix will be sent to these outputs. Turn the Session Out knob on the top panel to control the volume level.
- Deck PH/CD In (RCA): Connect these inputs to an external audio source or to a turntable, CD player, or other line-level device. Remember to set the corresponding PH/CD selector to the appropriate position and to set the deck source knob for that deck to PH/CD to play its audio signal on that deck.
- PH/CD Selector: Set this switch to the appropriate position, depending on the device connected to the PH/CD Ins of the corresponding deck. If you are using phono-level turntables, set this switch to PH to provide the additional amplification needed for phono-level signals. If you are using a line-level device, such as a line-level turntable, CD player or sampler, set this switch to CD.
- 9. Phono Grounds: If you are using phono-level turntables with a grounding wire, connect the grounding wire to these terminals. If you experience a low "hum" or "buzz", this could mean that your turntables are not grounded.

Note: Some turntables have a grounding wire built into the RCA connection and, therefore, nothing needs to be connected to the grounding terminal.

- 10. Deck Aux In (RCA): Connect these inputs to an external line-level audio source. Remember to set the Deck Source knob for that deck to Aux to play its audio signal on that deck.
- 11. **Mic Inputs 1–2** (XLR / 1/4"/6.35 mm, TS): Connect microphones or line-level devices to these mono inputs. Their mono audio signals are split and routed directly to the stereo program mix and cue channel. If you prefer a stereo line input, the **Session In** may be used.
- 12. Line/Mic Selector: Set this switch to the appropriate position, depending on the device connected to Mic Inputs 1–2. If you are using a microphone, set this switch to Mic. If you are using a line-level device, such as a keyboard or sampler, set this switch to Line.
- Twelve/Controller USB Ports (USB Type-A): Use USB cables to connect these USB ports to your controllers such as Twelve or a standard USB MIDI controller.
 Important: Do not connect USB drives to these ports. Switching the Deck Source knob will force eject the drive from the connected computer, which could damage the contents and should be avoided.
- 14. **USB Ports** (USB Type-B): Use USB cables to connect these USB ports to available USB ports on your computer. These connections send and receive audio and MIDI control information to and from the computer.

Note: Make sure you have downloaded and installed the Rane Control Panel from rane.com.

Front Panel



- 1. **Headphone Outputs** (1/4", 1/8" / 6.35 mm, 3.5 mm, TRS): Connect your 1/4" or 1/8" (6.35 mm or 3.5 mm) headphones to this output for cueing and mix monitoring.
- 2. Mic 2 On: When set to On, the Mic 2 Input on the rear panel is active, and its audio signal is routed directly to the program mix and cue mix. When set to Off, the Mic 2 Input is disabled.
- 3. Mic 2 Level: Turn this knob to adjust the gain of the Mic 2 Input.
- 4. **Mic 2 Tone**: Turn this knob to adjust the balance of low (bass) and high (treble) frequencies of the audio signal coming from the **Mic 2 Input**.
- 5. Mic 1 Echo: Turn this knob to adjust the amount of the echo effect on the Mic 1 Input signal. Press the Mic 1 Echo button on the top panel to activate or deactivate this effect.
- 6. **Crossfader Contour Knob**: Use this knob to adjust the slope of the crossfader curve. Turn the knob to the left for a smooth fade (mixing) or to the right for a sharp cut (scratching). The center position is a typical setting for club performances.
- 7. **Channel Fader Contour Knobs:** Use this knob to adjust the slope of the **Channel Fader** curves. Turn the knob to the left for a smooth fade or to the right for a sharp cut.
- 8. **Tension Knob:** Use this knob to adjust the tension of the **Crossfader**. Turn the knob to the left to loosen the crossfader for a lighter feel and to the right to tighten the crossfader for a heavier feel.
- 9. **Fader Reverse**: Set this switch to **On** to reverse the direction ("polarity") of the corresponding fader. Set it to **Off** to use the conventional fader polarity.
- 10. Split Cue: When this switch is set to the On (right) position, the headphone audio will be "split" such that the cue channel is summed to mono and sent to the left headphone channel while the program mix is summed to mono and sent to the right channel. When the switch is set to the Off (left) position, the cue channel and program mix will be "blended" together. In both cases, use the Cue Mix knob on the top panel to control the balance of the two signals.

Operation

Looping

Each deck on the Seventy is equipped with three buttons on the top panel that you can use to easily create and modify loops. Each button has a primary function (printed above the button) and a secondary function (printed below the button).

To activate an autoloop of a track playing on a deck, press the deck's Loop On/Off (Reloop) button. The length of the loop in bars will depend on your software's current loop size setting. If the current setting is not the loop size you want, you can change the loop size.



To change the autoloop size, use the x1/2 (Loop In) button to divide the number of bars in half or the x2 button (Loop Out) to double the number of bars. You can change the loop size either before you activate a loop or while a loop is active and playing.

To deactivate an autoloop of a track playing on a deck, press the deck's Loop On/Off (Reloop) button.

To activate the last used loop on a deck, hold Shift
 and press the Loop On/Off (Reloop) button on the corresponding deck while the previously looped track is still playing. The same segment of the track that was looped before will be looped again.

To activate a manual loop of a track playing on a deck, use the deck's x1/2 (Loop In) and x2 (Loop Out) buttons. Press the x1/2 (Loop In) button to set the start point for the loop, then press the x2 (Loop Out) button to set the end point for the loop. After you set the end point, the loop will automatically begin playing.

To deactivate a manual loop of a track playing on a deck, press the deck's Loop On/Off (Reloop) button.





Applying Effects to a Deck

To activate software or internal effects on a deck, use the deck's Effects Toggle. Latch the toggle in the up position to apply effects to a deck. Alternatively, you can pull the toggle down and then let go in order to momentarily apply effects to the deck.

To deactivate software or internal effects on a deck, place the deck's Effects Toggle in the center position.

To select or deselect which effects will be activated by the Effects Toggles, press the FX buttons. When an effect is selected, the corresponding FX button will be brightly lit, and the effect name will appear on the Display.

To change whether the FX buttons select software or internal effects, press the FX Mode button. When set to Flex FX Mode, the FX Mode button will be lit blue. When set to Software Effects Mode, the button will be lit amber.

If set to Flex FX Mode, you can activate one effect, which will be applied to both decks.

If set to Software Effects Mode, you can stack up to three different effects on each deck.

Note: If you would like to use multiple software effects on a deck, set Software FX > Multi FX to On in the Main Menu, which you can access by holding Shift + and pressing Tap (see the Main Menu section of this manual for more help navigating the settings). Also, make sure that Serato DJ Pro is set to Multi FX mode by going to the FX tab and selecting the deck's ••• icon.

In Software Effects Mode, the **FX buttons** to the left of the **FX Mode button** will correspond to Bank A software effects (routed by default to Deck 1), and the three **FX buttons** to the right of the **FX Mode button** will correspond to Bank B software effects (routed by default to Deck 2). Names of Serato DJ Pro effects will be visible on Seventy's **Display** (as pictured on the previous page).

To change which Serato DJ Pro effect is applied to a deck in Software Effects Mode:

- 1. Hold **Shift** + and then press the **FX button** corresponding to the effect. The **FX button** will flash.
- 2. Turn the **Parameter Knob** to scroll through effects. As you scroll, the effect name will update on the **Display**.
- 3. When the effect you'd like to apply is displayed, press the **Parameter Knob**. The **FX button** will stop flashing.

To use software effects and a Flex effect simultaneously, set Software FX > Mix Flex FX to On in the Main Menu, which you can access by holding Shift → and pressing Tap (see the *Main Menu* section of this manual for more help navigating the settings). While this setting is On, the currently activated effect(s) will remain active even as you change the FX mode. If the setting is Off, switching the FX mode will deselect any effect(s) from the previous mode.

To change how software effects sound when they're deselected, set Software FX > USB Insert to On or Auto in the Main Menu, which you can access by holding Shift ↓ and pressing Tap (see the *Main Menu* section of this manual for more help navigating the settings). When set to Auto, any active software effect will be muted as soon you deselect it with the FX button. When set to On, deselected software effects will have an audible "tail" as they gradually decay.

Note: The **Auto** setting may be preferable for Scratch DJ's, as it decreases the amount of overall audio latency, better allowing you to scratch with precision.

Editing Live Effects on a Deck

The **Display** screen will show the FX tempo for each deck, which will automatically match the tempo of the song playing on the deck (unless you manually change this setting as described below). With most effects, the **Display** will also show the FX beat division and depth level for each deck. See the previous page for an illustration of the **Display**.

To change which deck is in focus on the Display, push the FX Joystick left and right. The Focus Arrow surrounding the FX tempo will show which deck is currently in focus.

To edit a deck's FX tempo, turn the Parameter Knob or press the Tap button two or more times at the desired BPM while the deck is in focus on the Display. The new FX tempo will be shown on the Display.

Note: After you manually edit a deck's FX tempo, the setting will not reset even after loading a new song to the deck. To make a deck's FX Tempo go back to automatically matching the tempo of the track loaded on the deck, press and hold the **Tap button** for three seconds while the deck is in focus on the **Display**.



To edit a deck's FX beat division, push the FX Joystick up or down while the deck is in focus on the Display. Use this setting to adjust the rhythmic timing of a deck's effect(s) in accord with the FX tempo.

By default, the available beat division settings for the Flex FX range from 1/32T (32nd note triplet) – 32D (32 bars dotted), while the beat division settings for Serato DJ Pro effects range from 1/16 (16th note) – 8 (8 bars). If you would like to modify the available beat division settings for the Flex FX, you can go to the Main Menu and switch from the default **Extended** Mode to **No Dotted**, **No Triplet**, or **Simple** Mode. See the *Main Menu* section of this manual for more help navigating the settings.

Note: The **Brake** effect does not have a beat division parameter. In place of a beat division parameter, the Reverb effect has a **Decay** parameter, which adjusts the intensity and duration of the reverb.

To increase or decrease a deck's FX depth level, turn the Depth Knob for the deck. As you increase or decrease the depth level, the Depth Level Meter will update on the Display.

Note: In place of a **Depth Level Meter**, the Brake effect has a **Length Meter**, which adjusts the amount of time it will take for a track to stop or "brake" when the effect is activated.

To edit a secondary Flex effect parameter while in Flex FX Mode:

- 1. Hold **Shift** A and press the **FX button** for the effect. This will take you to the secondary parameter **Display** screen.
- Highlight the parameter you want to adjust with the FX Joystick. Then turn the Parameter Knob to adjust the parameter.
- Push the Parameter Knob to confirm your changes to the parameter. The new setting will be saved and remembered when you power off Seventy.
- Press an FX button or push the Joystick to the left in order to return to the main Flex FX Display screen.

Note: The Brake and Delay Flex FX do not have secondary parameters.

The following secondary Flex effect parameters are available for editing:

- Echo:
 - Type: Simple, Duck, or Hold. Use the Simple setting for a standard echo effect. If Duck Echo is selected, the echo effect will be heard only when the deck is muted with the Channel Fader or Crossfader. Use the Hold setting for a standard echo effect with extra feedback; if Hold Echo is selected and the Feedback parameter is set to 100%, the echoes will infinitely recirculate.
 - HPF: Sets the cutoff frequency for the echo effect. Any frequencies below the assigned cutoff will be bypassed by the effect.
 - Feedback: Sets the level and decay time of the echo.
- Reverb:
 - Room: Small or Large. The Small setting will simulate the reverb effect of a small room, making for tighter reverberation sounds. The Large setting will simulate the reverb effect of a larger room, making for longer reverberations.
 - HPF (High Pass Filter): Sets the cutoff frequency for the reverb effect. Any frequencies below the assigned cutoff will be bypassed by the effect.
- Flanger:
 - Feedback: Adjusts the intensity and resonance of the flanger.
 - Polarity: Select between POS (positive) and NEG (negative) to adjust the overall harmonics of the flanger.
- Phaser:
 - Feedback: Adjusts the intensity and resonance of the phaser.

You can also change default Flex FX parameters from Seventy's Main Menu. To learn more, see the *Main Menu* section of this manual.





Adjustable Parameters

Current Settings



Pad Modes

This chapter describes the different pad modes. Each deck has eight pads, which are always in one of these modes, and each deck's pads can be in a different mode. Press one of the **Pad Mode** buttons to enter the corresponding pad mode on that deck. With each press, a **Pad Mode** button will alternate between a primary and secondary pad mode. When you enter a primary pad mode, the corresponding **Pad Mode** button will be lit with its primary color. When you enter a secondary pad mode, the corresponding **Pad Mode** button will be lit with the corresponding **Pad Mode** button will be lit with the corresponding **Pad Mode** button will be lit with



Note: If you would like to increase the brightness of the pads, set Pad > Daytime Mode to On in the Main Menu, which you can access by holding **Shift** and pressing **Tap** (see the *Main Menu* section of this manual for more help navigating the settings).

Cue

In Cue Mode, each pad assigns a hot cue point or returns the track to that hot cue point.

To enter Cue Mode, press Hot Cue so that it lights white (with the other pad mode buttons lit in their primary colors).

To assign a hot cue point, press an unlit Pad at the desired point in your track. The pad will light up when it is assigned (with the corresponding color, if available).

To jump to a hot cue point, press a lit Pad.

To delete an assigned hot cue point, press Shift + and the corresponding pad.

Pitch Play

In Pitch Play Mode, each pad plays the track from a hot cue point at a different transposition (adjustable by semitones). The Serato Pitch 'n Time DJ Expansion Pack must be installed to use this mode. See *Cue* to learn how to assign hot cue points.

Note: A Serato Pitch 'n Time download card with serial number is included with your Seventy.

To enter Pitch Play Mode, press Hot Cue so that it lights red.

To select which hot cue point to use, press Shift and a dimly lit Pad.

To select the range of transpositions the pads will use, use the Parameter ◀/► buttons (see the diagrams here).

To adjust the key of the current track down or up, press Shift → and the Parameter

To play the track from the hot cue point, press a lit Pad. Each pad corresponds to a specific transposition (by semitones), depending on the current range of transposition (see the diagrams here). The pad with no transposition (the original pitch) will be lit white.

Up			
+4 semitones	+5 semitones	+6 semitones	+7 semitones
0 (original pitch)	+1 semitone	+2 semitones	+3 semitones

|--|

inidale			
0 (original pitch)	+1 semitone	+2 semitones	+3 semitones
-4 semitones	-3 semitones	-2 semitones	-1 semitone

-3 semitones	-2 semitones	-1 semitone	0 (original pitch)
-7	-6	-5	-4
semitones	semitones	semitones	semitones



Saved Loop

In Saved Loop Mode, each pad triggers a loop previously saved in your software.

To enter Saved Loop Mode, press Saved Loop so that it lights dark blue.

To play a loop, press a **lit Pad.** Each deck's eight pads will correspond to Saved Loops 1–8 in your software, and the color of each pad will correspond to the color assigned to each loop in your software.

To restart the currently playing loop, press Shift + and the corresponding lit Pad.

To halve or double the length of the loop, press the Parameter **4**/**>** buttons.

To shift the loop backward or forward, press Shift A and the Parameter 4/ buttons.

Flip

If you have purchased the Serato Flip Expansion Pack, you can access the Flip control by pressing **Saved Loop** so that it lights **red**. If you have not purchased the Flip Expansion Pack, this will be available as a Custom Pad mode.

In this mode, **unlit** pads have no Flip assigned to them; pads lit **blue** have a Flip assigned but are not playing; pads lit **orange** have a Flip assigned and are currently playing.

Flip 1	Flip 2	Flip 3	Flip 4
Flip 5	Flip 6	No Function	No Function

To assign a Flip to a pad, press an unlit pad (1-6).

To play an assigned Flip, press the corresponding blue lit pad (1-6).

To immediately stop playback of a Flip, hold Shift and then press the corresponding orange lit pad (1-6).

To start Flip recording, press the left Parameter < button.

To return to the start of the selected Flip, press the right Parameter b button.

To toggle the Flip Slot Loop, hold Shift + and then press the left Parameter < button.

To toggle the Flip Slot on and off, hold Shift + and then press the right Parameter ► button.

Roll

In Roll Mode, each pad triggers a momentary loop roll. Releasing the pad stops the loop roll and resumes normal playback where the playhead would be if you had not triggered the loop roll (i.e., as if the track had been playing forward the whole time).

Note: Disable Show Beat Jump Controls in the Serato Setup menu to access 8 loop rolls at once. You can also view and edit the set loop sizes in the software.

To enter Roll Mode, press Roll so that it lights aqua.

To trigger a loop roll, press and hold a Pad.

To change which eight lengths for loop rolls are shown (in the software), press either of the Parameter ◀/► buttons. The pad layout will shift to match it.

To shift the loop roll backward or forward, press Shift + and the Parameter </ > buttons, respectively.

1	2	3	4
Saved	Saved	Saved	Saved
Loop 1	Loop 2	Loop 3	Loop 4
5	6	7	8
Saved	Saved	Saved	Saved
Loop 5	Loop 6	Loop 7	Loop 8



Sampler

In Sampler Mode, the pads will control the sampler in the software. The **pads** each trigger a sample at a specified volume (you can assign the sample and its volume in the software).

To enter Sampler Mode, press Sampler so that it lights purple.

To assign a sample, first highlight the desired sample in your library. Then hold **Shift** and press a pad corresponding to an empty sampler slot. The sampler slot volume can be adjusted in Serato.

To play a sample, press a lit pad. The pad will flash as the sample plays.

To stop playback of a sample, press Shift + and a Pad while it plays.

To cycle through the sample banks, press the Parameter 4/> buttons.

To cycle through the Sampler outputs, press Shift + and the Parameter </ → buttons.

Transport

In Transport Control Mode, the pads correspond to different transport controls. The software will automatically enter Internal Mode when you do this (if you are using a Twelve controller with Seventy, the software will always be in Internal Mode).

To enter Transport Mode, press Transport so that it lights green.

To bend the pitch downward temporarily, press Pad 1.

To bend the pitch upward temporarily, press Pad 2.

To move the pitch fader down, press Pad 3.

To move the pitch fader up, press Pad 4.

To enable or disable Keylock, press Pad 5.

To switch between Internal Mode (INT) **and Relative Mode** (REL), press **Shift** A and **Pad 5**. (Switching to Relative Mode will allow you to resume control of playback with control vinyl or control CDs.)

To activate Sync, press Pad 6. Press Shift ▲ and Pad 6 to deactivate sync.

To skip to the cue point, press Pad 7.

To play or pause the track, press Pad 8.

¹ Pitch	² Pitch	³ Pitch	⁴ Pitch
Bend	Bend	Fader	Fader
-	+	-	+
5 Keylock INT/REL	6 Sync	7 Cue	8 Ⅱ ►



Custom Pad Sets

Seventy comes with two customizable pad modes. For these modes, you can use Serato DJ Pro's MIDI mapping feature to program the **Performance Pads** to trigger functions of your choosing.

To enter a custom pad mode, press either Roll or Transport so that the button lights red.

Note: You may need to set Pad > User Modes to On in the Main Menu, which you can access by holding Shift → and pressing Tap (see the *Main Menu* section of this manual for more help navigating the settings). If this setting is not On, the custom pad modes will not be accessible.

To create a custom pad set:

- 1. While connected to Serato DJ Pro, make sure that Seventy is entered into one of the two custom pad modes (as described above).
- 2. In Serato DJ Pro, open the Setup menu and select MIDI.
- 3. Select Seventy and make sure that Allow Serato DJ Hardware Remapping is enabled. Close the Setup window.
- 4. In the main Serato DJ Pro window, click the MIDI button at the top of the screen to begin mapping.
- 5. Click a feature in Serato DJ Pro, then touch or move a control on your hardware to map the feature to that control.

See the Serato DJ Pro manual for more information on MIDI mapping.

Main Menu

The Seventy comes with various settings that you can edit and save in order to customize the mixer's operation. Settings can be edited in the Main Menu, which can be viewed on the **Display**.

Navigating the Main Menu



To enter or exit the Main Menu on the Display, hold Shift A and press the Tap button.

To highlight pages or settings in the menu, push the FX Joystick up and down.

To select pages in the menu, press the Parameter Knob.

To go back one page in the menu, push the FX Joystick to the left.

To edit settings in one of the menu pages, turn the Parameter Knob while the setting is highlighted.

To save your changes to a setting, press the Parameter Knob while the setting is highlighted.



Menu Options

The Main Menu contains the following pages and options:

Settings: Select this page to adjust settings for some of the mixer's audio controls:

- Audio:
 - Main Out: Determines whether the main mix is in stereo or mono.
 - Mix Pan: Controls the left-right balance of the main mix signal.
- Deck 1 and Deck 2:
 - PH Sens (Phono Sensitivity): If connecting a turntable to a deck's PH/CD In, use this setting to make sure that the turntable functions optimally with Seventy. Set the input sensitivity level (2.5 mV 10.0 mV) to the setting recommended by your turntable cartridge's manufacturer.
 - Tone XOver: Use this setting to edit the range of frequencies controlled by each of the deck's EQ knobs. If 150/6K is selected, the Low EQ Knob will control frequencies below 150 Hz, the Mid EQ Knob will control frequencies between 150 Hz and 6000 Hz, and the High EQ Knob will control frequencies over 6000 Hz. If 300/3K is selected the Low EQ Knob will control frequencies below 300 Hz, the Mid EQ Knob will control frequencies between 300 and 3000 Hz, and the High EQ Knob will control frequencies above 3000 Hz.
 - o Pan: Use this setting to adjust the left-right balance of the deck's signal within the main mix.
 - DVS Input: If you are connecting Seventy to an external device (such as a vinyl turntable) in order to control Serato DJ Pro with Serato DVS, you can use this setting to determine which of Seventy's inputs is recognized by Serato DJ Pro as the control source: PH/CD (the Deck PH/CD In) or AUX (the Deck Aux In).
- Filter:
 - Deck1 and Deck2 Res: Use this setting to increase or decrease the amount of resonance effect heard when the filter is used.
 - LPF Min: The cutoff frequency for the LOW position of the filter knobs. At FULL CUT, the LOW position will silence the deck.
 - HPF Max: The cutoff frequency for the HI position of the filter knobs. At FULL CUT, the HI position will silence the deck.
- Pad:
 - **Sensitivity:** Adjusts how hard you need to strike the **Performance Pads** in order for them to perform their assigned functions. The lower the setting, the harder you have to strike the pad.
 - User Modes: Turns On or Off the ability to access the two custom pad modes. See Pad Modes > Custom Pad Sets to learn more about the custom modes.
 - o Daytime Mode: Turning this setting On increases the brightness of the Performance Pad LEDs.
- Headphone:
 - Tone: Adjusts the balance of low and high frequencies sent out the Headphone Outputs. Turn the Parameter Knob to the left for more low (L) frequencies or to the right for more high (H) frequencies.
- Mic 1:
 - Echo Fdbk: Increases or decreases the amount of audible feedback effect when the Mic 1 Echo is activated.
 - Duck Thres: This setting (Low, Med, or High) adjusts how much microphone input volume is required in order for the main mix volume to be decreased (or "ducked" under the mic audio). The higher the setting, the louder you have to speak in the microphone in order for the main mix to be ducked.
 - Duck Hold: This setting determines how long the main mix volume will remain ducked after you stop using the microphone.
 - Clean Feed: When this setting is On, Serato DJ Pro will not receive audio from the Seventy's Mic 1 Input while recording is in progress. This way, you can record your live DJ set and still use the microphone without it affecting the recorded mix.

PANE

- Instant Dbls: Select this option to determine the default mode for each deck's Instant Doubles button:
 - o Normal: In this mode, press the button to load the deck's track to the other deck.

 - Silent Cue: In this mode, press the button to mute the deck. You can use this feature to silence a
 track before selecting a hot cue for playback with the **Performance Pads** (the deck will unmute as
 the cued audio begins playing). You can also unmute the deck by holding **Shift** and pressing the
 button (the track's playhead will be unaffected).
- Defaults: Select this option to restore all of the settings in the Settings page to their factory default values.

Cut-In Adjust: Select this page to enter the Cut-In Adjust setup menu:

- Deck 1 and Deck 2: Set these between 0 and 16 to determine the amount of dead space between the closed and open positions of the deck's fader. The higher the setting, the higher you have to push the Channel Fader in order for any audio to be heard.
- XFader L and XFader R: Set these between 0 and 16 to determine the amount of dead space between the Crossfader's closed and open positions. The higher the setting, the further you have to push the Crossfader toward the center position in order for any audio to be heard.

Flex FX: Select this page to view and edit the internal Flex FX settings:

- Beats: Select this option to determine the increments in which the Flex FX beat division parameter can be adjusted:
 - In Extended Mode, you can set Flex FX to standard timings ranging from 1/32 to 32 beats as well as dotted and triplet variants of each of these timings.
 - In Simple Mode, which is the factory default, you can set Flex FX beats only to standard timings (no triplet or dotted timings).
 - o In No Dotted Mode, the Flex FX beats include standard timings and triplets but no dotted timings.
 - o In No Triplet Mode, the Flex FX beats include standard and dotted timings but no triplets.
- Echo, Reverb, Brake, Flanger, Phaser, and Delay: Select one of these pages to edit a Flex effect's parameters. When you save a change to an effect parameter here, it will be made the default setting for whenever you select the effect. To learn more about Flex FX parameters, see the *Effects* section.
- Defaults: Select this option to restore all of the Flex FX settings to their factory default values.

Software FX: Select this page to adjust how Serato DJ Pro's software effects function with the Seventy:

- Multi FX: Setting this to On will enable you to use stacked software effects (as described in the Effects section).
- Mix Flex FX: Setting this to On will enable you to combine software effects with a Flex effect (as
 described in the Effects section).
- USB Insert: When set to Auto, any software effect will be muted as soon as you deselect it with the FX button, thus decreasing overall latency (which is beneficial for scratching). When set to On, deselected software effects may have an audible "tail" as they gradually decay (depending on the effect).

Version: Select this page to check which firmware version is currently installed on your Seventy.

Factory Reset: Select this to reset all of Seventy's settings to their factory default values.

Control Panel

The Rane Control Panel allows you to adjust settings on your Seventy mixer and save and load these settings to a file (**.r72**) on your computer. Using settings files lets you maintain several different control configurations to use in different situations.

To manage settings files, navigate to the Settings section of the Rane Control Panel, under the General tab.

- Load: Select this to locate and load a Seventy settings file (.r72) on your computer to the Control Panel.
- Save: Select this to save the mixer's settings to your computer as a Seventy settings file (.r72).

You can also use the Rane Control Panel to calibrate the faders on your Seventy:

- Make sure your Seventy is powered on and connected to an available port on your computer using a USB cable.
- 2. Open the Rane Control Panel.
- 3. Go to File > Fader Calibration.
- Follow the instructions on screen to select the desired fader and calibrate it. You will be prompted once the calibration is successful.

	General	Deck Inputs 1-2
Main Out: 🔘 St	ereo 🔿 Mono	USB Port Status: A E
Hardeland Torres		Active: 🔘 🤅
neadphone rone:		Local: 🕘 🤅
Low	High	Footswitch 1: MIDI
Mic 1 Clean Feed: O	o or	Footswitch 2: MIDI
Filter Resonance:		Footswitch 3: MD
1	100.95	
	Fad	er Cut In
CH. 1:	CH. 2:	Crossfader Left: Crossfader Right
tings		Driver

	Fador Calibration			
Selec	Select Fader to Calibrate			
DECK 1	CROSSFADER	DECK 2		
This fader has successfully calibrated. You can verify the calibration using the slider below.				
0		127		
MIM	N 127 M	AX		

Guía del usuario (Español)

Introducción

Gracias por comprar el Seventy. En Rane DJ, sabemos que usted se toma la música en serio. Por eso es que diseñamos nuestros equipos con una sola cosa en mente-hacer que pueda tocar su mejor interpretación.

Contenido de la caja

Seventy Cable del suministro eléctrico (2) Discos de vinilo de control Serato NoiseMap[™] (2) CD de control Serato NoiseMap[™] Tarjeta de descarga Serato Pitch 'n Time con número de serie (2) Cables USB Pegatinas de Rane Tarjeta de descarga de software Guía del usuario Manual sobre la seguridad y garantía

Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite rane.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite rane.com/support.



Instalación

Los elementos que no se enumeran en Introducción > Contenido de la caja se venden por separado.

- Visite rane.com e inicie sesión con su cuenta. (Cree una cuenta si este es su primer producto Rane). En su cuenta, registre su Seventy y descargue el Rane Control Panel.
 Usuarios de Windows únicamente: El panel de control de Rane contiene los controladores
- requeridos para Windows.
 IMPORTANTE: Ocasionalmente, puede que actualicemos el firmware del Seventy para mejorar su funcionamiento. Visite rane.com para encontrar las actualizaciones de firmware disponibles, especialmente luego de actualizar su software (las actualizaciones de firmware pueden contemplar las
- nuevas características del software). 3. Descargue e instale la versión más reciente de Serato DJ Pro desde serato.com.
- Con unos cables USB, conecte los puertos USB del Rane Twelve (si lo está utilizando) u otros controladores MIDI USB a los puertos USB del Twelve/Controller del Seventy.
- 5. Conecte las fuentes de entrada de audio (micrófonos, giradiscos, etc.) al Seventy.
- Conecte los dispositivos de salida de audio (auriculares, amplificadores de potencia, altavoces, etc.) al Seventy.
- 7. Enchufe todos los dispositivos en sus tomas de corriente y enciéndalos en el orden correcto:
 - Para iniciar la sesión, encienda (1) las fuentes de entrada, (2) el Seventy y (3) los dispositivos de salida.
 - Al terminar la sesión, apague (1) los dispositivos de salida, (2) el Seventy y (3) las fuentes de entrada.
- Utilice un cable USB para conectar el puerto USB del Seventy a su ordenador. ¡Abra Serato DJ Pro y a tocar! Para obtener más información sobre cómo utilizar Serato DJ Pro con el Seventy, visite support.serato.com y seleccione Rane Seventy.



Nota: Seventy es "Serato DVS enabled," que le permite controlar en Serato DJ Pro la pista de un giradisco de vinilo o reproductor de CD conectado a uno de las entradas **PH/CD** o **Aux** de Seventy. Para utilizar DVS con Seventy, necesita los discos o CD de control **Serato NoiseMap™** (incluidos). Consulte el manual de Serato DJ Pro para aprender más sobre DVS.

Características

Panel superior





- Load/Scroll: Gire esta perilla para navegar por las listas y púlsela para seleccionar un elemento o cargar en la bandeja la pista actualmente seleccionada.
 Consejo: Pulse esta perilla dos veces rápidamente para cargar la misma pista en ambas bandejas ("dobles instantáneos").
- Back: Pulse este botón para ver la pantalla anterior. En la vista de biblioteca, pulse este botón para moverse hacia atrás a través de los niveles de la organización de biblioteca.
 Mantenga pulsado Shift (función secundaria) y pulse este botón para alternar entre las ventanas Archivos, Explorar, Preparar e Historial en el Serato DJ Pro.
- Load Prep: Pulse este botón para cargar la pista actualmente seleccionada en el área de preparación. Mantenga pulsado Shift y pulse este botón para abrir el área de preparación de Serato DJ Pro.
- 4. Fuente de la bandeja: Ajuste esta perilla a la fuente de audio deseada desde este canal: USB A o B (una pista que se reproduce en esa capa del software), PH/CD (un dispositivo conectado a la entrada PH/CD del panel trasero de la bandeja), o Aux (un dispositivo conectado a la entrada Aux del panel de entrada de la bandeja).

Nota: Si selecciona PH/CD, ajuste los interruptores de selección PH/CD del panel trasero correctamente.

Nota: Los controles de una bandeja solo envían la información MIDI cuando el selector de fuente de la bandeja está ajustado a USB A o B.

- 5. Level de la bandeja: Gire esta perilla para ajustar el nivel de audio del pre-fader y pre-ecualizador del canal correspondiente. El medidor junto a esta perilla indica el nivel de volumen de la señal (redúzcalo si comienza a "recortarse" y llega a la parte roja del medidor).
- 6. Ecualizador High de la bandeja: Gire esta perilla para ajustar las frecuencias altas (agudos). Nota: Todos los controles del ecualizador son de tipo
- Ecualizador Mid de la bandeja: Gire esta perilla para ajustar las full-kill. frecuencias medias.
- 8. Ecualizador Low de la bandeja: Gire esta perilla para ajustar las frecuencias bajas (graves).
- 9. LP/HP de la bandeja: Gire esta perilla para ajustar el filtro aplicado a la bandeja. Gire la perilla en sentido antihorario para aplicar un filtro pasabajos. Gire esta perilla en sentido horario para aplicar un filtro pasaaltos. Ajuste la perilla a la posición central ("12:00") para desactivar los filtros.

Consejo: Los filtros son de atenuación completa ("full-kill"), pero puede ajustar las frecuencias de corte accediendo a .

- Controles de bucle: Utilice los botones Loop On/Off (Reloop), x1/2 (Loop In) y x2 (Loop Out) para realizar un bucle con los segmentos de la pista que se está reproduciendo en la bandeja correspondiente. Consulte *Funcionamiento* > *Generación de Bucles* para aprender más sobre cómo crear bucles.
- 11. Shift: Mantenga pulsado este botón para acceder a las funciones secundarias de otros controles del Seventy.
- 12. Botones Instant Doubles: Pulse el botón Instant Doubles para cargar la pista desde esa bandeja a la otra bandeja; el cabezal de reproducción quedará en la misma posición en ambas bandejas. Si desea que estos botones en cambio realicen funciones de sincronización o cue silencioso, puede ajustar el modo del botón desde el menú principal del Seventy. Consulte *Funcionamiento > Menú principal* para obtener más información sobre cómo modificar el modo y sobre cómo funciona el mismo.
- 13. Botones de modo de pad: Pulse uno de estos botones para entrar al modo de pad correspondiente. Pulse una vez para entrar al modo primario (impreso más arriba) y pulse nuevamente para entrar al modo secundario. Consulte *Funcionamiento > Modos de pads* para aprender a usar los pads en cada modo.
- 14. Pads para actuaciones en vivo: Estos pads tienen distintas funciones en cada bandeja en función del modo de pad activo. Utilice los botones de modo de pad para seleccionar el modo de pad. Estos pads son sensibles a la velocidad (en ciertos modos solamente), duraderos y fáciles de tocar. Consulte *Funcionamiento > Modos de pads* para aprender a usar los pads en cada modo.
- 15. Parameter ◄/►: Utilice estos botones para las diversas funciones en cada modo de pad. Mantenga pulsado Shift y utilice estos botones para acceder a los parámetros secundarios.
- 16. Pantalla: La pantalla principal muestra parámetros ajustables para el software y Flex FX interno. La pantalla también se puede utilizar para acceder y editar los ajustes del mezclador. Consulte *Funcionamiento > Efectos y Funcionamiento > Menú principal* para obtener más información.

RANE

17. **Conmutador Effects**: Mueva este interruptor de conmutación alejándolo de usted para activar los efectos de software y los efectos Flex del Seventy—el conmutador se bloqueará en esa posición. Tire del conmutador hacia la posición central para desactivar los efectos.

Tire y sostenga el conmutador en dirección a usted para activar los efectos de software y los efectos del Seventy momentáneamente, y suelte el interruptor de conmutación para desactivar los efectos—el interruptor regresará a la posición central.

Nota: Los interruptores de conmutación de efectos pueden quitarse y girarse 180° según sus preferencias.

- 18. Botones de efectos: Utilice estos botones a fin de seleccionar o deseleccionar efectos para su activación a través de los conmutadores de efectos.
- 19. Botón de modo de efectos: Utilice este botón para determinar si los botones de efectos seleccionarán los efectos Flex FX internos del Seventy o del software. Cuando el modo Flex FX está activado, el botón de modo de efectos se ilumina de color azul. Cuando el modo de efectos de software está activado, el botón se ilumina de color ámbar.
- 20. **Joystick de efectos:** Empuje este joystick hacia arriba y hacia abajo o hacia la izquierda y la derecha para navegar por los parámetros de efectos y ajustes del menú principal mostrados en la **pantalla**.
- 21. **Perilla de parámetros:** Gire esta perilla para editar parámetros de efectos y ajustes del menú principal. Al modificar ajustes del menú principal, pulse esta perilla para guardar los cambios al ajuste.
- 22. **Depth**: Gire esta perilla para ajustar la mezcla "wet-dry" (señal húmeda/señal seca) del efecto en esa bandeja.
- 23. Toque: Pulse este botón dos o más veces a una velocidad según los BPM deseados a fin de ajustar manualmente el tempo para los efectos de la bandeja en foco en la pantalla. Para reajustar el tempo de los efectos de manera que coincida con el tempo del software, mantenga pulsado el botón Tap durante tres segundos.

Mantenga pulsado Shift + y pulse el botón Tap para abrir el menú principal del Seventy.

- 24. Sampler Level: Gire esta perilla para ajustar el nivel de volumen del muestreador del software.
- 25. **Deslizador de cue:** Mueva este deslizador hacia la izquierda o la derecha para determinar qué bandeja se envía al canal de cue. Cuando el deslizador se encuentra en la posición central, ambas bandejas se envían al canal de cue.
- 26. Cue Level: Gire esta perilla para ajustar el nivel de volumen del canal de cue.
- 27. Cue Mix: Gírela para mezclar el canal de cue y la mezcla del programa en las salidas de auriculares. Cuando se gira totalmente a la izquierda, sólo se oye el canal de cue. Cuando se gira totalmente a la derecha, se oye sólo la mezcla del programa.
- 28. Fader del canal: Mueva este fader para ajustar el nivel de volumen de la bandeja correspondiente.
- 29. Crossfader: Mueva este fader para mezclar las bandejas.
- 30. Main: Gire esta perilla para ajustar el volumen de salida de las salidas principales. El medidor junto a esta perilla indica el nivel de volumen de la señal (redúzcalo si comienza a "recortarse" y llega a la parte roja del medidor).
- 31. Booth: Gire esta perilla para ajustar el volumen de salida de las salidas de la cabina.
- 32. Session Out: Gire esta perilla para ajustar el volumen de salida de las salidas Session.
- 33. Session In: Gire esta perilla para ajustar el volumen de salida de las entradas Session.
- 34. **Cue Session In**: Pulse este botón para enviar la señal desde las **entradas Session** al canal de cue para monitoreo. Cuando está pulsado, el botón se enciende.
- 35. Level del Mic 1: Gire esta perilla para ajustar la ganancia de la entrada Mic 1.
- 36. **Tone** del **Mic 1**: Gire esta perilla para ajustar el balance de frecuencias bajas (graves) y altas (agudas) de la señal de audio procedente de la **entrada Mic 1**.
- 37. On/Duck del Mic 1: Pulse este control para activar o desactivar la entrada Mic 1 del panel trasero. Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para activar la característica "ducking" (atenuación automática), la cual reduce el nivel de volumen de todas las demás entradas en 10 dB. El botón parpadeará cuando esta característica está activa. Pulse este botón una vez más para desactivar esta característica y la entrada Mic 1. Si desea editar el umbral de volumen o duración de la atenuación para la característica de atenuación de micrófono, puede hacerlo en el menú principal. Consulte *Funcionamiento > Menú principal* para obtener más información.
- 38. Echo del Mic 1: Pulse este botón para activar o desactivar el efecto de eco en la señal de la entrada Mic 1. Gire la perilla Mic 1 Echo del panel frontal para ajustar la cantidad de efecto. Si desea editar la cantidad de retroalimentación para la característica de eco de micrófono, puede hacerlo en el menú principal. Consulte *Funcionamiento > Menú principal* para obtener más información.

Panel trasero



- 1. **Entrada de alimentación**: Con el Seventy apagado, conecte el cable de alimentación incluido a esta entrada y, a continuación, en una toma de corriente.
- Interruptor de encendido: Utilice este interruptor para encender y apagar el Seventy. Encienda el Seventy después de haber conectado todos sus dispositivos de entrada y antes de encender sus amplificadores y altavoces. Apague sus amplificadores y altavoces antes de apagar el Seventy.
- Salida Main (XLR): Conecte estas salidas a un sistema de altavoces o amplificador. Utilice la perilla Master (Maestro) ubicada en el panel superior para controlar el nivel de volumen.
- Salida Booth (1/4 pulg./6,35 mm, TRS): Conecte estas salidas a un sistema de monitores de cabina o amplificador de cabina. Utilice la perilla Booth (Cabina) ubicada en el panel superior para controlar el nivel de volumen.
- Entrada Session (RCA): Conecte estas entradas desde un dispositivo de nivel de línea como otro mezclador, un reproductor de CD, una caja de ritmos, etc. La señal se enviará directamente a la mezcla de programa. Gire la perilla Session In ubicada en el panel superior para ajustar el nivel de volumen.
- Salida Session (RCA): Conecte estas salidas a otro mezclador, dispositivo de grabación, etc. La mezcla de programa se enviará a estas salidas. Gire la perilla Session Out ubicada en el panel superior para ajustar el nivel de volumen.
- 7. Entrada PH/CD de la bandeja (RCA): Conecte estas entradas a una fuente de audio externa o a un giradiscos, reproductor de CD u otro dispositivo de nivel de línea. Recuerde ajustar el selector PH/CD correspondiente a la posición adecuada y ajustar la perilla de la fuente de esa bandeja a PH/CD para reproducir su señal de audio en dicha bandeja.
- 8. Selector PH/CD: Ajuste este interruptor a la posición adecuada, en función del dispositivo conectado a las entradas PH/CD de la bandeja correspondiente. Si utiliza giradiscos de nivel fonográfico, ajuste este interruptor a PH para proporcionar la amplificación adicional necesaria para las señales de este nivel. Si está utilizando un dispositivo de nivel de línea, como un giradiscos de nivel de línea, reproductor de CD o muestreador, ajuste este interruptor a CD.
- Phono Grounds: Si está utilizando giradiscos de nivel fonográfico con cable de conexión a tierra, conecte dicho cable a estos terminales. Si se experimenta un zumbido grave, puede significar que sus giradiscos no están conectados a tierra.

Nota: Algunos giradiscos tienen el cable de conexión a tierra incorporado a la conexión RCA y, por lo tanto, no es necesario conectar nada al terminal de tierra.

- Entrada Aux de la bandeja (RCA): Conecte estas entradas a una fuente de audio de nivel de línea externa. Recuerde ajustar la perilla de la fuente de esa bandeja a Aux para reproducir su señal de audio en dicha bandeja.
- 11. Entradas Mic 1–2 (XLR / 1/4 pulg. / 6,35 mm, TS): Conecte micrófonos o dispositivos de nivel de línea a estas entradas mono. Sus señales de audio mono se dividen y encaminan directamente a la mezcla de programa estéreo y al canal de cue. Si prefiere una entrada de línea estéreo, puede utilizarse la entrada Session.
- 12. Selector Line/Mic: Ajuste este interruptor a la posición adecuada, en función del dispositivo conectado a las entradas Mic 1–2. Si está utilizando un micrófono, ajuste este interruptor a Mic. Si está utilizando un dispositivo de nivel de línea, como un teclado o muestreador, ajuste este interruptor a Line.

RANE

13. **Puertos USB** del **Twelve/Controller** (USB tipo A): Utilice unos cables USB para conectar estos puertos USB a sus controladores como Twelve o un controlador MIDI USB estándar

Importante: No conecte unidades USB a estos puertos. Conmutar la perilla de la **fuente de la bandeja** forzará la expulsión de la unidad del ordenador conectado, lo que podría dañar el contenido, por lo que debe evitarse.

 Puertos USB (USB tipo B): Utilice unos cables USB para conectar estos puertos USB a puertos USB disponibles en su ordenador. Estas conexiones envían y reciben audio e información de controles MIDI desde y hacia el ordenador.

Nota: Asegúrese de haber descargado e instalado el panel de control de Rane desde rane.com.

Panel frontal



- Salidas para auriculares (1/4 pulg., 1/8 pulg. / 6,35 mm, 3,5 mm, TRS): Conecte sus auriculares de 1/4 o 1/8 pulg. (6,35 o 3,5 mm) a esta salida para búsqueda del punto inicial (cueing) y monitoreo de la mezcla.
- Mic 2 On: Cuando se coloca en On (Si), la entrada Mic 2 del panel trasero está activa y su señal de audio se encamina directamente a la mezcla de programa y la mezcla de cue. Cuando se coloca en Off (No), la entrada Mic 2 se desactiva.
- 3. Level del Mic 2: Gire esta perilla para ajustar la ganancia de la entrada Mic 2.
- 4. **Tone** del Mic 2: Gire esta perilla para ajustar el balance de frecuencias bajas (graves) y altas (agudas) de la señal de audio procedente de la **entrada Mic 2**.
- Mic 1 Echo: Gire esta perilla para ajustar la cantidad de efecto de eco en la señal de entrada Mic 1. Pulse el botón Echo del Mic 1 en el panel superior para activar o desactivar este efecto.
- Perilla de contorno del crossfader: Permite ajustar la pendiente de la curva del crossfader. Gire la perilla a la izquierda para una fusión suave (mezcla) o a la derecha para un corte abrupto (rayado). La posición central es un ajuste típico para actuaciones en clubes.
- Perillas de contorno del fader de canal: Utilice esta perilla para ajustar la pendiente de las curvas del fader de canal. Gire la perilla a la izquierda para una fusión suave o a la derecha para un corte abrupto.
- 8. **Perilla de tensión:** Gire esta perilla para ajustar la tensión del **crossfader**. Gire la perilla hacia la izquierda para ablandar el crossfader y obtener una sensación más liviana y a la derecha para tensionarlo y obtener una sensación más pesada.
- 9. **Reverse** del **Fader**: Ajuste este interruptor a **On** para invertir la dirección (polaridad) del fader correspondiente. Ajuste el interruptor a **Off** para usar la polaridad del fader convencional.
- 10. Split Cue: Cuando el interruptor se coloca en la posición de encendido (derecha), se "divide" el audio de los auriculares de modo que el canal de cue se suma a mono y se envía al canal del auricular izquierdo mientras que la mezcla del programa se suma a mono y se envía al canal derecho. Cuando el interruptor se coloca en la posición de apagado (izquierda), el canal de cue y la mezcla del programa se "combinan". En ambos casos, use la perilla Cue Mix en el panel superior para controlar la mezcla de las dos señales.



Generación de bucles

Cada una de las bandejas del Seventy está equipada con tres botones en el panel superior que se pueden utilizar para crear y modificar bucles fácilmente. Cada botón cuenta con una función primaria (impresa por encima del botón) y una función secundaria (impresa por debajo del mismo).

Para activar un bucle automático de una pista que se está reproduciendo en una bandeja, pulse el botón Loop On/Off (Reloop) de la bandeja. La longitud en barras del bucle dependerá del ajuste de tamaño de bucle actual de su software. Si el ajuste actual no refleja el tamaño de bucle que desea, puede modificarlo.

Para cambiar el tamaño del bucle automático, utilice el botón x1/2 (Loop In) para dividir la cantidad de barras a la mitad o el botón x2 (Loop Out) para duplicar el número de barras. El tamaño del bucle se puede modificar ya sea antes de activar el bucle o mientras está activo y reproduciéndose.

Para desactivar un bucle automático de una pista que se está reproduciendo en una bandeja, pulse el botón Loop On/Off (Reloop) de la bandeja.

Para activar el último buque utilizado de una bandeja, mantenga pulsado Shift y pulse el botón Loop On/Off (Reloop) de la bandeja correspondiente mientras la pista sobre la cual se realizó el bucle anteriormente aún se esté reproduciendo. Se repetirá nuevamente el bucle realizado sobre el mismo segmento de la pista que antes.

Para activar un bucle manual de una pista que se está reproduciendo en una bandeja, utilice los botones x1/2 (Loop In) y x2 (Loop Out). Pulse el botón x1/2 (Loop In para ajustar el punto de inicio del bucle y luego pulse el botón x2 (Loop Out) para ajustar el punto de finalización del mismo. Una vez ajustado del punto de finalización, el bucle comenzará a reproducirse automáticamente.

Para desactivar un bucle manual de una pista que se está reproduciendo en una bandeja, pulse el botón Loop On/Off (Reloop) de la bandeja.







Efectos



Cómo aplicar efectos sobre una bandeja

Para activar los efectos, ya sean internos o del software, sobre una bandeja, utilice el conmutador de efectos de la bandeja deseada. Mueva el conmutador a la posición hacia arriba para aplicar los efectos sobre una bandeja. Como alternativa, puede moverlo hacia abajo y luego soltarlo a fin de aplicar los efectos momentáneamente sobre la bandeja.

Para desactivar los efectos, ya sean internos o del software, sobre una bandeja, coloque el conmutador de efectos de la bandeja deseada en la posición central.

Para seleccionar o deseleccionar los efectos que se activarán mediante los conmutadores de efectos, pulse los botones FX. Cuando se selecciona un efecto, el botón FX correspondiente se iluminará intensamente y el nombre del efecto aparecerá en la pantalla.

Para modificar si los conmutadores de FX seleccionan efectos internos o del software, pulse el botón FX Mode. Cuando se lo ajusta al modo Flex FX, el botón FX Mode se ilumina de color azul. Cuando se lo ajusta al modo de efectos del software, el botón se ilumina de color ámbar.

Si utiliza los efectos Flex FX internos, se puede activar un efecto, que se aplicará sobre ambas bandejas.

Si utiliza los efectos del software Serato DJ Pro, puede superponer hasta tres efectos diferentes en cada bandeja.

Nota: Si desea utilizar múltiples efectos de software en una bandeja, ajuste Software FX > Multi FX a On en el menú principal, al cual puede acceder manteniendo pulsado Shift ↓ y pulsando Tap (vea la sección *Menú principal* de este manual y obtenga ayuda para recorrer los ajustes). Además, asegúrese que Serato DJ Pro esté ajustado al modo de efectos múltiples accediendo a la pestaña FX y seleccionando el icono ••• de la bandeja.



En modo de efectos del software, los **botones de efectos** que se encuentran a la izquierda del **botón de modo de efectos** corresponderá al banco A de efectos del software (direccionados por defecto hacia la bandeja 1), y los tres **botones de efectos** que se encuentran a la derecha de dicho botón se corresponderán con el banco B de efectos del software (direccionado por defecto hacia la bandeja 2). Los nombres de los efectos de Serato DJ Pro podrán visualizarse en la **pantalla** del Seventy (como se muestra en la página anterior).

Cómo modificar el efecto de Serato DJ Pro que se aplica sobre una bandeja en el modo de efectos del software:

- 2. Gire la **perilla de parámetros** para desplazarse por los efectos. A medida que avance, el nombre del efecto se actualizará en la **pantalla**.
- 3. Cuando visualiza el efecto que desea aplicar, pulse la **perilla de parámetros**. El **botón de efectos** dejará de parpadear.

Para utilizar efectos de software y un efecto de Flex simultáneamente, ajuste Software FX > Mix Flex FX a On en el menú principal, al cual se puede acceder manteniendo pulsado Shift ↓ y pulsando Tap (vea la sección *Menú principal* de este manual y obtenga ayuda para recorrer los ajustes). Mientras este ajuste está en On, los efectos actualmente activados permanecerán activos incluso si usted cambia de modo de efectos. Si el ajuste está en Off, al conmutarse el modo de efectos, se deseleccionará cualquier efecto del modo anterior.

Para modificar la forma en la que los efectos de software suenan cuando se los selecciona, ajuste Software FX > Multi FX a On o Auto en el menú principal, al cual puede acceder manteniendo pulsado Shift4 y pulsando Tap (vea la sección *Menú principal* de este manual y obtenga ayuda para recorrer los ajustes). Cuando se lo ajusta a Auto, cualquier efecto de software activo se silenciará tan pronto como lo deseleccione con el botón FX. Cuando se lo ajusta a On, los efectos de software deseleccionados tendrán una "cola" audible a medida que se desvanecen gradualmente.

Nota: Es posible que el ajuste **Auto** sea preferible para DJ que hacen "rayado", dado que disminuye la cantidad de latencia total del audio, facilitándoles "rayar" con precisión.

Cómo editar efectos en vivo sobre una bandeja

La **pantalla** mostrará el tempo del efecto para cada bandeja, el cual coincidirá de forma automática con el tempo de la canción que se está reproduciendo en la bandeja (a menos que haya modificado manualmente este ajuste como se describe a continuación). Con la mayoría de los efectos, la **pantalla** también mostrará la división de beats del efecto y el nivel de profundidad para cada bandeja. Vea en la página anterior una ilustración de la **pantalla**.

Para modificar la bandeja que queda en foco en la pantalla, pulse el joystick de efectos hacia la izquierda y la derecha. La flecha de foco que rodea el tempo del efecto mostrará la bandeja que está actualmente en foco.

Para editar el tempo del efecto de una bandeja, gire la perilla de parámetros o pulse el botón Tap a una velocidad según el BPM deseado mientras la bandeja está en foco en la pantalla. El nuevo tempo del efecto aparecerá en la pantalla.

Nota: Una vez que haya editado manualmente el tempo del efecto de una bandeja, el ajuste no se reiniciará por más que se cargue una nueva canción en la bandeja. Para hacer que el tempo del efecto de una bandeja vuelva de forma automática a coincidir con el tempo de la pista cargada en la bandeja, mantenga pulsado el **botón Tap** durante tres segundos mientras la bandeja está en foco en la **pantalla**.

Para editar la división de beats del efecto de una bandeja, pulse el joystick de efectos hacia arriba o hacia abajo mientras la bandeja está en foco en la pantalla. Utilice este ajuste para modificar la sincronización rítmica de el/los efecto(s) de una bandeja de acuerdo al tempo del efecto.



Por defecto, los ajustes de división de beats disponibles para el Flex FX van desde **1/32T** (tresillo de fusas) hasta **32D** (32 barras de compás punteadas), mientras que los ajustes de división de beats para el Serato DJ Pro van desde **1/16** (semicorcheas) hasta **8** (8 compases). Si desea modificar los ajustes de división de beats disponibles para el Flex FX, puede hacerlo accediendo al menú principal y cambiando el modo predeterminado **Extended** por los modos **No Dotted**, **No Triplet** o **Simple**. Vea la sección *Menú principal* de este manual y obtenga ayuda para recorrer los ajustes).

Nota: El efecto Brake no tiene un parámetro de división de beats. En lugar de un parámetro de división de beats, el efecto de reverberación cuenta con un parámetro **Decay**, el cual ajusta la intensidad y duración de la reverberación.

Para aumentar o disminuir el nivel de profundidad del efecto de una bandeja, gire la perilla de profundidad de la bandeja deseada.

Nota: En lugar de un medidor de nivel de profundidad, el efecto **Brake** tiene un medidor de longitud, el cual ajusta la cantidad de tiempo que una pista demorará en detenerse o "frenar" cuando se activa el efecto.

Cómo editar el parámetro secundario de un efecto de Flex estando en modo de Flex FX:

- Mantenga pulsado Shift y pulse el botón de efectos del efecto deseado. Esto lo llevará a la pantalla de visualización de parámetros secundarios.
- Resalte el parámetro que desea ajustar con el joystick de efectos. Luego gire la perilla de parámetros para ajustar el parámetro.
- Pulse la perilla de parámetros para confirmar los cambios realizados en el parámetro. El nuevo ajuste se guardará y recordará cuando apague el Seventy.





4. Pulse un botón FX o mueva el Joystick a la izquierda para regresar a la pantalla de Flex FX.

Nota: Los efectos Brake y Delay de Flex FX no cuentan con parámetros secundarios.

Los siguientes parámetros secundarios del efecto Flex están disponibles para editarse:

- Echo:
 - Type: Simple, Duck o Hold. Utilice el ajuste Simple para obtener un efecto de eco estándar. Si se selecciona Duck Echo, el efecto de eco se escuchará solamente cuando la bandeja se silencie con el fader de bandeja o el crossfader. Utilice el ajuste Hold para lograr un efecto de eco estándar con realimentación adicional; si se selecciona Hold Echo y el parámetro Feedback se ajusta a 100%, los ecos rebotarán infinitamente.
 - HPF (filtro pasaaltos): Ajusta la frecuencia de corte para el efecto de eco. El efecto ignorará toda frecuencia por debajo del corte asignado.
 - Feedback: Ajusta el nivel y tiempo de desvanecimiento del eco.
- Reverb:
 - Room: Small o Large. El ajuste Small simulará el efecto de reverberación de una sala pequeña, dando lugar a sonidos de reverberación más estrechos. El ajuste Large simulará el efecto de reverberación de una sala más grande, dando lugar a reverberaciones más extensas.
 - HPF (filtro pasaaltos): Ajusta la frecuencia de corte para el efecto de reverberación. El efecto ignorará toda frecuencia por debajo del corte asignado.
- Flanger:
 - Feedback: Ajusta la intensidad y resonancia del Flanger.
 - Polarity: Seleccione entre POS (positivas) y NEG (negativas) para ajustar los armónicos generales del Flanger.
- Phaser:
 - Feedback: Ajusta la intensidad y resonancia del Phaser.

También puede modificar los parámetros predeterminados de Flex FX desde el menú principal del Seventy. Para aprender más, consulte *Menú principal*.



Modos de pads

Este capítulo describe los distintos modos de pads. Cada bandeja tiene ocho pads, los cuales siempre están en uno de estos modos, y los pads de cada bandeja pueden estar en un modo diferente. Pulse uno de los botones de **modo de pads** para entrar al modo de pad correspondiente en esa bandeja. Cada uno de los botones de modo de pads alterna entre dos modos con cada pulsación. Al entrar a un modo de pad primario, el botón de **modo de pad** correspondiente se iluminará con su color primario. Al entrar a un modo de pad secundario, el botón de **modo de pad** correspondiente se iluminará de color rojo.



Nota: Si desea utilizar múltiples efectos de software en una bandeja, ajuste Pad > Daytime Mode a On en el menú principal, al cual puede acceder manteniendo pulsado Shift y pulsando Tap (vea la sección *Menú principal* de este manual y obtenga ayuda para recorrer los ajustes).

Cue

En el modo de cue, cada pad asigna un punto de cue rápido o hace que la pista vuelva a ese punto de cue rápido.

Para entrar al modo de cue, pulse Hot Cue de modo que se ilumine en blanco (con los otros botones de modo de pad iluminados con sus colores primarios).

Para asignar un punto de cue rápido, pulse un pad apagado en el punto deseado de su pista. El pad se iluminará cuando se lo asigne (con el color correspondiente, si está disponible).

Para saltar a un punto de cue rápido, pulse un pad iluminado.

Para borrar un punto de cue rápido asignado, pulse Shift + y el pad correspondiente.



Reproducción de tonos

En el modo de reproducción de tonos, cada pad reproduce la pista desde un punto de cue rápido en una transposición diferente (ajustable por semitonos). El paquete de expansión para DJ Serato Pitch 'n Time debe estar instalado para poder utilizar este modo. Consulte **Cue** para aprender cómo asignar puntos de cue rápidos.

Nota: Se incluye una tarjeta de descarga con número de serie Serato Pitch 'n Time con su Seventy.

Para entrar al modo de reproducción de tonos, pulse Hot Cue de modo que se ilumine en rojo.

Para seleccionar el punto de cue rápido que desea utilizar, pulse Shift+ y un pad tenuemente iluminado.

Para seleccionar el rango de transposiciones que utilizará el pad, use los botones Parameter </br>(consulte los diagramas aquí detallados).

Para ajustar el tono de la pista actual hacia arriba o hacia abajo, pulse Shift✦ y los botones Parameter ◀/► respectivamente.

Para reproducir la pista desde el punto de cue rápido, pulse un pad iluminado. Cada pad corresponde a una transposición específica (por semitonos), en función del rango de transposición actual (consulte los diagramas aquí detallados). El pad sin transposición (el tono original) estará iluminado en blanco.

Bucles guardados

En el modo de bucle guardado, cada pad ejecuta un bucle anteriormente guardado en su software.

Para entrar al modo de bucle guardado, pulse Saved Loop de manera que se ilumine de color azul oscuro.

Para reproducir un bucle, pulse un pad iluminado. Los ocho pads de cada bandeja se corresponderán con los bucles guardados 1–8 en su software y el color de cada pad se corresponderá con el color asignado a cada bucle en su software.

Arriba			
+4 semitonos	+5 semitonos	+6 semitonos	+7 semitonos
0 (tono original)	+1 semitono	+2 semitonos	+3 semitonos

Medio

0 (tono original)	+1 semitono	+2 semitonos	+3 semitonos
-4	-3	-2	-1
semitonos	semitonos	semitonos	semitono

Abajo

-3 semitonos	-2 semitonos	-1 semitono	0 (tono original)
-7	-6	-5	-4
semitonos	semitonos	semitonos	semitonos

1	2	3	4
Bucle	Bucle	Bucle	Bucle
guardado	guardado	guardado	guardado
1	2	3	4
⁵ Bucle guardado 5	6 Bucle guardado 6	7 Bucle guardado 7	8 Bucle guardado 8

Para reiniciar el bucle que se está reproduciendo actualmente, pulse Shift y el correspondiente pad iluminado.

Para duplicar o dividir a la mitad la longitud de un bucle, pulse los botones Parameter 4/>.

Para cambiar el bucle hacia atrás o hacia adelante, pulse Shift+ y los botones Parameter </



Voltear

Si ha comprado el Serato Flip Expansion Pack, puede acceder al control Flip pulsando **Saved Loop** de modo que se illumine en **rojo**. Si no ha comprado el Flip Expansion Pack, esta característica estará disponible como un modo de pad personalizado.

En este modo, los pads **apagados** no tienen un flip asignado. Los pads encendidos con luz **azul** tienen un flip asignado pero no se están reproduciendo, los encendidos con luz **anaranjada** tienen un flip asignado y se están reproduciendo en ese momento.

1	2	3	4
Flip 1	Flip 2	Flip 3	Flip 4
5 Flip 5	6 Flip 6	7 Sin Función	8 Sin Función

Para asignar un flip a un pad, presione un pad apagado (1-6).

Para reproducir un flip asignado, pulse el pad iluminado en azul correspondiente (1-6).

Para detener inmediatamente la reproducción de un flip, mantenga pulsado Shift+ y presione el pad iluminado en naranja correspondiente (1-6).

Para comenzar la grabación de un flip, pulse el botón Parameter ◄ izquierdo correspondiente.

Para volver al comienzo del flip seleccionado, pulse el botón Parameter ► derecho correspondiente.

Para conmutar el bucle de la ranura del flip, mantenga pulsado Shift + y pulse el botón Parameter ◄ izquierdo.

Para activar y desactivar la ranura del flip, mantenga pulsado Shift + y pulse el botón Parameter ► derecho.

Redoble

En el modo de redoble, cada pad dispara un redoble de bucle momentáneo. Al soltar el pad, se detiene el redoble del bucle y se retoma la reproducción normal donde se encontraría el cabezal de reproducción si no se hubiese disparado el redoble del bucle (es decir, como si la pista se hubiese estado reproduciendo en avance todo el tiempo).

Nota: Desactive Show Beat Jump Controls (Mostrar controles de salteo de beats) en el menú Setup de Serato para acceder a 8 bucles enrollados a la vez. También puede ver y editar los tamaños de bucles configurados en el software.

Para entrar al modo de redoble, pulse Roll de modo que se ilumine en color agua.

Para disparar un redoble de bucle, mantenga pulsado un pad.

Para cambiar cuáles son las ocho longitudes de bucles con retorno que se muestran (en el software), pulse cualquiera de los botones Parameter ◄/►. La disposición de los pads cambiará para que coincida.

Para desplazar el bucle con retorno hacia atrás o hacia adelante, pulse Shift∔ y los botones Parameter ◄/▶, respectivamente.



Muestreador

En el modo de muestreador, los pads controlan el muestreador del software. Cada uno de los **pads** dispara un muestreador a un volumen especificado (puede asignar la muestra y su volumen en el software).

Para entrar al modo de muestreador, pulse Sampler de modo que se ilumine en púrpura.

Para asignar una muestra, resalte primero la muestra deseada en su biblioteca. Luego mantenga pulsado Shift∔ y presione el pad correspondiente a una ranura vacía del muestreador. El volumen de la ranura del muestreador se puede ajustar en Serato.

Para reproducir una muestra, pulse un pad iluminado. El pad parpadeará mientras se reproduce la muestra.

Para detener la reproducción de una muestra, pulse Shift + y un pad mientras se reproduce.

Para recorrer los bancos de muestras, pulsa los botones Parameter </>

Para recorrer las salidas del muestreador, pulse Shift y los botones Parameter ∢/ >.

Transporte

En el modo de control de transporte, los pads se corresponden con los distintos controles de transporte. El software entrará automáticamente en el modo interno cuando haga esto (si está utilizando un controlador Twelve con Seventy, el software siempre estará en el modo interno).

Para entrar al modo de transporte, pulse Transport de modo que se ilumine en verde.

Inflexión	Inflexión	Fader de	Fader de
de pitch	de pitch	pitch	pitch
-	+	-	+
Keylock INT/REL	Sync	Cue	II Þ

Para doblar el tono hacia abajo momentáneamente, pulse el pad 1.

Para doblar el tono hacia arriba momentáneamente, pulse el pad 2.

Para mover el fader del tono hacia abajo, pulse el pad 3.

Para mover el fader del tono hacia arriba, pulse el pad 4.

Para activar o desactivar Keylock, pulse el pad 5.

Para cambiar entre el modo interno (INT) y el modo relativo (REL), pulse Shift[↑] y el pad 5. (Cambiar al modo relativo le permite reanudar el control de la reproducción con vinilos de control o CD de control).

Para activar Sync, pulse el pad 6. Pulse Shift y el pad 6 para desactivar la sincronización.

Para saltar el punto de cue, pulse el pad 7.

Para reproducir o poner en pausa la pista, pulse el pad 8.



Conjuntos de pads personalizados

El Seventy viene con dos modos de pad personalizables. Para estos modos, se puede utilizar la característica de mapeo MIDI del Serato DJ Pro para programar los **pads de actuación** de manera que ejecuten las funciones de su preferencia.

Para entrar a un modo de pad personalizado, pulse Roll o Transport de manera que el botón se ilumine de color rojo.

Nota: Es conveniente que ajuste Pad > User Modes a On en el menú principal, al cual puede acceder manteniendo pulsado Shift y pulsando Tap (vea la sección *Menú principal* de este manual y obtenga ayuda para recorrer los ajustes). Si este ajuste no está en On, los modos de pad personalizados no estarán accesibles.

Para crear un conjunto de pads personalizados:

- 1. Estando conectado al Serato DJ Pro, asegúrese de que el Seventy haya ingresado a uno de los dos modos de pad personalizados (como se describió anteriormente).
- 2. En Serato DJ Pro, abra el menú Setup y seleccione MIDI.
- 3. Seleccione Seventy y asegúrese de que **Allow Serato DJ Hardware Remapping** esté activado. Cierre la ventana Setup.
- 4. En la ventana principal de Serato DJ Pro, haga clic en el botón **MIDI** de la parte superior de la pantalla para iniciar el mapeo.
- 5. Haga clic en una característica de Serato DJ Pro y, a continuación, toque o mueva un control de su hardware para mapear la característica en ese control.

Consulte el manual de Serato DJ Pro para obtener más información sobre el mapeo MIDI.

Menú principal

El Seventy viene con diversos ajustes que se pueden editar y guardar a fin de personalizar el funcionamiento del mezclador. Los ajustes se pueden editar en el menú principal, el cual puede visualizarse en la **pantalla**.

Navegación por el menú principal



Para entrar o salir del menú principal en la pantalla, mantenga pulsado Shift+ y pulse el botón Tap.

Para resaltar páginas o ajustes en el menú, mueva el joystick de efectos hacia arriba y abajo.

Para seleccionar páginas en el menú, pulse la perilla de parámetros.

Para regresar una página en el menú, mueva el joystick de efectos a la izquierda.

Para editar los ajustes que se encuentran en una de las páginas del menú, gire la perilla de parámetros mientras el ajuste está resaltado.

Para guardar los cambios realizados a un ajuste, pulse la perilla de parámetros mientras el ajuste está resaltado.



Menú de opciones

El menú principal contiene las siguientes páginas y opciones:

Settings: Seleccione esta página para modificar los ajustes de algunos de los controles de audio del mezclador:

- Audio:
 - o Main Out: Determina si la mezcla principal está en estéreo o mono.
 - o Mix Pan: Controla el balance izquierda-derecha de la señal de la mezcla principal.
- Deck 1 y Deck 2:
 - PH Sens (sensibilidad fonográfica): En caso de conectar un giradiscos a la entrada fonográfica/CD de una bandeja, utilice este ajuste para asegurarse de que el giradiscos funcione de manera óptima con el Seventy. Ajuste el nivel de sensibilidad de entrada (2,5 10,0 mV) al valor recomendado por el fabricante de la cápsula de su giradiscos.
 - Tone XOver: Utilice este ajuste para editar el rango de frecuencias controladas por cada una de las perillas del ecualizador de la bandeja. Si se selecciona 150/6K, la perilla de ecualización de graves controlará las frecuencias por debajo de 150 Hz, la perilla de ecualización de agudos controlará las frecuencias por encima de los 6000 Hz, y la perilla de ecualización de agudos controlará las frecuencias por encima de los 6000 Hz. Si se selecciona 300/3K, la perilla de ecualización de ecualización de graves controlará las frecuencias por encima de los 6000 Hz. Si se selecciona 300/3K, la perilla de ecualización de medios controlará las frecuencias por encima de los 6000 Hz. Si se selecciona 300/3K, la perilla de ecualización de graves controlará las frecuencias por debajo de 300 Hz, la perilla de ecualización de medios controlará las frecuencias por encima de los 3000 Hz, y la perilla de ecualización de agudos controlará las frecuencias por encima de los 3000 Hz.
 - Pan: Utilice este ajuste para modificar el balance izquierda-derecha de la señal de la bandeja dentro de la mezcla principal.
 - DVS Input: Si está conectando el Seventy a un dispositivo externo (como, por ejemplo, un giradiscos de vinilo) a fin de controlar el Serato DJ Pro con el Serato DVS, puede utilizar este ajuste para determinar cuál de las entradas del Seventy reconoce el Serato DJ Pro como la fuente de control: PH/CD (la entrada PH/CD de la bandeja) o AUX (la entrada auxiliar de la bandeja).
- Filter:
 - Deck1 y Deck2 Res: Utilice este ajuste para aumentar o disminuir la cantidad de efecto de resonancia que se escucha cuando se utiliza el filtro.
 - LPF Min: La frecuencia de corte para la posición LOW (baja) de las perillas del filtro. Al valor FULL CUT, la posición LOW silenciará la bandeja.
 - HPF Max: La frecuencia de corte para la posición HI (alta) de las perillas del filtro. Al valor FULL CUT, la posición HI silenciará la bandeja.
- Pad:
 - Sensitivity: Regular la fuerza con la que se debe tocar los pads de actuación para que puedan desempeñar sus funciones asignadas. Cuanto menor sea el ajuste, mayor será la fuerza con la que deberá tocar los pads.
 - User Modes: Activa o Desactiva la capacidad de acceder a los dos modos de pad personalizados. Vea *Modos de pad > Conjuntos de pads personalizados* para aprender más sobre los modos personalizados.
 - o Daytime Mode: Active este ajuste para aumentar el brillo de los LED de los pads de actuación.
- Headphone:
 - Tone: Ajuste el balance de las frecuencias altas y bajas que se envían por las salidas para auriculares. Gire la perilla de parámetros a la izquierda para frecuencias más bajas (L) o a la derecha para frecuencias más altas (H).


- Mic 1:
 - Echo Fdbk: Aumenta o disminuye la cantidad de efecto de retroalimentación audible cuando se activa el eco del Mic 1.
 - Duck Thres: Este ajuste (Low, Med o High) regula cuánto volumen de entrada del micrófono se requiere para que el volumen de la mezcla principal se disminuya (o atenúe por debajo de audio del micrófono). Cuanto mayor sea el ajuste, más alto tendrá que hablar por el micrófono para que la mezcla principal se atenúe.
 - Duck Hold: Este ajuste determina durante cuánto tiempo el volumen de la mezcla principal permanecerá atenuado una vez que termine utilizar el micrófono.
 - Clean Feed: Cuando este ajuste esté en On, el Serato DJ Pro no recibirá audio de la entrada Mic
 1 del Seventy mientras haya una grabación en curso. De esta manera, podrá grabar su set de DJ en vivo y aun así utilizar el micrófono sin afectar la mezcla grabada.
- Instant Dbls: Seleccione esta opción para determinar el modo predeterminado para el botón Instant Doubles de cada bandeja:
 - Normal: Estando en este modo, pulse el botón para cargar la pista de la bandeja en la otra bandeja.

 - Silent Cue: Estando en este modo, pulse este botón para silenciar la bandeja. Puede utilizar esta característica para silenciar una pista antes de seleccionar un cue rápido para su reproducción con los pads de actuación (la bandeja anulará su silenciamiento a medida que el audio en cue comience a reproducirse). También puede anular el silenciamiento de la bandeja manteniendo pulsado Shift y pulsando el botón (el cabezal de reproducción de la pista no se verá afectado).
- Defaults: Seleccione esta opción para restaurar todos los ajustes de la página Settings a sus valores predeterminados de fábrica.

Cut-In Adjust: Seleccione esta página para abrir el menú de configuración Cut-In Adjust:

- Deck 1 y Deck 2: Ajústelos entre 0 y 16 para determinar la cantidad de espacio vacío entre las posiciones abierta y cerrada del fader de la bandeja. Cuanto mayor sea el ajuste, más arriba deberá mover el fader de la bandeja para que pueda escucharse el audio.
- XFader L y XFader R: Ajústelos entre 0 y 16 para determinar la cantidad de espacio vacío entre las posiciones abierta y cerrada del crossfader. Cuanto mayor sea el ajuste, más lejos deberá mover el crossfader hacia la posición central para que pueda escucharse el audio.

Flex FX: Seleccione esta página para ver y editar los ajustes de Flex FX internos:

- Beats: Seleccione esta opción para determinar los incrementos en que se pueden ajustar las temporizaciones de Flex FX.
 - En modo Extended (Extendido), puede ajustar Flex FX a las temporizaciones estándar que varían de 1/32 a 32 beats y también como variantes de puntillo y triplete de cada una de estas temporizaciones.
 - En modo Simple, que es el predeterminado, puede ajustar los beats de Flex FX solo a las temporizaciones estándar (no a temporizaciones de triplete y puntillo).
 - En modo No Dotted (Sin puntillo), los beats de Flex FX incluyen temporizaciones estándar y de triplete, pero no temporizaciones de puntillo.
 - En modo No Triplet (Sin triplete), los beats de Flex FX incluyen temporizaciones estándar y de puntillo, pero no temporizaciones de triplete.



- Echo, Reverb, Brake, Flanger, Phaser y Delay: Seleccione una de estas páginas para editar los parámetros de un efecto de Flex. Cuando guarde aquí un cambio realizado al parámetro de un efecto, se convertirá el ajuste predeterminado cada vez que active el efecto. Para aprender más sobre los parámetros del Flex FX, vea la sección *Efectos*.
- Defaults: Seleccione esta opción para restaurar todos los ajustes del Flex FX a sus valores predeterminados de fábrica.

Software FX: Seleccione esta página para ajustar la forma en la que los efectos de software del Serato DJ Pro funcionan con el Seventy:

- Multi FX: Al ajustarlo a On, podrá utilizar efectos de software apilados (tal como se describe en la sección Efectos).
- Mix Flex FX: Al ajustarlo a On podrá combinar efectos de software con un efecto de Flex (tal como se describe en la sección <u>Efectos</u>.
- USB Insert: Cuando se lo ajusta a Auto, cualquier efecto de software se silenciará tan pronto como lo
 deseleccione con el botón FX, disminuyendo así la latencia general (lo cual es beneficioso para el
 "rayado"). Cuando se lo ajusta a On, los efectos de software deseleccionados pueden tener una "cola"
 audible a medida que se desvanecen gradualmente (dependiendo del efecto).

Version: Seleccione esta página para verificar qué versión de firmware está instalada actualmente en su Seventy.

Factory Reset: Seleccione esta página para restaurar todos los ajustes del Seventy a sus valores predeterminados de fábrica.

Panel de control

El panel de control de Rane le permite modificar los ajustes de su mezclador Seventy y guardar y cargar dichos ajustes en un archivo de configuración (.**r72**) en su ordenador. El uso de archivos de configuración le permite mantener diversas configuraciones de control diferentes para usar en diferentes situaciones.

Para administrar los archivos de configuración, navegue hasta la sección **Settings** (Ajustes) del panel de control de Rane, debajo de la pestaña **General**.

- Load (Cargar): Seleccione esta opción para localizar y cargar un archivo de configuración de Seventy (.r72) en su ordenador al panel de control.
- Save (Guardar): Seleccione esta opción para guardar los ajustes del mezclador en su ordenador como un archivo de configuración de Seventy (.r72).

También puede utilizar Rane Control Panel para calibrar los faders de su Seventy:

- 1. Asegúrese de que su Seventy esté encendido y conectado a un puerto disponible en su ordenador utilizando un cable USB.
- 2. Abra Rane Control Panel.
- Acceda a File > Fader Calibration (Archivo > Calibración de fader).
- Siga las instrucciones en pantalla para seleccionar el fader y calibrarlo. Se le notificará una vez que la calibración haya sido exitosa.

Detected Device: Sevent	General	Deck Inputs 1-2	RANE
Main Out: 🔘 Headphone Tone: 💼	Stereo Mono	U\$B Port	Status: A B Active: O O Local: O O
I Los Mic 1 Clean Feed:	v High on Off	Footswitch	1: MDI
Filter Resonance:		Footswitch	3: MIDI *
	Fade	r Cut In	
CH. 1:	CH. 2:	Crossfader Left: C	rossfader Right:
Settings Load		Save Op	en Driver Settings





Guide d'utilisation (Français)

Présentation

Merci d'avoir fait l'acquisition de la Seventy. Chez Rane DJ, nous savons à quel point la musique est importante pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — faire de votre performance la meilleure qui soit.

Contenu de la boîte

Seventy Câble d'alimentation 2 vinyles de contrôle Serato NoiseMap™ 2 CD de contrôle Serato NoiseMap™ Carte de téléchargement avec numéro de série pour le logiciel Serato Pitch 'n Time 2 câbles USB Autocollants Rane Guide d'utilisation Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Assistance

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter rane.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter rane.com/support.

Démarrage

Les éléments qui ne figurent pas dans Présentation > Contenu de la boîte sont vendus séparément.

 Visitez le site rane.com et ouvrez une session. (Si c'est votre premier produit Rane, vous devez d'abord créer un compte.) À partir de votre compte, enregistrez la Seventy et téléchargez le logiciel Rane Control Panel.

Pour les utilisateurs Windows : Le logiciel Rane Control Panel contient des pilotes requis pour Windows.

- 2. IMPORTANT : De temps à autre, il est possible que nous mettions à jour le progiciel de la Seventy afin d'améliorer sa performance. Veuillez visiter le site rane.com afin de vérifier s'il y a des mises à jour disponibles pour le progiciel, en particulier après une mise à jour de logiciel, car les mises à jour de progiciel peuvent être destinées à supporter les nouvelles fonctionnalités du logiciel).
- 3. Visitez le site serato.com et téléchargez la toute dernière version du logiciel Serato DJ Pro.
- En utilisant des câbles USB, reliez les ports USB de la Rane Twelve (si utilisée) ou d'autres contrôleurs MIDI USB aux ports USB Twelve/Controller de la Seventy.
- 5. Reliez les sources d'entrée audio (microphones, platines vinyle, etc.) à la Seventy.
- 6. Reliez les sources de sortie audio (casques, amplificateurs de puissance, enceintes, etc.) à la Seventy.
- 7. Branchez tous les appareils à des prises secteurs, puis les mettre sous tension dans l'ordre approprié :
 - Lors de la mise en marche, commencez par allumer (1) les sources d'entrée, (2) la Seventy, puis (3) les appareils de sortie.
 - Pour mettre hors tension, commencez par fermer (1) les appareils de sortie, (2) la Seventy, puis (3) les sources d'entrée.
- 8. En utilisant un câble USB, reliez le port USB de la Seventy au port de votre ordinateur. Lancez le logiciel Serato DJ Pro, puis laissez libre cours à votre imagination ! Pour plus d'informations sur l'utilisation de Serato DJ Pro avec la Seventy, visitez le site support.serato.com et sélectionnez Rane Seventy.



Remarque : Seventy est « Serato DVS enabled », qui vous permet de commander une piste dans Serato DJ Pro à partir d'une platine vinyle ou d'un lecteur CD connecté à une des entrées PH/CD ou Aux de la Seventy. Pour utiliser la fonction DVS avec la Seventy, vous avez besoin des disques ou des CD de contrôle Serato NoiseMap[™] (inclus). Veuillez consulter le guide d'utilisation du logiciel Serato DJ Pro pour en savoir plus sur DVS.

Caractéristiques

Panneau supérieur



RANE

1. Load/Scroll : Tourner ce bouton permet de parcourir les listes et l'enfoncer permet de sélectionner un des items ou de charger la piste sélectionnée sur le module.

Astuce : Appuyer deux fois rapidement permet de charger la même piste sur les deux modules (« double instantané »).

- 3. Load Prep : Appuyer sur cette touche permet de charger la piste sélectionnée dans la fenêtre de préparation.

Maintenir la touche Shift∔ enfoncée tout en appuyant sur cette touche permet d'afficher la fenêtre de préparation dans Serato DJ Pro.

 Sélecteur de source : Ce bouton permet de sélectionner la source audio pour le canal : USB A ou B (une piste qui joue sur ce niveau dans le logiciel), PH/CD (un appareil relié à l'entrée PH/CD du module sur le panneau arrière) ou Aux (un appareil relié à l'entrée Aux du module sur le panneau arrière).
 Remarque : Si vous sélectionnez PH/CD, réglez les sélecteurs PH/CD sur le panneau arrière

correctement. **Remarque :** Les commandes d'un module transmettent des données MIDI seulement lorsque son sélecteur de source est réglé sur **USB A** ou **B**.

- Level: Ce bouton permet de définir le niveau de pré-égalisation pré-atténuation du canal correspondant. Le vumètre à côté du bouton indique le niveau du signal. Diminuez le réglage s'il atteint la partie rouge (écrêtage).
- 6. **High :** Ce bouton permet d'ajuster le réglage des hautes fréquences du module.
- Mid: Ce bouton permet d'ajuster le réglage des moyennes fréquences con du module.

Remarque : Toutes les commandes d'égalisation peuvent être coupées.

- 8. Low : Ce bouton permet d'ajuster le réglage des basses fréquences du module.
- 9. LP/HP : Ce bouton permet de régler le filtre appliqué au canal. Tourner le bouton vers la gauche permet d'appliquer un filtre passe-bas et tourner le bouton vers la droite permet d'appliquer un filtre passe-haut. Régler ce bouton sur la position centrale (12 h) permet de désactiver les filtres. Astuce : Par défaut, les filtres coupent entièrement les sons, mais vous pouvez régler les fréquences de coupure en cliquant sur.
- Commandes de bouclage : Les touches Loop On/Off (Reloop), x1/2 (Loop In) et x2 (Loop Out) permettent de boucler des segments de la piste en cours de lecture sur la platine correspondante. Veuillez consulter la section *Fonctionnement > Bouclage* afin d'en savoir plus sur la création de boucles.
- 11. Shift : Maintenir cette touche enfoncée permet d'accéder aux fonctions secondaires des autres commandes de la Seventy.
- 12. Touches Instant Doubles : Appuyer sur la touche Instant Doubles d'un module permet de charger la piste sur ce module sur l'autre module ; le curseur de lecture sera à la même position sur les deux modules. Si vous souhaitez que ces touches exécutent les fonctions Sync ou Silent Cue, vous pouvez modifier le mode des touches à partir du menu principal de la Seventy. Veuillez consulter la section *Fonctionnement > Menu principal* afin d'en savoir plus sur les différents modes de fonctionnement des touches et comment les personnaliser.
- 13. Touches des modes de fonctionnement des pads : Ces touches permettent d'accéder au mode de fonctionnement des pads correspondant. Appuyer une fois permet d'accéder au mode de fonctionnement principal (indiqué au-dessus de la touche), et appuyer une seconde fois permet d'accéder au mode de fonctionnement secondaire. Veuillez consulter la section *Fonctionnement > Modes de fonctionnement des pads* afin d'en apprendre plus sur le fonctionnement des pads pour chaque mode.
- 14. Pads : Ces pads ont différentes fonctions selon le mode de fonctionnement sélectionné et le module sélectionné. Utilisez les touches des modes de fonctionnement des pads pour sélectionner un mode. Ces pads sont sensibles à la dynamique (en certains modes seulement), robustes et faciles à jouer. Veuillez consulter la section *Fonctionnement > Modes de fonctionnement des pads* afin d'en apprendre plus sur le fonctionnement des pads pour chaque mode.
- 15. Parameter ◄/▷ : Ces touches permettent d'utiliser les différentes fonctions de chaque mode de fonctionnement des pads. Maintenir la touche Shift▲ enfoncée tout en appuyant sur ces touches permet d'accéder aux paramètres secondaires.



- 16. Écran : L'écran principal affiche les paramètres personnalisables pour les effets logiciels et les effets internes (Flex FX). L'écran peut également être utilisé pour accéder et modifier les paramètres de la console de mixage. Veuillez consulter les sections *Fonctionnement > Effets* et *Fonctionnement > Menu principal* afin d'en savoir plus.
- 17. Interrupteur Effects : Pousser cet interrupteur vers le haut permet d'activer les effets logiciel et les effets internes (Flex FX) de la Seventy ; l'interrupteur demeure verrouillé dans cette position. Pousser l'interrupteur vers la position centrale permet de désactiver les effets. Pousser et maintenir cet interrupteur vers le bas permet d'activer les effets logiciel et les effets internes (Flex FX) de la Seventy momentanément ; l'interrupteur retourne à la position centrale. Remargue : Les interrupteurs Effect peuvent être enlevés et tournés de 180° selon votre préférence.
- Remarque : Les interrupteurs Effect peuvent être enleves et tournes de 180° selon votre preference.
- 18. **Touches d'effet :** Ces touches permettent de sélectionner ou de désélectionner les effets qui seront activés par les **interrupteurs d'effets**.
- 19. Touche du mode d'effet : Cette touche permet de déterminer si les touches d'effet sélectionnent les effets internes (Flex FX) de la Seventy ou les effets logiciels. En mode Flex FX, la touche du mode d'effet devient bleue. En mode effets logiciels, la touche du mode d'effet devient ambre.
- Levier de commande des effets : Ce levier peut être déplacé de bas en haut et de gauche à droite afin de parcourir les paramètres d'effet et les paramètres du menu affichés à l'écran.
- 21. **Bouton des paramètres :** Ce bouton permet de modifier les paramètres d'effet et les paramètres du menu principal. Lors de la modification des paramètres du menu principal, appuyer sur ce bouton permet de sauvegarder les modifications apportées au paramètre.
- 22. Depth : Ce bouton permet de régler l'équilibre traité/non traité de l'effet interne (Flex FX) sur ce module.
- 23. Touche Tap: Cette touche permet de régler manuellement le tempo de l'effet pour le module sélectionné à l'écran en tapant deux fois ou plus au BPM souhaité. Maintenir la touche Tap pendant trois secondes afin de réinitialiser le tempo de l'effet pour qu'il corresponde automatiquement au tempo du logiciel.

Maintenir la touche **Shift** enfoncée tout en appuyant sur la touche **Tap** pour afficher le menu principal de la Seventy.

- 24. Sampler Level : Ce bouton permet d'ajuster le volume de l'échantillonneur logiciel.
- 25. Curseur de pré-écoute : Déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite permet de déterminer lequel des deux modules est transmis au canal de pré-écoute. Lorsque le curseur est au centre, l'audio provenant des deux modules est transmis au canal de pré-écoute.
- 26. Cue Level : Ce bouton permet d'ajuster le volume du canal de pré-écoute.
- 27. Cue Mix : Ce bouton permet d'ajuster le mix entre le canal de pré-écoute et le mix du programme des sorties casque. Lorsqu'il est réglé complètement à gauche, seul le canal de pré-écoute est entendu. Lorsqu'il est réglé complètement à droite, seul le mix du programme est entendu.
- 28. Curseur du canal : Ce bouton permet d'ajuster le volume du module correspondant.
- 29. Crossfader : Déplacez ce curseur afin de mélanger les signaux des modules.
- Main : Ce bouton permet d'ajuster le volume de sortie des sorties principales. Les vumètres à côté du bouton indiquent le niveau du signal. Diminuez le réglage s'il atteint la partie rouge (écrêtage).
- 31. Booth : Ce bouton permet d'ajuster le volume de sortie des sorties cabine.
- 32. Session Out : Ce bouton permet d'ajuster le volume de sortie des sorties Session.
- 33. Session In : Ce bouton permet d'ajuster le volume de sortie des entrées Session.
- 34. Cue : Cette touche permet d'acheminer le signal des entrées Session au canal de pré-écoute. La touche s'allume lorsque cette fonction est activée.
- 35. Mic 1 Level : Ce bouton permet d'ajuster le gain de l'entrée Mic 1.
- 36. Mic 1 Tone : Ce bouton permet d'ajuster le réglage des basses et hautes fréquences du signal provenant de l'entrée Mic 1.
- 37. Mic 1 On/Duck : Cette touche permet d'activer et de désactiver l'entrée Mic 1 sur le panneau arrière. Maintenir cette touche enfoncée pendant 2 secondes permet d'activer la fonction « ducking », ce qui réduit le volume de toutes les autres entrées de 10 dB. La touche clignote lorsque cette fonction est activée. Appuyer une deuxième fois sur la touche permet de désactiver cette fonction et l'entrée Mic 1. Le seuil du volume et la durée d'atténuation du signal du microphone peuvent être modifiés à partir du menu principal. Veuillez consulter la section *Fonctionnement > Menu principal* afin d'en savoir plus.
- 38. Mic 1 Echo : Cette touche permet d'activer ou de désactiver l'effet d'écho du signal de l'entrée Mic 1. Le bouton Mic 1 Echo sur le panneau avant permet d'ajuster la quantité d'effet. La quantité d'effet Larsen (feedback) pour la fonction d'écho du microphone peut être modifiée à partir du menu principal. Veuillez consulter la section Fonctionnement > Menu principal afin d'en savoir plus.

Panneau arrière



- 1. **Entrée d'alimentation :** Alors que la Seventy est hors tension, utilisez le câble d'alimentation fourni pour brancher l'entrée d'alimentation à une prise secteur.
- 2. Interrupteur d'alimentation : Cet interrupteur permet de mettre la Seventy sous et hors tension. Veillez à mettre la Seventy sous tension uniquement après avoir raccordé tous les appareils d'entrée et avant de mettre les amplificateurs et enceintes sous tension. Veillez à mettre les amplificateurs et les enceintes hors tension avant de mettre la Seventy hors tension.
- 3. **Sorties Main** (XLR) : Ces sorties permettent de brancher des enceintes ou un système d'amplification. Le niveau du signal de ces sorties est commandé par le bouton **Master** du panneau supérieur.
- Sorties Booth (6,35 mm, TRS): Ces sorties permettent de brancher des enceintes cabine ou un système d'amplification. Le niveau du signal de ces sorties est commandé par le bouton Booth du panneau supérieur.
- 5. Entrées Session (RCA) : Ces entrées permettent de brancher la sortie à niveau ligne d'un appareil à niveau ligne comme une autre console de mixage, un lecteur CD, un module de percussion, etc. Le signal sera transmis directement au mix du programme. Le niveau du signal de ces sorties est commandé par le bouton Session In du panneau supérieur.
- 6. Sorties Session (RCA) : Ces sorties permettent de brancher une autre console de mixage, un appareil d'enregistrement, etc. Le mix du programme sera transmis à ces sorties. Le niveau du signal de ces sorties est commandé par le bouton Session Out du panneau supérieur.
- 7. Entrée PH/CD (RCA) : Ces entrées permettent de brancher des sources audio externes comme une platine vinyle, un lecteur CD ou un autre appareil à niveau ligne. Le sélecteur PH/CD du module doit être réglé en fonction de l'appareil branché et le sélecteur de source doit être réglé sur PH/CD afin que le signal du module puisse être joué.
- 8. Sélecteur PH/CD : Ce sélecteur permet de sélectionner le niveau du signal approprié selon l'appareil branché aux entrées PH/CD du module correspondant. Si vous utilisez des platines vinyle phono, réglez le sélecteur sur PH afin d'ajouter plus d'amplification aux signaux phono. Pour brancher un appareil à niveau de ligne, comme une platine vinyle à niveau ligne, un lecteur CD ou un échantillonneur, réglez-le sur CD.
- 9. Phono Grounds : Si vous utilisez des platines vinyle phono avec fil de mise à la terre, veillez à relier le fil à ces bornes. S'il y a un ronflement ou du bruit, il se pourrait que vos platines vinyle ne soient pas mises à la terre.

Remarque : Certaines platines vinyle sont dotées d'un fil de mise à la terre intégré à la connexion RCA, et donc, n'ont pas besoin d'être reliées à la borne de mise à la terre.

- 10. Entrées Aux (RCA) : Ces entrées permettent de brancher des sources audio externes à niveau ligne. Le sélecteur de source du module doit être réglé sur Aux afin que le signal du module puisse être joué.
- 11. Entrées Mic 1–2 (XLR/6,35 mm, TS): Ces entrées permettent de brancher un microphone ou un appareil à niveau ligne. Les signaux audio mono de ces entrées sont séparés puis acheminés directement au mix du programme stéréo et au canal de pré-écoute. Pour une entrée ligne stéréo, l'entrée Session doit être utilisée.
- 12. Sélecteur Line/Mic : Ce sélecteur doit être réglé selon l'appareil branché aux entrées Mic 1–2. Si vous utilisez un microphone, réglez le sélecteur sur Mic. Pour brancher un appareil à niveau de ligne, comme un clavier ou un échantillonneur, réglez le sélecteur sur Line.



 Ports USB Twelve/Controller (USB de type A): Ces ports permettent de relier des contrôleurs Twelve ou autres contrôleurs MIDI USB standard en utilisant des câbles USB.

Important : Ne pas brancher de clés USB à ces ports. Changer le réglage du sélecteur de source entraîne l'éjection de la clé USB de l'ordinateur et peut endommager le contenu.

14. Ports USB (USB de type-B): Ces ports permettent de relier des ordinateurs en utilisant des câbles USB. Ces connexions permettent de transmettre et de recevoir de l'audio et des données de commande depuis et vers un ordinateur.

Remarque : Veuillez vous assurer d'avoir téléchargé et installé le logiciel Rane Control Panel à partir du site rane.com.

Panneau avant



- 1. **Sorties casque** (6,35 mm, 3,5 mm, TRS): Cette sortie permet de brancher un casque d'écoute 6,35 mm ou 3,5 mm pour la pré-écoute et le calage.
- Mic 2 On : Lorsque cette commande est enfoncée, l'entrée Mic 2 sur le panneau arrière est activée et le signal audio est acheminé directement au mix du programme et au mix de pré-écoute. Lorsque cette commande est relâchée, l'entrée Mic 2 est désactivée.
- 3. Mic 2 Level : Ce bouton permet d'ajuster le gain de l'entrée Mic 2.
- 4. Mic 2 Tone : Ce bouton permet d'ajuster le réglage des basses et hautes fréquences du signal provenant de l'entrée Mic 2.
- Mic 1 Echo: Ce bouton permet d'ajuster la quantité d'effet d'écho ajoutée sur le signal de l'entrée Mic 1. Appuyer sur la touche Mic 1 Echo sur le panneau supérieur permet d'activer et de désactiver cet effet.
- 6. Bouton de la courbe d'intensité du crossfader : Ce bouton permet de régler l'intensité du fondu du crossfader. Tourner dans le sens antihoraire permet d'obtenir un fondu progressif (mixage) et tourner dans le sens horaire permet d'obtenir une coupure nette (scratch). La position centrale est typiquement utilisée dans les clubs.
- Boutons de la courbe d'intensité du curseur de canal: Ce bouton permet de régler la courbe d'intensité du fondu du curseur de canal. Tournez vers la gauche pour un fondu progressif ou tournez vers la droite pour une coupure nette.
- 8. Bouton de tension : Ce bouton permet de régler la tension du crossfader. Tourner le bouton vers la gauche permet de diminuer la résistance du crossfader afin d'obtenir une sensation plus souple et tourner le bouton vers la droite permet d'augmenter la résistance afin d'obtenir une sensation plus dure.
- 9. **Reverse** : Lorsque ce sélecteur est réglé sur **On**, la direction (« polarité ») du curseur correspondant est inversée. Pour utiliser la polarité classique, réglez-le sur **Off**.
- 10. Split Cue : Lorsque ce sélecteur est réglé sur On (droite), l'audio du casque est partagé afin que tous les canaux envoyés au canal de pré-écoute soient combinés en mono et transmis au canal gauche et que le mix du programme soit combiné en mono et transmis au canal droit. Lorsque ce sélecteur est réglé sur Off (gauche), l'audio du canal de pré-écoute et du mix du programme sont combinés. Dans les deux cas, le bouton Cue Mix du panneau supérieur permet de contrôler le mélange des deux signaux.

Fonctionnement

Bouclage

Chaque module de la Seventy est équipé de trois boutons sur le panneau supérieur qui permettent de créer et de modifier facilement des boucles. Chaque bouton dispose d'une fonction principale (indiquée au-dessus du bouton) et d'une fonction secondaire (indiquée sous le bouton).

Pour activer le bouclage automatique d'une piste en cours de lecture sur un des modules, appuyez sur la touche Loop On/Off (Reloop) du module. La durée de la boucle en barres dépend de la durée de boucle définie dans les paramètres du logiciel. Si la durée de boucle définie ne vous convient pas, vous pouvez la modifier.



Pour modifier la durée du bouclage automatique, utilisez le bouton x1/2 (Loop In) pour diviser le nombre de barres en deux ou le bouton x2 button (Loop Out) pour doubler le nombre de barres. Vous pouvez modifier la durée de la boucle avant d'activer une boucle ou pendant qu'une boucle est active et en cours de lecture.

Pour désactiver le bouclage automatique d'une piste en cours de lecture sur un des modules, appuyez sur la touche Loop On/Off (Reloop) du module.

Pour activer une boucle manuelle d'une piste en cours de lecture sur un des modules, utilisez les touches x1/2 (Loop In) et x2 (Loop Out) du module. Appuyez sur la touche x1/2 (Loop In) pour définir le point d'entrée de la boucle, puis appuyez sur la touche x2 (Loop Out) pour définir le point de fin de la boucle. Après avoir défini le point de fin, la boucle commence automatiquement à jouer.

Pour désactiver le bouclage manuel d'une piste en cours de lecture sur un des modules, appuyez sur la touche Loop On/Off (Reloop) du module.

Effets



Ajouter des effets à un des modules

Pour activer des effets logiciels ou internes sur un des modules, utilisez l'interrupteur d'effets du module. Verrouillez l'interrupteur vers le haut pour ajouter des effets au module. Vous pouvez également pousser l'interrupteur vers le bas puis le relâcher afin d'ajouter momentanément des effets au module.

Pour désactiver des effets logiciels ou internes sur un des modules, replacez l'interrupteur d'effets du module au centre.

Pour sélectionner ou désélectionner les effets qui seront activés par les interrupteurs d'effets, appuyez sur les touches FX. Lorsqu'un effet est sélectionné, la touche FX correspondante s'allume à haute intensité et le nom de l'effet s'affiche.

Pour changer lesquels des effets logiciels ou internes les touches FX permettent d'activer, appuyez sur la touche FX Mode. En mode Flex FX, la touche du mode d'effet devient bleue. En mode effets logiciels, la touche du mode d'effet devient ambre.

Si vous utilisez les effets internes, vous pouvez ajouter un effet qui sera appliqué aux deux modules.

Si vous utilisez les effets du logiciel Serato DJ Pro, vous pouvez ajouter jusqu'à trois effets différents sur chaque module.

Remarque : Si vous souhaitez utiliser plusieurs effets logiciels sur un des modules, réglez le paramètre Software FX > Multi FX sur On dans le menu principal, auquel vous pouvez accéder en maintenant la touche Shift + enfoncée et en appuyant sur la touche Tap (veuillez consulter la section *Menu principal* de ce guide afin d'en savoir plus sur la navigation des paramètres). Veuillez vous assurer que Serato DJ Pro est réglé sur le mode Multi FX en accédant à l'onglet FX et en sélectionnant l'icône ••• du module.



En mode effets logiciels, les **touches d'effets** à gauche de la **touche du mode d'effet** correspondront aux effets logiciels de la banque A (routés par défaut vers le module 1), et les trois **touches d'effets** à droite de la **touche du mode d'effet** correspondront aux effets logiciels de la banque B (routés par par défaut vers le module 2). Les noms des effets de Serato DJ Pro seront visibles sur l'**écran** de la Seventy (comme illustré sur la page précédente).

Pour modifier l'effet Serato DJ Pro ajouté à un module en mode effets logiciels :

- 1. Maintenez la touche Shift enfoncée puis appuyez sur la touche d'effet correspondante. La touche d'effet clignotera.
- 2. Tournez le **bouton des paramètres** pour parcourir la liste des effets. Les noms des effets s'affichent au fur et à mesure que vous les parcourez.
- 3. Lorsque l'effet que vous souhaitez ajouter s'affiche, appuyez sur le **bouton des paramètres**. La **touche d'effet** cessera de clignoter.

Pour utiliser simultanément des effets logiciels et un effet Flex, réglez le paramètre Software FX > Multi FX sur On dans le menu principal, auquel vous pouvez accéder en maintenant la touche Shift4 enfoncée et en appuyant sur la touche **Tap** (veuillez consulter la section *Menu principal* de ce guide afin d'en savoir plus sur la navigation des paramètres). Lorsque ce paramètre est activé, le ou les effets activés restent actifs même si vous changez le mode d'effet. Lorsque ce paramètre est désactivé, modifier le mode d'effet désélectionnera tout effet du mode précédent.

Pour modifier le son des effets logiciels lorsqu'ils sont désélectionnés, réglez le paramètre Software FX > Multi FX sur On ou Auto dans le menu principal, auquel vous pouvez accéder en maintenant la touche Shift4 enfoncée et en appuyant sur la touche Tap (veuillez consulter la section *Menu principal* de ce guide afin d'en savoir plus sur la navigation des paramètres). Lorsqu'il est réglé sur Auto, tout effet logiciel actif est désactivé dès que vous le désélectionnez avec la touche FX. Lorsqu'il est réglé sur On, les effets logiciels désélectionnés s'affaiblissent progressivement.

Remarque : Le réglage **Auto** peut être préférable pour le scratch, car il diminue la quantité de latence audio générale, permettant ainsi de scratcher avec plus de précision.

Modification d'effets en cours de lecture sur un module

L'écran affiche le tempo de l'effet de chaque module, qui est automatiquement synchronisé au tempo de la piste en cours de lecture sur le module (sauf si vous avez manuellement modifié ce paramètre comme décrit ci-dessous). Pour la plupart des effets, l'écran affiche également la division temporelle de l'effet et l'équilibre des niveaux entre le signal traité et le signal non traité du module. Veuillez consulter la page précédente pour une illustration de l'écran.

Pour changer le module sélectionné à l'écran, poussez le levier de commande des effets vers la gauche ou vers la droite. La flèche encadrant le tempo des effets indique lequel des modules est sélectionné.

Pour modifier le tempo de l'effet d'un module, tournez le bouton des paramètres ou tapez sur la touche Tap deux fois ou plus au BPM souhaité alors que le module est sélectionné. Le nouveau tempo des effets s'affichera.

Remarque : Après avoir modifié manuellement le tempo de l'effet d'un module, le réglage ne sera pas réinitialisé même après avoir chargé une nouvelle piste sur le module. Afin que le tempo de l'effet d'un module soit réinitialisé et se resynchronise automatiquement au tempo de la piste en cours de lecture sur ce module, maintenez la **touche Tap** enfoncée pendant trois secondes alors que le module est sélectionné à l'écran.

Pour modifier la division temporelle de l'effet d'un module, poussez le levier de commande des effets vers le haut ou vers le bas alors que le module est sélectionné à l'écran. Utilisez ce paramètre pour régler la synchronisation rythmique des effets du module en accord avec le tempo des effets.

Par défaut, les paramètres de division temporelle disponibles pour les effets Flex vont de **1/32T** (triolet de triples croches) à **32D** (32 mesures pointées) tandis que les paramètres de division temporelle pour les effets Serato DJ Pro vont de **1/16** (double croche) - **8** (8 mesures). Si vous souhaitez modifier les paramètres de division temporelle disponibles pour les effets Flex, vous pouvez accéder au menu principal et passer du mode **Extended** au mode **No Dotted**, **No Triplet** ou **Simple**. Veuillez consulter la section *Menu principal* de ce guide afin d'en savoir plus sur la navigation des paramètres).

Remarque : L'effet **Brake** n'a pas de paramètre de division temporelle. Au lieu d'un paramètre de division temporelle, l'effet de réverbération dispose du paramètre **Decay**, qui permet de régler l'intensité et la durée de la réverbération.



Pour augmenter ou diminuer le niveau de profondeur de l'effet d'un module, tournez le bouton du niveau de profondeur du module.

Remarque : Au lieu du paramètre **Depth** (profondeur), l'effet **Brake** dispose du paramètre **Length**, qui permet de régler le temps que prend la piste à s'arrêter, ou à « freiner », lorsque l'effet est activé.

Pour modifier un paramètre d'effet Flex secondaire en mode Flex FX :

- Maintenez la touche Shift enfoncée puis appuyez sur la touche d'effet correspondante. La fenêtre des paramètres secondaires s'affichera.
- Mettez en surbrillance le paramètre que vous souhaitez modifier en utilisant le levier de commande des effets. Puis tournez le bouton des paramètres pour modifier le paramètre.
- Appuyez sur le bouton des paramètres pour confirmer les modifications. Le nouveau réglage sera sauvegardé même après la mise hors tension de la Seventy.
- Appuyez sur une des touches FX ou poussez le levier de commande des effets vers la gauche afin de revenir à la fenêtre Flex FX principale.

Fenêtre des paramètres secondaires (pour l'effet Reverb Flex) REVERB ROOM LARGE HPF 60.0 HZ Image: Comparison of the second aires (pour l'effet Reverb Flex)

Paramètres réglables

Réglages actuels

Remarque : Les effets Flex Brake et Delay n'ont pas de paramètres secondaires.

Les paramètres d'effets Flex secondaires suivants peuvent être modifiés :

- Écho :
 - Type : Simple, Duck ou Hold. L'option Simple permet d'ajouter un effet d'écho standard. Lorsque l'option Duck Echo est sélectionnée, l'effet d'écho ne sera entendu que lorsque le module sera mis en sourdine en utilisant le curseur du canal ou le crossfader. L'option Hold permet d'ajouter un effet d'écho standard avec un retour supplémentaire. Lorsque l'option Hold Echo est sélectionnée et que le paramètre Feedback est réglé sur 100 %, les échos se répètent à l'infini.
 - HPF (filtre passe-haut): Ce paramètre permet de définir la fréquence de coupure pour l'effet d'écho. Toutes les fréquences inférieures à la fréquence de coupure définie seront contournées par l'effet.
 - o Feedback : Ce paramètre permet de régler le niveau et le temps de décroissance de l'écho.
- Reverb :
 - Room : Small ou Large. L'option Small simule l'effet de réverbération d'une petite pièce, ce qui fait en sorte que la sonorité de la réverbération est plus courte. L'option Large simule l'effet de réverbération d'une grande pièce, ce qui fait en sorte que la sonorité de la réverbération est plus longue.
 - HPF (filtre passe-haut): Ce paramètre permet de définir la fréquence de coupure pour l'effet de réverbération. Toutes les fréquences inférieures à la fréquence de coupure définie seront contournées par l'effet.
- Flanger :
 - o Feedback : Ce paramètre permet de régler l'intensité et la résonance de l'effet flanger.
 - Polarity : Ce paramètre permet de choisir entre la polarité positive (POS) et la polarité négative (NEG) pour régler les harmoniques générales de l'effet flanger.
- Phaser :
 - Feedback : Ce paramètre permet de régler l'intensité et la résonance de l'effet phaser.

Il est également possible de modifier les paramètres Flex FX par défaut à partir du menu principal de la Seventy. Pour appendre plus, veuillez consulter la section *Menu principal*.

Modes de fonctionnement des pads

différents Cette section explique les modes de fonctionnement des pads. Chaque module dispose de huit pads qui peuvent être en mode différent. Appuyez sur une des touches des modes de fonctionnement des pads afin de faire basculer les pads du module au mode touche correspondant. Chaque des modes de fonctionnement des pads bascule entre deux modes chaque fois qu'elle est enfoncée. Lorsque vous entrez dans un mode de fonctionnement de pad principal, la touche du mode de fonctionnement du pad correspondante s'allume selon sa couleur primaire. Lorsque vous entrez dans un mode de fonctionnement de pad secondaire, la touche du mode de fonctionnement du pad correspondante devient rouge.



Remarque : Si vous souhaitez augmenter la luminosité des pads, réglez le paramètre Pad > Daytime Mode sur On dans le menu principal, auquel vous pouvez accéder en maintenant la touche Shift enfoncée et en appuyant sur la touche Tap (veuillez consulter la section *Menu principal* de ce guide afin d'en savoir plus sur la navigation des paramètres).

Mode de programmation de points de repère rapide

En mode de programmation de points de repère rapide, chaque pad peut assigner un point de repère rapide ou retourner la piste à ce point de repère.

Pour accéder au mode de programmation de points de repère rapide, appuyez sur la touche Hot Cue afin qu'elle devienne blanche (alors que les autres touches des modes de fonctionnement des pads s'allument selon leurs couleurs primaires).

Pour assigner un point de repère rapide, appuyez sur un pad éteint lorsque le curseur atteint l'endroit désiré sur la piste. Le pad s'allume lorsqu'il est assigné à point de repère rapide (avec la couleur correspondante, lorsque disponible).

Pour sauter à un point de repère rapide, appuyez sur un pad allumé.

Pour supprimer un point de repère rapide, maintenez la touche Shift enfoncée tout en appuyant sur le pad correspondant.



Mode Pitch Play

En mode Pitch Play, chaque pad joue la piste à partir d'un point de repère rapide avec une transposition différente (réglable en demi-tons). Le logiciel Serato Pitch 'n Time DJ Expansion Pack doit être installé afin d'utiliser ce mode. Veuillez consulter la section *Mode de programmation de points de repère rapide* afin d'en savoir plus.

Remarque : Une carte de téléchargement avec numéro de série pour le logiciel Serato Pitch 'n Time est fournie avec la Seventy.

Pour accéder au mode Pitch Play, appuyez sur la touche Hot Cue afin qu'elle devienne rouge.

Pour sélectionner un point de repère rapide, appuyez sur la touche Shift de tun sur pad allumé à faible intensité.

Pour sélectionner la plage des transpositions utilisée par les pads, utilisez les touches Parameter ◀/► (consultez les diagrammes ci-contre).

Pour augmenter ou baisser la tonalité de la piste sélectionnée, maintenez la touche Shift∔ enfoncée et appuyez sur une des touches Parameter ◄/►.

Pour faire la lecture de la piste à partir d'un point de repère rapide, appuyez sur un pad allumé. Chaque pad correspond à une transposition spécifique (en demi-tons), selon la plage de transposition sélectionnée (consultez les diagrammes ci-contre). Le pad sans transposition (hauteur tonale originale) sera allumé et blanc.

Boucles sauvegardées

En ce mode, chaque pad déclenche une boucle précédemment sauvegardée dans le logiciel.

Pour accéder aux boucles sauvegardées, appuyez sur la touche Saved Loop afin qu'elle devienne bleu foncé.

Pour déclencher une boucle, appuyez sur un pad allumé. Les huit pads de chaque module correspondent aux boucles sauvegardées 1 à 8 du logiciel, et la couleur de chaque pad correspond à la couleur attribuée à chaque boucle du logiciel.

Pour relancer la boucle en cours, maintenez la touche Shift enfoncée puis appuyez sur le pad allumé correspondant.

Pour réduire de moitié ou doubler la durée d'une boucle, appuyez sur l'une des touches Parameter ◄/►.

Plage vers le haut

+4 Demi-	+5 Demi-	+6 Demi-	+7 Demi-
tons	tons	tons	tons
0 (Hauteur tonale originale)	+1 Demi- ton	+2 Demi- tons	+3 Demi- tons

Plage moyenne

0 (Hauteur tonale originale)	+1 Demi- ton	+2 Demi- tons	+3 Demi- tons
-4 Demi-	-3 Demi-	-2 Demi-	-1
tons	tons	tons	semitone

Plage vers le bas

-3 Demi- tons	-2 Demi- tons	-1 Demi- ton	0 (Hauteur tonale originale)
-7 Demi-	-6 Demi-	-5 Demi-	-4 Demi-
tons	tons	tons	tons

1	2	3	4
Boucle 1	Boucle 2	Boucle 3	Boucle 4
5	6	7	8
Boucle 5	Boucle 6	Boucle 7	Boucle 8



Flip

Si vous avez acheté le Serato Flip Expansion Pack, vous pouvez accéder à la fonction Flip en appuyant sur la touche **Saved Loop** afin qu'elle devienne **rouge**. Si vous n'avez pas acheté le Serato Flip Expansion Pack, cette fonction est disponible comme mode de fonctionnement des pads personnalisé.

En ce mode, les pads **éteints** n'ont pas de Flip qui leur est assigné; les pads bleus ont un Flip qui leur est assigné, mais qui n'est pas en cours de lecture; les pads orange ont un Flip qui leur est assigné et qui est en cours de lecture.

1	2	3	4
Flip 1	Flip 2	Flip 3	Flip 4
5 Flip 5	6 Flip 6	7 Pas de fonction	8 Pas de fonction

Pour assigner un Flip à un pad, appuyez sur un pad éteint (1-6).

Pour faire la lecture d'un Flip assigné, appuyez sur un pad bleu (1-6).

Pour interrompre immédiatement la lecture d'un Flip, maintenez la touche Shift + enfoncée puis appuyez sur le pad orange correspondant (1-6).

Pour lancer l'enregistrement d'un Flip, appuyez sur la touche Parameter ◀.

Pour revenir au début du Flip sélectionné, appuyez sur la touche Parameter ▶.

Pour activer la boucle de l'emplacement Flip sélectionné, maintenez la touche Shift + enfoncée puis appuyez sur la touche Parameter ◄.

Pour activer et désactiver l'emplacement Flip, maintenez la touche Shift+ enfoncée puis appuyez sur la touche Parameter ►.

Roulement de boucle

En mode roulement de boucle, chaque pad déclenche un roulement de boucle momentanée. Lorsque le pad est relâché, le roulement de boucle est désactivé et la lecture normale de la piste reprend à partir de l'emplacement où elle serait si vous n'aviez pas activé le roulement de boucle (c.-à-d., comme si la lecture n'avait jamais été interrompue).

Remarque : Veuillez désactiver l'option **Show Beat Jump Controls** dans le menu **Setup** de Serato afin d'afficher les 8 roulements de boucle en même temps. Vous pouvez également afficher et modifier la durée des roulements de boucle dans le logiciel.

Pour accéder au mode de roulement de boucle, appuyez sur la touche Roll afin qu'elle devienne turquoise.

Pour déclencher un roulement de boucle, maintenez un des pads enfoncé.

Pour modifier quelles huit durées de boucles automatiques sont affichées (dans le logiciel), appuyez sur une des touches Parameter ◄/▶. La disposition des pads changera en conséquence.

Pour décaler le roulement de boucle vers l'arrière ou l'avant, maintenez la touche Shift≜ enfoncée et appuyez sur une des touches Parameter ◄/►.



Échantillonneur

En mode échantillonneur, les pads commandent l'échantillonneur du logiciel. Les **pads** déclenchent chacun un échantillon avec un volume défini (vous pouvez assigner l'échantillon et définir son volume dans le logiciel).

Pour accéder au mode échantillonneur, appuyez sur la touche Sampler afin qu'elle devienne violette.

Pour jouer un échantillon, appuyez sur un pad allumé. Le pad clignotera durant la lecture de l'échantillon.

Pour interrompre un échantillon, maintenez la touche Shift + enfoncée puis appuyez sur le pad lorsque l'échantillon joue.

Pour faire défiler les banques d'échantillons, appuyez sur les touches Parameter ◄/►.

Pour faire défiler les sorties de l'échantillonneur, appuyez sur la touche Shift∔ et sur les touches Parameter ◄/►.

Commandes de lecture

En mode commandes de lecture, les pads correspondent aux différentes commandes de lecture. Le logiciel bascule automatiquement en mode interne lorsque ce mode est activé (si vous utilisez un contrôleur Twelve avec la Seventy, le logiciel demeura toujours en mode interne).

Hauteur	Hauteur	Curseur de	Curseur de
tonale	tonale	la hauteur	la hauteur
-	+	tonale -	tonale +
Keylock INT/REL	Sync	Cue	►

Pour accéder au mode commandes de lecture, appuyez sur la touche Transport afin qu'elle devienne verte.

Pour baisser la tonalité temporairement, appuyez sur le Pad 1.

Pour augmenter la tonalité temporairement, appuyez sur le Pad 2.

Pour déplacer le curseur de la hauteur tonale vers le bas, appuyez sur le Pad 3.

Pour déplacer le curseur de la hauteur tonale vers le haut, appuyez sur le Pad 4.

Pour activer ou désactiver le verrouillage tonal, appuyez sur le pad 5.

Pour basculer entre le mode interne (INT) et le mode relatif (REL), appuyez sur la touche Shift∔ et sur le pad 5. (Basculer en mode relatif vous permet de reprendre la commande de la lecture avec un vinyle ou CD de contrôle.)

Pour activer la synchronisation, appuyez sur le pad 6. Maintenez la touche Shift + et le pad 6 enfoncée pour désactiver la synchronisation. Pour sauter à un point de repère, appuyez sur le pad 7.

Pour lancer ou interrompre la lecture d'une piste, appuyez sur le pad 8.



Ensembles de pads personnalisés

La Seventy dispose de deux modes de fonctionnement des pads personnalisables. Pour ces modes, vous pouvez utiliser la fonction de mappage MIDI de Serato DJ Pro pour programmer les pads afin de déclencher les fonctions de votre choix.

Pour accéder à un mode de fonctionnement de pad personnalisé, appuyez sur la touche Roll ou Transport afin que la touche devienne rouge.

Remarque : Il se peut que vous deviez régler le paramètre Pad > User Modes sur On dans le menu principal, auquel vous pouvez accéder en maintenant la touche Shift≜ enfoncée et en appuyant sur la touche Tap (veuillez consulter la section *Menu principal* de ce guide afin d'en savoir plus sur la navigation des paramètres). Si ce paramètre n'est pas activé, les modes de pad personnalisés ne seront pas accessibles.

Pour créer un ensemble de pads personnalisé :

- 1. Alors que la Seventy est connectée à Serato DJ Pro, veillez à ce qu'elle soit dans l'un des deux modes de fonctionnement des pads personnalisés (comme décrit ci-dessus).
- 2. Dans le logiciel Serato DJ Pro, ouvrez le menu Setup et sélectionnez MIDI.
- Sélectionnez Seventy et assurez-vous que l'option Allow Serato DJ Hardware Remapping est activée. Fermez la fenêtre Setup.
- 4. Dans la fenêtre principale de Serato DJ Pro, cliquez sur le bouton **MIDI** dans le haut de l'écran pour commencer le mappage.
- 5. Cliquez sur une des fonctionnalités de Serato DJ Pro, puis toucher ou déplacer une commande sur votre matériel afin de mapper la fonctionnalité à cette commande.

Pour de plus amples informations sur le mappage MIDI, veuillez consulter le guide d'utilisation de Serato DJ Pro.

Menu principal

La Seventy dispose de différents paramètres qui peuvent être modifiés et sauvegardés afin de personnaliser son fonctionnement. Les paramètres peuvent être modifiés à partir du menu principal affiché à l'écran.

Navigation du menu principal



Pour afficher et sortir du menu principal, maintenez la touche Shift de enfoncée tout en appuyant sur la touche Tap.

Pour mettre en surbrillance des pages ou des paramètres dans le menu, poussez le levier de commande des effets vers le haut et le bas.

Pour sélectionner des pages dans le menu, appuyez sur le bouton des paramètres.

Pour revenir en arrière d'une page dans le menu, poussez le levier de commande des effets vers la gauche.

Pour modifier les paramètres de l'une des pages dans le menu, tournez le bouton des paramètres alors que le paramètre est en surbrillance.

Pour sauvegarder les modifications apportées à un paramètre, tournez le bouton des paramètres alors que le paramètre est en surbrillance.



Options menu

Le menu principal dispose des pages et options suivantes :

Settings: Cette page permet de régler les paramètres de certaines commandes audio de la console de mixage :

- Audio :
 - Main Out : Ce paramètre permet de déterminer si le mix général est en stéréo ou mono.
 - o Mix Pan : Ce paramètre permet de régler la balance gauche-droite du signal du mix général.
- Deck 1 et Deck 2 :
 - PH Sens (sensibilité phono): Lorsqu'une platine vinyle est reliée à l'entrée Phono/CD d'un module, ce paramètre permet d'assurer un fonctionnement optimal entre la platine et la Seventy. Réglez le niveau de sensibilité d'entrée (2,5 mV 10 mV) selon les recommandations du fabricant de la cartouche de la platine vinyle.
 - Tone XOver : Ce paramètre permet de modifier la plage de fréquences contrôlée par chacun des boutons d'égalisation des modules. Lorsque l'option 150/6K est sélectionnée, le bouton d'égalisation des basses fréquences commande les fréquences inférieures à 150 Hz, le bouton d'égalisation des moyennes fréquences commande les fréquences entre 150 Hz et 6000 Hz et le bouton d'égalisation des hautes fréquences commande les fréquences supérieures à 6000 Hz. Lorsque l'option 300/3K est sélectionnée, le bouton d'égalisation des hautes fréquences à 300 Hz. Lorsque l'option 300/3K est sélectionnée, le bouton d'égalisation des moyennes fréquences à 6000 Hz. Lorsque les fréquences inférieures à 300 Hz, le bouton d'égalisation des moyennes fréquences commande les fréquences entre 300 Hz et 3000 Hz.
 - Pan : Ce paramètre permet de régler la balance gauche-droite du signal du module dans le mix général.
 - DVS Input : Si vous reliez la Seventy à un appareil externe (tel qu'une platine vinyle) afin de commander Serato DJ Pro avec Serato DVS, vous pouvez utiliser ce paramètre pour déterminer laquelle des entrées de la Seventy est reconnue par Serato DJ Pro comme entrée de commande : PH/CD (entrée phono/CD du module) ou AUX (entrée auxiliaire du module).
- Filter :
 - Deck1 et Deck2 Res : Ce paramètre permet d'augmenter et de diminuer la quantité d'effet de résonance entendu lorsque le filtre est utilisé.
 - LPF Min : Ce paramètre permet de définir la fréquence de coupure du réglage minimum des boutons filtre. Lorsque l'option FULL CUT est sélectionnée, le réglage minimum du bouton permet de mettre le module en sourdine.
 - HPF Max : Ce paramètre permet de définir la fréquence de coupure pour le réglage maximum des boutons filtre. Lorsque l'option FULL CUT est sélectionnée, le réglage maximum du bouton permet de mettre le module en sourdine.
- Pad :
 - Sensitivity: Ce paramètre permet de régler la quantité de force avec laquelle vous devez frapper les pads pour qu'ils puissent exécuter les fonctions qui leur sont assignées. Plus la valeur est basse, plus la force de frappe doit être élevée pour produire un son.
 - User Modes : Ce paramètre permet d'activer et de désactiver l'accès aux deux modes de fonctionnement personnalisés des pads. Veuillez consulter la section Modes de fonctionnement des pads > Ensembles de pads personnalisés afin d'en savoir plus.
 - Daytime Mode : Ce paramètre permet d'augmenter la luminosité des DEL des pads.
- Headphone :
 - Tone : Ce paramètre permet de régler l'équilibre entre les basses et les hautes fréquences transmises à la sortie casque. Tourner le bouton des paramètres vers la gauche pour augmenter les basses fréquences (L) ou vers la droite pour augmenter les hautes fréquences (H).

ANF

- Mic 1 :
 - Echo Fdbk : Ce paramètre permet d'augmenter ou de diminuer la quantité d'effet de retour sonore lorsque l'écho pour Mic 1 est activé.
 - Duck Thres : Ce paramètre (Low, Med ou High) permet d'ajuster le volume d'entrée du microphone requis pour atténuer le volume du mix général afin que le signal du microphone puisse être entendu. Plus le réglage est élevé, plus il est nécessaire de parler fort dans le microphone pour que le mix général soit atténué.
 - Duck Hold : Ce paramètre permet de déterminer la durée de l'atténuation du volume du mix général une fois que vous aurez cessé d'utiliser le microphone.
 - Clean Feed : Lorsque ce paramètre est activé, Serato DJ Pro ne reçoit pas le son de l'entrée Mic
 1 de la Seventy pendant l'enregistrement. De cette façon, vous pouvez enregistrer votre session DJ en direct tout en utilisant le microphone sans affecter le mix enregistré.
- Instant Dbls : Cette option permet de modifier le mode de fonctionnement par défaut de la touche Instant Doubles de chaque module :
 - Normal : Dans ce mode, appuyer sur cette touche permet de charger la piste du module sur l'autre module.
 - Sync Mode : Dans ce mode, appuyer sur cette touche permet de synchroniser le tempo du module au tempo de l'autre module. Maintenir la touche Shift
 enfoncée et appuyer sur cette touche permet de désactiver la synchronisation.
 - Silent Cue: Dans ce mode, appuyer sur cette touche permet de mettre en sourdine le module. Vous pouvez utiliser cette fonction pour mettre une piste en sourdine avant de sélectionner point de repère rapide avec les pads (la mise en sourdine du module sera automatiquement désactivée lorsque l'audio programmé commencera à jouer). Il est également possible de désactiver la mise en sourdine du module en maintenant la touche Shift enfoncée puis en appuyant sur la touche (le curseur de lecture ne sera pas affecté).
- o Defaults : Cette option permet de réinitialiser tous les paramètres de la page Settings par défaut.

Cut-In Adjust : Cette page permet d'accéder au menu de configuration Cut-In Adjust :

- Deck 1 et Deck 2 : Ce paramètre, qui peut être réglé entre 0 et 16, permet de modifier la course entre la position du début et de fin du curseur du module. Plus le réglage est élevé, plus il est nécessaire de pousser le curseur de canal vers le haut pour entendre l'audio.
- XFader L et XFader R : Ce paramètre, qui peut être réglé entre 0 et 16, permet de modifier la course entre la position du début et de fin du crossfader. Plus le réglage est élevé, plus vous devez pousser le crossfader vers la position centrale pour que le son soit entendu.

Flex FX : Cette page permet d'afficher et de modifier les paramètres des effets internes (Flex FX) de la Seventy :

- Beats : Cette option permet de définir les incréments par lesquels la durée des effets Flex peut être modifiée.
 - En Mode **Extended**, les effets internes Flex peuvent être réglés sur une division du temps standard de 1/32 à 32, mais également sur les triolets et les pointés.
 - En mode **Simple**, le mode par défaut, les effets internes Flex peuvent seulement être réglés sur une division du temps standard (aucun triolet ou pointées).
 - En mode **No Dotted**, les effets internes Flex peuvent être réglés sur une division du temps standard et les triolets, mais aucune pointées.
 - En mode **No Triplet**, les effets internes Flex peuvent être réglés sur une division du temps standard et les pointés, mais aucun triolets.



- Echo, Reverb, Brake, Flanger, Phaser et Delay: Ces pages permettent de modifier les paramètres d'un effet Flex. Lorsque vous modifier et sauvegarder une modification apportée à un paramètre d'effet à partir de ces pages, celui-ci sera défini par défaut chaque fois que vous activez l'effet. Pour en savoir plus sur les paramètres Flex FX, consultez la section Effets.
- Defaults : Cette option permet de réinitialiser tous les paramètres Flex FX par défaut.

Software FX : Cette page permet de régler le fonctionnement des effets logiciels de Serato DJ Pro avec la Seventy :

- Multi FX : Lorsque ce paramètre est réglé sur On, il est possible de combiner des effets logiciels (comme décrit dans la section <u>Effets</u>).
- Mix Flex FX : Lorsque ce paramètre est réglé sur On, il est possible de combiner des effets logiciels avec un effet Flex (comme décrit dans la section *Effets*).
- USB Insert : Lorsque ce paramètre est réglé sur Auto, tout effet logiciel actif est désactivé dès que vous le désélectionnez avec la touche FX. Lorsqu'il est réglé sur On, les effets logiciels désélectionnés s'affaiblissent progressivement (selon l'effet).

Version : Cette page permet de vérifier la version du micrologiciel installée sur la Seventy.

Factory Reset : Cette page permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la Seventy.

Logiciel Control Panel

Le logiciel Rane Control Panel vous permet de modifier les paramètres de la console de mixage Seventy et de sauvegarder ces paramètres dans un fichier (**r72**) sur votre ordinateur. L'utilisation de fichiers de paramètres vous permet d'utiliser différentes configurations pour différentes situations.

Pour gérer les fichiers de paramètres, ouvrez la section Settings du logiciel Rane Control Panel, sous l'onglet General.

- Load: Cette option permet de trouver les fichiers de paramètres (.r72) de la Seventy sur votre ordinateur et de les et de charger dans le Control Panel.
- Save: Cette option permet de sauvegarder les paramètres de la console de mixage comme un fichier de paramètres Seventy (.r72).

Vous pouvez également utiliser le logiciel Rane Control Panel pour étalonner les curseurs de la Seventy :

- 1. Assurez-vous que la Seventy est sous tension et reliée par câble USB à un port USB de votre ordinateur.
- 2. Lancez le logiciel Rane Control Panel.
- 3. Cliquez sur File > Fader Calibration.
- Suivez ensuite les instructions à l'écran pour sélectionner le curseur et l'étalonner. Un message s'affiche lorsque l'étalonnage est réussi.

Detected Device: Seventy General Deck Inputs 1-2		Deck Inputs 1-2
Main Out: 🔘 Stereo	Mono	USB Port Status: A B Active: •
Headphone Tone:	I High	Local:
Mic 1 Clean Feed: On	O or	Footswitch 2: MIDI *
Filter Resonance:	100 %	Footswitch 3: MIDI *
	Fade	r Cut In
CH. 1:	CH. 2:	Crossfader Left: Crossfader Right:
Settings		Driver
Load		Save Open Driver Settings

	Fader Calibration			
Sel	Select Fader to Calibrate			
DECK 1	CROSSFADER	DECK 2		
This fader has successfully calibrated. You can verify the calibration using the slider below.				
0		127		

Guida per l'uso (Italiano)

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Seventy. Noi di Rane DJ sappiamo che per te la musica è una cosa seria. Ecco perché progettiamo i nostri dispositivi con un unico obiettivo in mente: rendere le tue prestazioni le migliori possibili.

Contenuti della confezione

Seventy Cavo di alimentazione (2) Serato NoiseMap[™] Controllo dischi in vinile (2) Serato NoiseMap[™] Controllo CD Serato Pitch 'n Time Scarica la scheda con numero di serie (2) Cavi USB Adesivi Rane Guida per l'uso Istruzioni di sicurezza e garanzia

Assistenza

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (documentazione, specifiche tecniche, requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) e per effettuarne la registrazione, recarsi alla pagina rane.com.

Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina rane.com/support.



Configurazione

Elementi non elencati sotto Introduzione > Contenuti della confezione sono venduti separatamente.

 Recarsi alla pagina rane.com ed effettuare il login al proprio account. (Creare un account se si tratta del proprio primo prodotto Rane.) Nell'account, registrare il Seventy e scaricare il Rane Control Panel.

Solo utenti Windows: il pannello di controllo Rane contiene i driver richiesti per Windows.

- IMPORTANTE: di tanto in tanto, potremo aggiornare il firmware del Seventy per migliorarne le prestazioni. Recarsi alla pagina rane.com per verificare l'eventuale presenza di aggiornamenti del firmware disponibili, soprattutto dopo l'eventuale aggiornamento del software (gli aggiornamenti del firmware possono riguardare nuove funzioni del software).
- 3. Scaricare e installare l'ultima versione di Serato DJ Pro da serato.com.
- Servendosi di cavi USB, collegare le porte USB del RaneTwelve (se in uso) o di altri controller MIDI USB alle porte USB Twelve/Controller sul Seventy.
- 5. Collegare fonti di ingresso audio (microfoni, giradischi, ecc.) al Seventy.
- 6. Collegare dispositivi di uscita audio (cuffie, amplificatori, altoparlanti, ecc.) al Seventy.
- 7. Collegare tutti i dispositivi a prese elettriche e accenderli nell'ordine corretto:
 - Al momento di avviare una sessione accendere, nell'ordine, (1) sorgenti d'ingresso, (2) Seventy, (3) dispositivi di uscita.
 - Al momento di concludere una sessione, invertire questa operazione spegnendo (1) dispositivi di uscita, (2) Seventy, (3) sorgenti d'ingresso.
- Servendosi di un cavo USB, collegare la porta USB del Seventy al computer. Aprire Serato DJ Pro e via! Per maggiori informazioni su come utilizzare il Serato DJ Pro con il Seventy, recarsi alla pagina support.serato.com e selezionare Rane Seventy.



Nota bene: Seventy è "Serato DVS enabled," che consente di controllare una traccia in Serato DJ Pro con un giradischi in vinile o un lettore CD collegati a uno deggli ingress **PH/CD** o **Aux** sul Seventy. Per utilizzare il DVS con lo Seventy, occorre il **Serato NoiseMap™** per dischi o CD (in dotazione). Si veda il manuale Serato DJ Pro per saperne di piú su DVS.

Caratteristiche

Pannello superiore





- Load/Scroll: girare questa manopola per scorrere lungo gli elenchi e premerla per selezionare una voce o per caricare la traccia selezionata sul deck.
 Suggerimento: premere la manopola rapidamente due volte per caricare la stessa traccia su entrambi i deck ("raddoppio istantaneo").
- 3. Load Prep: premere questa manopola per caricare la traccia attualmente selezionata sull'area "Prepare".

Tenere premuto **Shift** + e premere questo tasto per aprire l'area "Prepare" in Serato DJ Pro.

4. Deck Source (fonte deck): impostare questa manopola sulla fonte audio desiderata per questo canale: USB A o B (una traccia che viene riprodotta su quello strato del software), PH/CD (un dispositivo collegato al Deck PH/CD In sul pannello posteriore), o Aux (un dispositivo collegato al Deck Aux In sul pannello posteriore).

Nota bene: se si seleziona PH/CD, impostare adeguatamente gli interruttori di selezione PH/CD sul pannello posteriore.

Nota bene: i comandi di un deck invieranno informazioni MIDI unicamente quando il selettore di fonte del deck è impostato su USB A o B.

- Deck Level (livello deck): girare questa manopola per impostare il livello audio pre-fader, pre-EQ del canale corrispondente. Il misuratore accanto a questa manopola indica il livello di volume del segnale (ridurlo se inizia a "saltare" raggiungendo la parte rossa del misuratore).
- 6. Deck EQ High: girare questa manopola per regolare le frequenze alte (treble).

Nota bene: tutti i comandi EQ sono full-kill.

- Deck EQ Mid: girare questa manopola per regolare le frequenze medie.
 Deck EQ Low: girare questa manopola per regolare le frequenze basse (bass).
- Deck LP/HP: girare questa manopola per regolare il filtro applicato al deck. Girare la manopola in senso antiorario per applicare un filtro passa basso. Girare la manopola in senso orario per applicare un filtro passa alto. Impostarla in posizione centrale ("12:00") per disattivare i filtri.

Nota bene: In via predefinita i filtri sono full-kill, ma è possibile regolare le frequenze di taglio recandosi su.

- Comandi loop: servirsi dei tasti Loop On/Off (Reloop), x1/2 (Loop In) e x2 (Loop Out) per effettuare il loop di segmenti della traccia riprodotta sul deck corrispondente. Si veda Operation > Looping per saperne di più su come creare loop.
- 11. Shift: tenere premuto questo pulsante per accedere alle funzioni secondarie di altri comandi del Seventy
- 12. Tasti Instant Doubles: premere il tasto Instant Doubles di un deck per caricare sull'altro deck la traccia presente su quel deck; la testina audio si troverà nella stessa posizione su entrambi i deck. Se si desidera che questi tasti svolgano invece le funzioni Sync o Silent Cue, è possibile regolare la modalità del tasto dal menu principale del Seventy. Si veda Operazione > Menu principale per informazioni su come cambiare la modalità e su come funziona le modalità stesse.
- 13. Tasti modalità pad: premere uno di questi tasti per entrare nella modalità pad corrispondente. Premerlo una volta per entrare nella modalità principale (stampata sopra) e una seconda volta per entrare nella modalità secondaria. Si veda Operazione > Modalità pad per scoprire come utilizzare i pad in ciascuna modalità.
- 14. Pad performance: questi pad hanno funzioni diverse su ciascun deck a seconda della modalità pad corrente. Servirsi dei tasti modalità pad per selezionare la modalità pad. I pad sono sensibili alla velocità (solo in determinate modalità), resistenti e facili da suonare. Si veda Operazione > Modalità pad per scoprire come utilizzare i pad in ciascuna modalità.
- 15. Parameter ◄/►: servirsi di questi tasti per varie funzioni in ciascuna modalità pad. Tenere premuto Shift + utilizzare questi tasti per accedere a parametri secondari.
- 16. Display: la schermata Display principale mostra parametri regolabili per il software e il Flex FX interno. Il Display può anche essere utilizzato per accedere alle impostazioni del mixer e modificarle. Per maggiori informazioni, si veda Operazione > Effetti e Operazione > Menu principale.

RANE

17. **Commutatore Effects**: allontanare questo commutatore per attivare gli effetti software e gli effetti Flex del Seventy-il commutatore si blocca in quella posizione. Posizionare il commutatore in posizione centrale per disattivare gli effetti.

Tirare il commutatore verso di sé e mantenerlo in posizione per attivare momentaneamente gli effetti software e gli effetti del Seventy e rilasciarlo per disattivarli: il commutatore tornerà alla posizione centrale.

Nota bene: gli interruttori di commutazione effetti possono essere rimossi e ruotati di 180°, come desiderato.

- 18. Tasti FX: servirsi di questi tasti per selezionare o deselezionare effetti da attivare con i comandi commutazione effetti (Effects Toggles).
- Tasto FX mode (modalità FX): utilizzare questo tasto per stabilire se i Tasti FX selezionano gli effetti interni Flex FX del Seventy o gli effetti software. In modalità Flex FX, il tasto FX Mode sarà illuminato di blu. In modalità effetti software, il tasto sarà illuminato di giallo.
- 20. **Joystick FX:** spingere questo joystick in alto, in basso, a destra o a sinistra per navigare tra i parametri degli effetti e le impostazioni del menu principale mostrati sul **display**.
- 21. **Manopola parametri:** girare questa manopola per modificare i parametri degli effetti e le impostazioni del menu principale. Quando si modificano le impostazioni degli effetti, premere questa manopola per salvare le modifiche all'impostazione stessa.
- 22. Depth: girare questa manopola per regolare il mix "wet-dry" del Flex FX su quel deck.
- 23. Tap: premere questo tasto due o più volte al BPM desiderato per impostare manualmente il tempo FX per il deck evidenziato a Display. Per resettare il tempo FX in modo tale che corrisponda automaticamente al tempo del software, tenere premuto il tasto Tap per tre secondi.
- Tenere premuto Shift ▲ e premere il tasto Tap per aprire il menu principale del Seventy.
- 24. Sampler Level: girare questa manopola per regolare il livello del volume del campionatore del software.
- 25. **Cursore Cue:** spingere questo cursore verso sinistra o verso destra per determinare quale deck verrà inviato al canale cue. Quando il cursore si trova in posizione centrale, entrambi i deck saranno inviati al canale cue.
- 26. Cue Level: girare questa manopola per regolare il livello del volume del canale cue.
- 27. Cue Mix: girare questo comando per mixare tra il canale cue e il mix di programma nelle uscite cuffie. Quando impostato all'estrema sinistra, si sentirà unicamente il canale cue. Quando impostato all'estrema destra, si udrà solo il mix programma.
- 28. Fader canale: muovere questo fader per regolare il livello del volume del deck corrispondente.
- 29. Crossfader: servirsi di questo fader per mixare tra i deck.
- 30. Main: girare questa manopola per regolare il volume di uscita delle uscite main. I misuratori accanto a questa manopola indicano il livello di volume del segnale (ridurlo se inizia a "saltare" raggiungendo la parte rossa del misuratore).
- 31. Booth: girare questa manopola per regolare il volume di uscita delle uscite booth.
- 32. Session Out: girare questa manopola per regolare il volume delle uscite Session.
- 33. Session In: girare questa manopola per regolare il volume di uscita degli ingressi Session.
- 34. Session In Cue: premere questo tasto per inviare il segnale dagli ingressi Session al canale cue per il monitoraggio. Una volta attivato, il tasto sarà acceso.
- 35. Mic 1 Level: girare questa manopola per regolare il guadagno dell'ingresso Mic 1.
- 36. Mic 1 Tone: girare questa manopola per regolare l'equilibrio tra frequenze basse e alte (treble) del segnale audio proveniente dall'ingresso Mic 1.
- 37. Mic 1 On/Duck: premere questo comando per attivare o disattivare l'ingresso Mic 1 sul pannello posteriore.

Tenere premuto questo tasto per 2 secondi per attivare la funzione di "abbassamento" che riduce il livello del volume di tutti gli ingressi di 10 dB. Quando questa funzione è attiva il tasto lampeggia. Premere nuovamente il tasto per disattivare questa funzione e l'**ingresso Mic 1**. Se si desidera modificare la soglia del volume o il tempo di durata della funzione di abbassamento mic, questo può essere fatto nel menu principale. Si veda *Operazione > Menu principale* per maggiori informazioni.

Mic 1 Echo: premere questo tasto per attivare o disattivare l'effetto eco sul segnale di ingresso Mic

 Girare la manopola Mic 1 Echo sul pannello anteriore per regolare la quantità dell'effetto. Se si
 desidera modificare la quantità di feedback per la funzione di eco del mic, questo può essere fatto nel
 menu principale. Si veda Operazione > Menu principale per maggiori informazioni.

Pannello posteriore



- 1. **Ingresso di alimentazione**: quando il Seventy è spento, collegare il cavo di alimentazione in dotazione a questo ingresso e quindi a una presa di alimentazione.
- 2. Interruttore di alimentazione: servirsi di questo interruttore per accendere e spegnere il Seventy. Accendere il Seventy solo dopo aver collegato tutti i dispositivi di ingresso e prima di accendere amplificatori e casse. Spegnere amplificatori e casse prima di spegnere il Seventy.
- 3. Uscite Main: collegare queste uscite ad altoparlanti o a un impianto di amplificazione. Servirsi della manopola Master sul pannello superiore per controllare il livello del volume.
- Uscite Booth (1/4"/6,35 mm, TRS): collegare queste uscite a monitor booth o a un impianto di amplificazione booth. Servirsi della manopola Booth sul pannello superiore per controllare il livello del volume.
- Ingressi Session (RCA): collegare questi ingressi da un dispositivo a livello di linea quale un altro mixer, un lettore CD, una drum machine, ecc. Il segnale sarà inviato direttamente al mix di programma. Girare la manopola Session In sul pannello superiore per regolare il livello del volume di ingresso.
- Uscite Session (RCA): collegare queste uscite a un altro mixer, dispositivo di registrazione, ecc. Il mix di programma sarà inviato a queste uscite. Girare la manopola Session Out sul pannello superiore per regolare il livello del volume.
- 7. Ingressi Deck PH/CD (RCA): collegare questi ingressi a una fonte audio esterna o a un giradischi, a un lettore CD o a un altro dispositivo a livello di linea. Ricordarsi di impostare il selettore PH/CD corrispondente nella posizione adeguata e impostare la manopola deck source per quel deck su PH/CD per riprodurre il relativo segnale audio su quel deck.
- 8. Selettore PH/CD: impostare questo interruttore sulla posizione adeguata, a seconda del dispositivo collegato agli ingressi PH/CD del deck corrispondente. Se si utilizzano giradischi a livello phono, impostare l'interruttore su PH per garantire l'amplificazione aggiuntiva necessaria per i segnali a livello phono. Se si utilizza un dispositivo a livello di linea quale un giradischi a livello di linea, un lettore CD o un campionatore, impostare l'interruttore su CD.
- 9. Phono Grounds: se si utilizzano giradischi a livello phono dotati di cavo di messa a terra, collegare quest'ultimo a questi terminali. Se si verifica un "ronzio" o un "brusio" basso, ciò può significare che i giradischi non sono messi a terra.

Nota bene: alcuni giradischi hanno il cavo di messa a terra incorporato nel collegamento RCA e, di conseguenza, non è necessario collegare nulla al terminale di messa a terra.

- Ingresso Aux deck (RCA): collegare questi ingressi a una fonte audio esterna a livello di linea. Ricordarsi di impostare la manopola deck source per quel deck su Aux per riprodurre il segnale audio su quel deck.
- Ingressi Mic 1–2 (XLR / 1/4"/6,35 mm, TS): collegare microfoni o dispositivi a livello di linea a questi ingressi mono. I relativi segnali audio mono sono divisi e convogliati direttamente al mix programma stereo e al canale cue. Se si preferisce un ingresso di linea stereo, è possibile utilizzare l'Ingresso Session.
- Selettore Line/Mic: impostare questo interruttore nella posizione adeguata, a seconda del dispositivo collegato agli Ingressi Mic 1–2. Se si utilizza un microfono, impostare l'interruttore su Mic. Se si utilizza un dispositivo a livello di linea quale una tastiera o un campionatore, impostare l'interruttore su Line (linea).

RANE

 Porte USB Twelve/Controller (USB Tipo A): servirsi di cavi USB per collegare queste porte USB ai controller quali il Twelve o un controller USB MIDI standard.

Importante: non collegare drive USB a queste porte. L'attivazione della manopola **deck source** forzerà l'espulsione del drive dal computer collegato, cosa che potrebbe danneggiarne i contenuti e deve essere evitata.

14. Porte USB (USB Tipo B): servirsi di cavi USB per collegare queste porte USB ad una porta USB libera del computer. Questi collegamenti inviano e ricevono audio e informazioni di controllo MIDI da e verso il computer.

Nota bene: assicurarsi di aver scaricato e installato il pannello di controllo Rane da rane.com.

Pannello anteriore



- 1. Uscite cuffie (1/4", 1/8" / 6,35 mm, 3,5 mm, TRS): collegare cuffie da 1/4" o 1/8" (6,5 mm o 3,5 mm) a questa uscita per il monitoraggio del mix e il cueing.
- Mic 2 On: quando è impostato su On, l'ingresso Mic 2 sul pannello posteriore è attivo, e il suo segnale audio viene convogliato direttamente a Mix Programma e Cue Mix. Quando è impostato su Off, l'ingresso Mic 2 è disattivo.
- 3. Mic 2 Level: girare questa manopola per regolare il guadagno dell'ingresso Mic 2.
- 4. Mic 2 Tone: girare questa manopola per regolare l'equilibrio tra frequenze basse e alte (treble) del segnale audio proveniente dall'ingresso Mic 2.
- Mic 1 Echo: girare questa manopola per regolare la quantità di effetto eco del segnale di ingresso Mic 1. Premere il tasto Mic 1 Echo sul pannello superiore per attivare o disattivare questo effetto.
- Manopola Crossfader Contour: regola la variazione della curva del crossfader. Girare la manopola verso sinistra per una dissolvenza uniforme (mix) oppure verso destra per un taglio netto (scratch). La posizione centrale è un'impostazione tipica per esibizioni in discoteca.
- Manopole Channel Fader Contour: servirsi di questa manopola per regolare la pendenza delle curve del fader canale. Girare la manopola verso sinistra per una dissolvenza uniforme oppure verso destra per un taglio netto.
- Manopola di tensione: servirsi di questa manopola per regolare la tensione del crossfader. Girare la manopola verso sinistra per allentare il crossfader per una sensazione più leggera e verso destra per stringere il crossfader per una sensazione più pesante.
- 9. **Reverse del fader**: impostare questo interruttore su **On** per invertire la direzione ("polarità") del fader corrispondente. Impostarlo su **Off** per utilizzare la polarità convenzionale del fader.
- 10. Split Cue: quando questo interruttore è impostato su On (destra), l'audio delle cuffie sarà "suddiviso" in modo che il canale cue venga sommato a mono e inviato al canale cuffie di sinistra, e che il mix di programma venga sommato a mono e inviato al canale destro. Quando questo interruttore è impostato su Off (sinistra), il canale Cue e il mix di programma verranno "miscelati" insieme. In entrambi i casi, servirsi della manopola Cue Mix sul pannello superiore per regolare la miscela dei due segnali.

Operazione

Looping

Ciascun deck del Seventy è dotato di tre tasti sul pannello superiore che possono essere facilmente utilizzati per creare e modificare loop. Ciascun tasto ha una funzione principale (stampata sopra il tasto) e una funzione secondaria (stampata sotto il tasto).

Per attivare un autoloop di una traccia riprodotta su un deck, premere il tasto Loop On/Off (Reloop). La lunghezza di un loop in battute dipenderà dall'impostazione corrente del software relativa alle dimensioni del loop. Se l'impostazione corrente non è la dimensione del loop desiderata, è possibile cambiare quest'ultima.



Per modificare le dimensioni dell'autoloop, servirsi del tasto x1/2 (Loop In) per dividere il numero di battute a metà o il tasto x2 button (Loop Out) per raddoppiare il numero di battute. Le dimensioni del loop possono essere modificate o prima di attivare un loop o mentre un loop è attivo e in corso di riproduzione.

Per disattivare un autoloop di una traccia riprodotta su un deck, premere il tasto Loop On/Off (Reloop) del deck.

Per attivare l'ultimo loop utilizzato su un deck, tenere premuto Shift∔ e premere il tasto Loop On/Off (Reloop) sul deck corrispondente, mentre la traccia inviata precedentemente in loop è ancora in corso di riproduzione. Lo stesso segmento della traccia inviato in loop in precedenza sarà nuovamente inviato in loop.

Per attivare un loop manuale di una traccia riprodotta su un deck, servirsi dei tasti x1/2 (Loop In) e x2 (Loop Out) del deck. Premere il tasto x1/2 (Loop In) per impostare il punto di partenza del loop, quindi premere il tasto x2 (Loop Out) per impostare il punto finale del loop. Dopo aver impostato il punto finale del loop, questo inizierà a essere riprodotto automaticamente.

Per disattivare il loop manuale di una traccia riprodotta su un deck, premere il tasto Loop On/Off (Reloop) del deck.



Effetti



Applicare effetti a un deck

Per attivare effetti software o effetti interni su un deck, servirsi dei comandi effetti (Effects Toggle). Bloccare il comando in posizione alta per applicare effetti a un deck. Alternativamente, è possibile abbassare il comando e lasciarlo andare per applicare momentaneamente effetti al deck.

Per disattivare effetti software o effetti interni su un deck, posizionare il comando effetti in posizione centrale.

Per selezionare o deselezionare quali effetti saranno attivati dai comandi effetti, premere i tasti FX. Quando viene selezionato un effetto, il tasto FX corrispondente sarà illuminato e il nome dell'effetto comparirà a Display.

Per impostare se i tasti FX attivano effetti software o interni, premere il tasto FX Mode (modalità FX). Quando in modalità Flex FX, il tasto FX Mode sarà illuminato di blu. In modalità effetti software, il tasto sarà illuminato di giallo.

Se si utilizza il Flex FX interno, si può attivare un effetto che sarà applicato a entrambi i deck.

Se si utilizzano gli effetti software Serato DJ Pro, su ciascun deck è possibile stratificare tre diversi effetti.

Nota bene: se si desidera utilizzare più effetti software su un deck, impostare Software FX > Multi FX su On nel menu principale, cui si può accedere tenendo premuto Shift e premendo Tap (si veda la sezione *Menu principale* del presente manuale per ottenere ulteriore aiuto nel navigare tra le impostazioni). Assicurarsi inoltre che il Serato DJ Pro sia impostato sulla modalità Multi FX recandosi sulla scheda FX e selezionando l'icona ••• del deck.



In modalità effetti Software, i **tasti FX** a sinistra del **tasto modalità FX** corrisponderanno agli effetti software del Banco A (convogliati in via predefinita al Deck 1) e i tre **tasti FX** a destra del tasto **modalità FX** corrisponderanno agli effetti software del Banco B (convogliati in via predefinita al Deck 2). I nomi degli effetti del Serato DJ Pro saranno visibili sul **Display** del Seventy (come illustrato nella pagina precedente).

Per cambiare l'effetto Serato DJ Pro applicato a un deck nella modalità effetti Software:

- 1. Tenere premuto Shift + e premere il tasto FX corrispondente all'effetto. Il tasto FX lampeggerà.
- 2. Girare la manopola parametri per scorrere tra gli effetti. Man mano che si scorre, il nome dell'effetto si aggiorna a Display.
- Quando viene visualizzato l'effetto che si desidera applicare, premere la manopola parametri. Il tasto FX smetterà di lampeggiare.

Per utilizzare contemporaneamente gli effetti software e un effetto Flex, impostare Software FX > Mix Flex FX su On nel menu principale (Main), cui è possibile accedere tenendo premuto Shift + e premendo Tap (si veda la sezione *Menu principale* del presente manuale per ottenere maggiore aiuto nel navigare tra le impostazioni). Con questa impostazione su On, gli effetti attualmente attivati rimarranno attivi anche se si cambia la modalità FX. Se l'impostazione è su Off, attivando la modalità FX si deselezionano tutti gli effetti della modalità precedente.

Per modificare il modo in cui gli effetti suonano quando sono deselezionati, impostare Software FX > USB Insert su On o Auto nel menu principale, cui si può accedere tenendo premuto Shift e premendo Tap (si veda la sezione *Menu principale* del presente manuale per ottenere ulteriore aiuto nel navigare tra le impostazioni). Quando impostato su Auto, qualsiasi effetto software attivo sarà silenziato non appena lo si deseleziona con il tasto FX. Quando impostati su On, gli effetti software deselezionati avranno una "coda" udibile mentre decadono gradualmente.

Nota bene: l'impostazione **Auto** può essere preferibile per DJ che effettuano lo scratch, in quanto riduce la quantità complessiva di latenza audio, permettendoti di effettuare lo scratch con precisione.

Modificare gli effetti Live su un deck

Il **Display** mostrerà il tempo FX di ciascun deck, cosa che si abbinerà automaticamente al tempo della canzone riprodotta sul deck (a meno che questa impostazione non venga modificata manualmente come descritto in seguito). Per la maggior parte degli effetti, il **Display** mostrerà anche la divisione del beat FX e il livello di profondità di ciascun deck. Si veda la pagina precedente per un'illustrazione del **Display**.

Per modificare il deck in evidenza a Display, spingere il Joystick FX a sinistra e a destra. La freccia Focus intorno al tempo FX mostra quale deck è attualmente coinvolto.

Per modificare il tempo FX di un deck, girare la manopola parametri o premere il tasto tap due o più volte al BPM desiderato, mentre il deck è in evidenza a Display. Il nuovo tempo FX comparirà a Display.

Nota bene: dopo aver modificato manualmente il tempo FX di un deck, le impostazioni non si azzerano nemmeno dopo aver caricato una nuova canzone sul deck. Per far tornare il Tempo FX del deck ad abbinarsi automaticamente al tempo della traccia caricata sul deck, tenere premuto il **tasto Tap** per tre secondi mentre è evidenziato a **Display**.

Per modificare la divisione in beat FX di un deck, spingere il Joystick FX su o giù mentre il deck è in evidenza a **Display**. Servirsi di questa impostazione per regolare timing ritmico degli effetti di un deck in accordo con il tempo FX.

In via predefinita, l'impostazione della divisione del beat disponibile per la gamma Flex FX da **1/32T** (32esima di croma) – **32D** (32 battute puntate), mentre l'impostazione della divisione del beat per gli effetti del Serato DJ Pro va da **1/16** (semicroma) – **8** (8 battute). Se si desidera modificare l'impostazione della divisione del beat disponibile del Flex FX, si può andare al menu principale e passare dalla modalità **Extended** predefinita a **No Dotted**, **No Triplet** o **Simple**. Si veda il paragrafo *Menu principale* del presente manuale per ottenere un maggiore aiuto nel navigare tra le impostazioni.

Nota bene: l'effetto **Brake** non dispone di un parametro di divisione del beat. Al posto di un parametro di divisione del beat l'effetto Reverb ha un parametro **Decay** che regola l'intensità e la durata del riverbero.

Per aumentare o diminuire il livello di profondità FX di un deck, girare la manopola profondità di quel deck.

Nota bene: al posto di un misuratore **Depth** (profondità), l'effetto **Brake** ha un misuratore **Length** (durata), che regola la quantità di tempo necessaria affinché una traccia si fermi o "freni" quando l'effetto è attivo.



Per modificare un secondo parametro effetti Flex in modalità Flex FX:

- Tenere premuto Shift e premere il tasto FX per l'effetto. Questo porta alla schermata parametri secondari.
- Evidenziare il parametro che si desidera regolare con il joystick FX. Poi girare la manopola parametri per regolare il parametro.
- Premere la manopola parametri per confermare le modifiche apportate al parametro. La nuova impostazione sarà salvata e ricordata quando si spegne il Seventy.
- Premere un tasto FX o premere il Joystick a sinistra per tornare alla schermata principale del display del Flex FX.

Nota bene: Brake e Delay Flex FX non hanno parametri secondari.

I seguenti parametri effetti Flex secondari sono disponibili per la modifica:

- Echo:
 - Type: Simple, Duck o Hold. Servirsi dell'impostazione Simple per un effetto eco standard. Se viene selezionato Duck Echo, l'effetto eco si sentirà solo quando il deck è silenziato con il Fader del deck o con ilCrossfader. Servirsi di Hold per un effetto eco standard con un feedback extra; se viene selezionato Hold Echo e il parametro Feedback è impostato sul 100%, l'eco ricircola all'infinito.
 - HPF: imposta la frequenza di taglio per l'effetto eco. Qualsiasi frequenza al di sotto del taglio assegnato sarà bypassata dall'effetto.
 - o Feedback: imposta il livello e il tempo di decadenza dell'eco.
- Reverb:
 - Room: Small o Large. L'impostazione Small simula l'effetto riverbero di una sala di piccole dimensioni, adatto a suoni di riverbero più compatti. L'impostazione Large simula l'effetto riverbero di una sala di grandi dimensioni, adatto per riverberi più lunghi.
 - HPF (filtro passa alto): imposta la frequenza di taglio per l'effetto reverb. Qualsiasi frequenza al di sotto del taglio assegnato sarà bypassata dall'effetto.
- Flanger:
 - Feedback: regola l'intensità e la risonanza del flanger.
 - Polarity: Selezionare tra POS (positiva) e NEG (negativa) per regolare l'armonia complessiva del flanger.
- Phaser:
 - o Feedback: regola l'intensità e la risonanza del phaser.

È inoltre possibile modificare i parametri predefiniti Flex FX dal menu principale del Seventy. Per sapere di più, si veda il *Menu principale*.

(per l'effetto Reverb Flex) REVERB ROOM LARGE HPF 60.0 HZ Parametri Impostazioni regolabili correnti

Display parametri secondari



Modalità Pad

Questo capitolo descrive le diverse modalità pad. Ciascun deck presenta otto pad, che si trovano sempre in una di queste modalità e i pad di ciascun deck si possono trovare in una modalità diversa. Premere uno dei tasti modalità pad per entrare nella modalità pad corrispondente su quel deck. Ciascun tasto modalità pad alternerà tra due modalità a ciascuna pressione. Quando si entra in una pad modalità pad primaria, il tasto modalità corrispondente sarà acceso con il relativo colore primario. Quando si entra in una modalità pad secondaria, il tasto modalità pad corrispondente sarà acceso di rosso.



Nota bene: se si desidera aumentare la luminosità dei pad, impostare Pad > Daytime Mode su On nel menu principale, cui si può accedere tenendo premuto Shift♦ e premendo Tap (si veda la sezione Menu principale del presente manuale per ottenere ulteriore aiuto nel navigare tra le impostazioni).

Cue

In modalità Cue, ciascun pad assegna un punto hot cue o fa tornare la traccia a quel punto hot cue.

Per entrare in modalità Cue, premere Hot Cue in modo che si illumini di bianco (con gli altri tasti modalità pad illuminati nei loro colori primari).

Per assegnare un punto hot cue, premere un pad spento nel punto desiderato della traccia. Quando è assegnato, il pad si illumina (del colore corrispondente, se disponibile).

Per saltare a un punto hot cue, premere un pad illuminato.

Per cancellare un punto hot cue assegnato, premere Shift + e il pad corrispondente.



Pitch Play

In modalità Pitch Play, ciascun pad riproduce la traccia da un punto hot cue ad una trasposizione diversa (regolabile in semitoni). Per poter utilizzare questa modalità, il pack di espansione DJ Serato Pitch 'n Time deve essere installato. Si veda *Cue* per sapere come si assegnano i punti hot cue.

Nota bene: una scheda di download di Serato Pitch 'n Time con un numero di serie è inclusa con il Seventy.

Per entrare in modalità Pitch Play, premere Hot Cue in modo che si illumini di rosso.

Per selezionare quale punto hot cue utilizzare, premere Shift+ e un pad dalla luce smorzata.

Per selezionare l'intervallo di trasposizione che utilizzeranno i pad, servirsi dei tasti Parameter **4**/**>** (vedi schemi qui di seguito).

Per regolare la tonalità della traccia corrente in alto o in basso, premere Shift↑ e i tasti Parameter ◀/▶, rispettivamente.

Per riprodurre la traccia dal punto hot cue, premere un pad acceso. Ciascun pad corrisponde a una trasposizione specifica (in semitoni), che dipende dall'intervallo di trasposizione corrente (si vedano gli schemi qui di seguito). Il pad privo di trasposizione (il pitch originale) sarà illuminato di **bianco**.

Up (su)

	• • •			
+4 semitoni	+5 semitoni	+6 semitoni	+7 semitoni	
0 (pitch originale)	+1 semitono	+2 semitoni	+3 semitoni	

Middle (centro)

0 (pitch originale)	+1 semitono	+2 semitoni	+3 semitoni
-4	-3	-2	-1
semitoni	semitoni	semitoni	semitoni

Down (giù)

-3 semitoni	-2 semitoni	-1 semitono	0 (pitch originale)
-7	-6	-5	-4
semitoni	semitoni	semitoni	semitoni

Loop salvato (Saved Loop)

In modalità Saved Loop, ciascun pad attiva un loop precedentemente salvato nel software.

Per entrare in modalità Saved, premere Saved Loop in modo che sia illuminato di blu scuro.

Per riprodurre un loop, premere un pad illuminato. Gli otto pad di ciascun deck corrisponderanno ai loop salvati 1-8 nel software e il colore di ciascun pad corrisponderà al colore assegnato a ciascun loop nel software.

1	2	3	4
Loop	Loop	Loop	Loop
Salvato 1	Salvato 2	Salvato 3	Salvato 4
5	6	7	8
Loop	Loop	Loop	Loop
Salvato 5	Salvato 6	Salvato 7	Salvato 8

Per riavviare il loop in via di riproduzione, premere Shift + e il Pad illuminato corrispondente.

Per dimezzare o raddoppiare la lunghezza di un loop, premere i tasti Parameter </>

Per spostare il loop indietro o avanti premere Shift♠ e i tasti Parameter ◀/►.



Flip

Se è stato acquistato il Serato Flip Expansion Pack, è possibile accedere al comando Flip premendo **Saved Loop** in modo che si illumini di **rosso**. Se non è stato acquistato il Flip Expansion Pack, sarà disponibile come modalità di personalizzazione pad (Custom Pad).

In questa modalità, ai pad **spenti** non è assegnato alcun Flip; ai pad illuminati di **blu** è stato assegnato un Flip, ma non sono in corso di riproduzione; ai pad illuminati di **arancione** è stato assegnato un Flip e vengono attualmente riprodotti.

1	2	3	4
Flip 1	Flip 2	Flip 3	Flip 4
5 Flip 5	6 Flip 6	7 Nessuna funzione	8 Nessuna funzione

Per assegnare un Flip a un pad, premere un pad spento (1-6).

Per riprodurre un Flip assegnato, premere il pad corrispondente illuminato di blu (1-6).

Per interrompere immediatamente la riproduzione di un Flip, tenere premuto Shift⁺, quindi premere il pad corrispondente illuminato di arancione (1-6).

Per avviare la registrazione di un Flip, premere il tasto Parameter
sinistro.

Per tornare all'avvio del Flip selezionato, premere il tasto Parameter destro.

Per commutare il Flip Slot Loop, tenere premuto Shift + e premere il tasto Parameter ◄ sinistro.

Per commutare tra accensione e spegnimento del Flip Slot, tenere premuto Shift∔ e premere il tasto Parameter▶ destro.

Roll

In modalità Roll, ciascun pad attiva un Loop Roll momentaneo. Rilasciando il pad si ferma il loop roll e si riprende la riproduzione normale nel punto in cui la testina di riproduzione si troverebbe se non fosse stato attivato il loop roll (ossia, se la traccia avesse continuato la sua riproduzione per tutto il tempo).

Nota bene: disattivare Show Beat Jump Controls nel menu Serato Setup per accedere a 8 giri di loop contemporaneamente. Si possono anche visualizzare e modificare le dimensioni del loop impostate nel software.

Per entrare in modalità Roll, premere Roll in modo che si illumini di color acqua.

Per attivare un loop roll, tenere premuto un pad.

Per modificare le otto lunghezze dei loop illustrate (nel software) premere uno dei tasti Parameter ◄/►. Il layout dei pad cambierà di conseguenza.

Per spostare il loop in avanti o indietro, premere Shift + e i tasti Parameter ◄/►, rispettivamente.



Campionatore

In modalità campionatore, i pad controlleranno il campionatore nel software. Ciascun **pad** attiva un campione ad un volume specifico (è possibile assegnare il campione e il relativo volume nel software).

Per entrare in modalità Campionatore, premere Sampler in modo che si illumini di viola.

Per assegnare un campione, evidenziare innanzitutto il campione desiderato nella libreria. Quindi tenere premuto Shift∔ e premere un pad corrispondente a uno slot vuoto del campionatore. Il volume dello slot del campionatore può essere regolato in Serato.

Per riprodurre un campione, premere un pad illuminato. Durante la riproduzione del campione, il pad lampeggia.

Per interrompere la riproduzione di un campione, premere Shift + e un Pad mentre viene riprodotto.

Per commutare tra i banchi di campioni, premere i tasti Parameter 4/>.

Per commutare tra le uscite del campionatore, premere Shift + e i tasti Parameter ◄/►.

Trasporto

In modalità Comandi di Trasporto, i pad corrispondono ai diversi comandi di trasporto. Il software entrerà automaticamente in Internal Mode quando si fa questo (se si utilizza un controller Twelve con il Seventy, il software sarà sempre in modalità interna).

Per entrare in modalità di Trasporto, premere Slicer / Transport in modo che si illumini di verde.

Bend del	Bend del	Fader del	Fader del
pitch	pitch	pitch	pitch
-	+	-	+
Keylock INT/REL	Sync	Cue	II 🕨

Per effettuare il bend temporaneo del pitch verso il basso, premere il Pad 1.

Per effettuare il bend temporaneo del pitch verso l'alto, premere il Pad 2.

Per spostare il fader del pitch verso il basso, premere il Pad 3.

Per spostare il fader del pitch verso l'alto, premere il Pad 4.

Per attivare o disattivare la funzione Blocco tasti, premere il Pad 5.

Per commutare tra la modalità Interna (INT) e la modalità Relativa (REL), premere Shift e il Pad 5. (Il passaggio alla modalità Relativa consente di riprendere il controllo della riproduzione con controllo di vinili o controllo di CD.)

Per attivare la funzione Sync, premere il Pad 6. Per disattivarla, premere Shift + e il Pad 6.

Per passare al punto the cue, premere il Pad 7.

Per avviare o interrompere momentaneamente la riproduzione della traccia, premere il Pad 8.


Set pad personalizzati

Il Seventy è fornito con due modalità pad personalizzabili. Per queste modalità, è possibile utilizzare la funzione di mappatura MIDI del Serato DJ Pro per programmare i **pad prestazioni** in modo che attivino le funzioni prescelte.

Per entrare in una modalità pad personalizzata, premere Roll o Transport in modo che il pulsante si illumini di rosso.

Nota bene: può essere necessario impostare Pad > User Modes a On nel menu principale, cui si può accedere tenendo premuto Shift ← e premendo Tap (si veda la sezione *Menu principale* del presente manuale per ottenere ulteriore aiuto nel navigare tra le impostazioni). Se questa impostazione non è attiva On, le modalità pad personalizzate non saranno accessibili.

Per creare un set pad personalizzato:

- 1. Quando collegato al Serato DJ Pro, assicurarsi che il Seventy si trovi in una delle due modalità pad personalizzate (come descritto in precedenza).
- 2. In Serato DJ Pro, aprire il menu Setup e selezionare MIDI.
- 3. Selezionare il Seventy e assicurarsi che Allow Serato DJ Hardware Remapping sia abilitato. Chiudere la finestra Setup.
- 4. Nella finestra principale di Serato DJ Pro, fare clic sul tasto **MIDI** in cima alla schermata per iniziare la mappatura.
- 5. Fare clic su una funzione in Serato DJ Pro, quindi toccare o muovere un comando sul proprio hardware per mappare la funzione stessa su tale comando.

Si veda il manuale del Serato DJ Pro per maggiori informazioni sulla mappatura MIDI.

Menu principale

Il Seventy è dotato di diverse impostazioni che possono essere modificate e salvate per personalizzare il funzionamento del mixer. Le impostazioni possono essere modificate nel menu principale, che può essere visualizzato a **Display**.

Navigare nel menu principale



Per entrare o uscire dal menu principale a Display, tenere premuto Shift + e premere il tasto Tap.

Per evidenziare pagine o impostazioni nel menu, spingere il joystick FX su e giù.

Per selezionare le pagine nel menu, premere la manopola parametri.

Per tornare indietro di una pagina nel menu, spingere il joystick FX verso sinistra.

Per modificare le impostazioni in una delle pagine menu, girare la manopola parametri mentre l'impostazione è evidenziata.

Per salvare le modifiche a un'impostazione, premere la manopola parametri mentre l'impostazione è evidenziata.



Opzioni Menu

Il menu principale contiene le seguenti pagine e opzioni:

Settings: selezionare questa pagina per regolare le impostazioni per alcuni dei comandi audio del Mixer:

- Audio:
 - Main Out: determina se il mix principale è stereo o mono.
 - o Mix Pan: controlla l'equilibrio sinistra-destra del segnale del mix principale.
- Deck 1 e Deck 2:
 - PH Sens: (sensibilità fono): se si collega un giradischi all'ingresso Phono/CD di un deck, servirsi di questa impostazione per assicurarsi che il giradischi funzioni in maniera ottimale con il Seventy. Impostare il livello di sensibilità (2.5 mV – 10.0 mV) sulla configurazione raccomandata dal produttore di cartucce del proprio giradischi.
 - Tone XOver: servirsi di questa impostazione per modificare la gamma di frequenze controllata d ciascuna delle manopole EQ del deck. Se viene selezionato 150/6K, la manopola Low EQ controllerà le frequenze al di sotto di 150 Hz, la manopola Mid EQ controllerà le frequenze comprese tra 150 Hz e 6000 Hz e la manopola High EQ controllerà le frequenze superiori a 6000 Hz. Se viene selezionato 300/3K, la manopola Low EQ controllerà le frequenze al di sotto di 300 Hz, la manopola Mid EQ controllerà le frequenze comprese tra 300 e 3000 Hz e la manopola High EQ controllerà le frequenze superiori a 3000 Hz.
 - Pan: servirsi di questa impostazione per regolare l'equilibrio sinistra-destra del segnale del deck nell'ambito del mix principale.
 - DVS Input: se si collega il Seventy a un dispositivo esterno (come un giradischi) per controllare il Serato DJ Pro con il Serato DVS, si può utilizzare questa impostazione per stabilire quali ingressi del Seventy sono riconosciuti dal Serato DJ Pro come fonte di comando: PH/CD (l'ingresso Deck PH/CD In) o AUX (l'ingresso Deck Aux In).
- Filter:
 - Deck1 e Deck2 Res: servirsi di questa impostazione per aumentare o ridurre la quantità di effetto di risonanza udito quando si utilizza il filtro.
 - LPF Min: frequenza di taglio per la posizione BASSA (LOW) delle manopole del filtro. A FULL CUT, la posizione LOW silenzierà il deck.
 - HPF Max: frequenza di taglio per la posizione ALTA (HI) delle manopole del filtro. A FULL CUT, la posizione HI silenzierà il deck.
- Pad:
 - Sensitivity: regola la forza con la quale occorre battere i Pad Performance affinché svolgano le funzioni loro assegnate. Minore è l'impostazione, più forte devono essere battuti pad.
 - User Modes: attiva (On) o disattiva (Off) la capacità di accedere alle due modalità pad personalizzate. Si veda *Modalità pad > Set pad personalizzati* per saperne di più sulle modalità personalizzate.
 - Daytime Mode: attivando questa impostazione (On) aumenta la luminosità dei LED dei Pad Performance Pad.
- Headphone:
 - Tone: regola l'equilibrio delle frequenze basse e alte inviate dalle Uscite Cuffie. Girare la Manopola parametri verso sinistra per ottenere più frequenze basse (L) o verso destra per ottenere più frequenze alte (H).



Mic 1:

- Echo Fdbk: aumenta o riduce la quantità di effetto feedback udibile quando il Mic 1 Echo è attivato.
- Duck Thres: questa impostazione (Low, Med o High) regola la quantità di volume microfono necessaria affinché il volume mix principale sia ridotto (o "abbassato" sotto il livello dell'audio mic). Maggiore è questa impostazione, più si dovrà parlare forte nel microfono affinché il mix principale venga abbassato.
- Duck Hold: questa impostazione determina il tempo per il quale il volume del mix principale rimarrà abbassato dopo aver smesso di utilizzare il microfono.
- Clean Feed: quando questa impostazione è su On, il Serato DJ Pro non riceverà audio dall'Ingresso Mic 1 del Seventy mentre la registrazione è in corso. In questo modo è possibile registrare il set DJ e utilizzare il microfono senza che questo influisca sul mix registrato.
- Instant Dbls: selezionare questa opzione per determinare la modalità predefinita per il tasto Instant
 Doubles di ciascun deck:
 - o Normal: in questa modalità, premere il tasto per caricare la traccia del deck sull'altro deck.
 - Sync Mode: in questa modalità, premere il tasto per sincronizzare automaticamente il tempo del deck con quello dell'altro deck. Tenere premuto Shift e premere questo tasto per disattivare la funzione Sync.
 - Silent Cue: in questa modalità, premere il tasto per silenziare il deck. Si può utilizzare questa funzione per silenziare una traccia prima di selezionare un hot cue da riprodurre con i Pad prestazioni (il silenziamento del deck verrà annullato automaticamente non appena l'audio sottoposto a cueing inizia a essere riprodotto). Si può inoltre annullare il silenziamento del deck tenendo premuto Shift e premendo il tasto (la testina audio della traccia non sarà influenzata).
- Defaults: Selezionare questa opzione per riportare tutte le impostazioni della pagina Settings ai valori predefiniti di fabbrica.

Cut-In Adjust: selezionare questa pagina per entrare nel menu di regolazione Cut-In Adjust:

- Deck 1 e Deck 2: impostarli tra 0 e 16 per determinare la quantità di spazio morto tra le posizioni chiusa e aperta del fader del deck. Maggiore è l'impostazione, più si dovrà alzare il Fader del deck per sentire qualsiasi audio.
- XFader L e XFader R: impostarli tra 0 e 16 per determinare la quantità di spazio morto tra le posizioni chiusa e aperta del Crossfader. Maggiore è l'impostazione, più si dovrà spostare il Crossfader verso la posizione centrale per sentire qualsiasi audio.

Flex FX: selezionare questa pagina per visualizzare e modificare le impostazioni Flex FX interne.

- Beats: selezionare questa opzione per stabilire fli incrementi in cui regolare i tempi Flex FX.
 - In modalità Extended è possibile impostare Flex FX su tempi standard che vanno da 1/32 a 32 beat, oltre a varianti puntate e triplette di ciascuno di essi.
 - In modalità Simple, quella predefinita, è possibile impostare i beat Flex FX solo su tempi standard (niente triplette o tempi puntati).
 - In modalità No Dotted, i beat Flex FX comprendono tempi standard e triplette, ma non tempi puntati.
 - o In modalità No Triplet, i beat Flex FX comprendono tempi standard e puntati, ma non triplette.
- Echo, Reverb, Brake, Flanger, Phaser e Delay: selezionare una di queste pagine per modificare i parametri di un effetto Flex. Quando si salva una modifica a un parametro effetti a questo livello, diventerà l'impostazione predefinita ogni volta che viene attivato l'effetto. Per saperne di più sui parametri Flex FX, si veda il paragrafo Effetti.
- Defaults: selezionare questa opzione per riportare tutte le impostazioni Flex FX ai valori predefiniti di fabbrica.



Software FX: selezionare questa pagina per regolare il modo in cui la funzione effetti software del Serato DJ Pro funziona con il Seventy:

- Multi FX: impostandolo su On si potranno utilizzare effetti software stratificati (come descritto nel paragrafo Effetti).
- Mix Flex FX: impostandolo su On si potranno combinare effetti software a un effetto Flex (come descritto nel paragrafo Effetti).
- USB Insert: quando impostato su Auto, qualsiasi effetto software sarà silenziato non appena vine deselezionato con il tasto FX, riducendo così la latenza complessiva (utile per lo scratch). Quando impostati su On, gli effetti software deselezionati potranno avere una "coda" udibile mentre decadono gradualmente.

Version: selezionare questa pagina per verificare quale versione del firmware è attualmente installata sul proprio Seventy.

Factory Reset : selezionare questa pagina per riportare tutte le impostazioni del Seventy ai valori predefiniti di fabbrica.

Pannello di controllo

Il pannello di controllo Rane consente di regolare le impostazioni sul mixer Seventy e di caricare e salvare tali impostazioni su un file (.r72) sul computer. L'utilizzo dei file di configurazione consente di mantenere numerose configurazioni diverse dei comandi, da utilizzare in diverse situazioni.

Per gestire i file delle impostazioni, navigare fino alla sezione Settings del pannello di controllo Rane, sotto la scheda General.

- Load: selezionare questo comando per individuare e caricare un file impostazioni (.r72) Seventy sul computer sul pannello di controllo.
- Save (salva): selezionare questo comando per salvare le impostazioni del mixer sul computer sotto forma di file impostazioni del Seventy (.r72).

È inoltre possibile utilizzare il Rane Control Panel per calibrare i fader sul Seventy:

- 1. Assicurarsi che il Seventy sia acceso e collegato a una porta disponibile del computer utilizzando un cavo USB.
- 2. Aprire il Rane Control Panel.
- 3. Recarsi su File > Fader Calibration.
- Seguire le istruzioni su schermo per selezionare il fader desiderato e calibrarlo. Quando la calibrazione è riuscita si riceve una notifica.



	Fader Calibration	
Select	t Fader to Cal	ibrate
DECK 1	CROSSFADER	DECK 2
DECK 1 CROSSFADER DECK 2 This fader has successfully calibrated. You can verify the calibration using the slider below.		
0 127 MIN 127 MAX		



Benutzerhandbuch (Deutsch)

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des Seventy. Wir von Rane DJ wissen, wie wichtig Ihnen die Musik ist. Darum entwerfen wir unsere Geräte stets nur mit einem einzigen Ziel vor Augen: Ihre Performance so gut wie möglich zu unterstützen.

Lieferumfang

Seventy Stromkabel (2) Serato NoiseMap[™] Control Vinyl Records (2) Serato NoiseMap[™] Control-CDs Serato Pitch 'n Time Download-Karte mit Seriennummer (2) USB-Kabel Rane-Stickers Benutzerhandbuch Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

Kundendienst

Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Dokumentation, technische Daten, Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie bitte: rane.com.

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie rane.com/support.



Setup

Teile, die nicht unter *Einführung > Lieferumfang* angegeben sind, sind separat erhältlich.

1. Besuchen Sie **rane.com** und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. (Erstellen Sie ein Konto, wenn dies Ihr erstes Rane-Produkt ist.) Registrieren Sie in Ihrem Konto Ihren Seventy und laden Sie das Rane Control Panel herunter.

Nur für Windows-Benutzer: Die Rane-Systemsteuerung enthält die für Windows erforderlichen Treiber.

- WICHTIG: Gelegentlich aktualisieren wir die Firmware des Seventy, um die Leistung zu verbessern. Besuchen Sie rane.com, um nach verfügbaren Firmware-Updates zu suchen, vor allem nachdem Sie Ihre Software aktualisiert haben (Firmware-Updates können neue Software-Features betreffen).
- 3. Besuchen Sie serato.com und laden die neueste Version von Serato DJ Pro herunter und installieren es.
- Verwenden Sie USB-Kabel, um die USB-Buchsen des Rane Twelve (falls verwendet) oder anderer USB-MIDI-Controller mit den Twelve/Controller USB-Buchesn des Seventy zu verbinden.
- 5. Schließen Sie Audio-Eingangsquellen (Mikrofone, Plattenspieler usw.) an Seventy an.
- 6. Schließen Sie Audio-Ausgabegeräte (Kopfhörer, Leistungsverstärker, Lautsprecher usw.) an Seventy an.
- 7. Verbinden Sie alle Geräte mit Netzsteckdosen und schalten Sie sie in der richtigen Reihenfolge ein:
 - Schalten Sie beim Beginn einer Sitzung (1) die Eingangsquellen, (2) Seventy, (3) die Ausgabegeräte ein.
 - Wenn Sie eine Sitzung beenden, schalten Sie (1) die Ausgabegeräte, (2) Seventy und (3) die Eingangsquellen aus.
- Verbinden Sie den USB-Anschluss des Seventy über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. Öffnen Sie Serato DJ Pro und los geht's! Weitere Informationen zur Verwendung von Serato DJ Pro mit Seventy finden Sie unter support.serato.com und wählen Rane Seventy aus.



Hinweis: Seventy ist "Serato DVS Enabled", mit dem Sie einen Track in Serato DJ Pro mit einem an einen der PH/CD oder Aux-Eingänge auf dem Seventy angeschlossenen Vinyl-Plattenspieler oder CD-Player steuern können. Um DVS mit Seventy zu verwenden, müssen Sie die inbegriffen Serato NoiseMap™ - Datensätze oder CDs haben. Weitere Informationen zu DVS finden Sie im Serato DJ Pro-Online-Handbuch.

Funktionen

Oberseite



RANE

Load/Scroll: Drehen Sie diesen Regler, um durch die Listen zu blättern und drücken Sie ihn, um ein Element 1. auszuwählen.

Tipp: Drücken Sie diesen Regler zweimal schnell hintereinander, um den gleichen Track auf beide Decks zu laden ("Instant Doubles").

- 2. Back: Drücken Sie diese Taste, um den vorherigen Bildschirm anzuzeigen. Drücken Sie in der Bibliotheksansicht diese Taste, um in den Ebenen der Bibliotheksstruktur zurück zu springen. Halten Sie Shift gedrückt und drücken Sie diese Taste, um durch die Fenster "Dateien", "Durchsuchen", "Vorbereiten" und "Verlauf" in Serato DJ Pro zu blättern.
- 3. Load Prep: Drücken Sie diesen Regler, um den aktuell ausgewählten Track im Vorbereitungsbereich zu laden.

Halten Sie die Shift & gedrückt und drücken Sie diese Taste, um den Vorbereitungsbereich im Serato DJ Pro zu öffnen.

Deck-Quelle: Stellen Sie diesen Regler auf die gewünschte Audioquelle von diesem Kanal: USB A oder B 4 (ein Track, der in der Software auf dieser Ebene spielt), PH/CD (ein Gerät, das an den Deck PH/CD -Eingang an der Rückseite angeschlossen ist) oder Aux (ein Gerät, das mit dem Deck Aux In auf der Rückseite verbunden ist).

Hinweis: Wenn Sie PH/CD wählen, stellen Sie die PH/CD-Wahlschalter auf der Rückseite richtig ein. Hinweis: Die Bedienelemente eines Decks senden MIDI-Informationen nur, wenn der Deck-Quellenwahlschalter auf USB A oder B gestellt ist.

5. Deck Level: Drehen Sie diesen Regler, um den Pre-Fader, Pre-EQ-Audiopegel des entsprechenden Kanals einzustellen. Die Anzeige neben diesem Regler zeigt den Signalpegel an (reduzieren Sie ihn. wenn das Signal zu "clippen" beginnt und den roten Teil der Anzeige erreicht).

Alle

- 6. Deck EQ High: Drehen Sie diesen Regler, um die hohen Frequenzen anzupassen.
- Hinweis: EQ-Deck EQ Mid: Drehen Sie diesen Regler, um die Mittenfrequenzen Steuerelemente 7. sind einzustellen. "full-kill".
- 8. Deck EQ Low: Drehen Sie diesen Regler, um die tiefen (Bass)-Frequenzen einzustellen.
- Deck LP/HP: Drehen Sie diesen Regler, um den Filter für das Deck einzustellen. Drehen Sie den Regler 9. gegen den Uhrzeigersinn, um einen Tiefpassfilter anzulegen. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um einen Hochpassfilter anzuwenden. Stellen Sie ihn auf die mittlere Position ("12:00") ein, um die Filter zu deaktivieren.

Hinweis: Die Filter sind standardmäßig vollständig deaktiviert. Sie können die Grenzfreguenzen jedoch anpassen, indem Sie zu.

- 10. Loop-Regler: Verwenden Sie die Tasten Loop On/Off (Reloop), x1/2 (Loop In) und x2 (Loop Out), um Segmente des auf dem entsprechenden Deck wiedergegebenen Tracks zu loopen. Weitere Informationen zum Erstellen von Loops finden Sie unter *Betrieb > Looping*.
- 11. Shift: Halten Sie diese Taste gedrückt, um auf sekundäre Funktionen anderer Bedienelemente des Seventy zuzugreifen.
- 12. Instant Doubles-Tasten: Drücken Sie die Instant Doubles-Taste eines Decks, um den Track auf diesem Deck auf das andere Deck zu laden. Der Abspielkopf befindet sich auf beiden Decks in derselben Position. Wenn Sie möchten, dass diese Tasten stattdessen die Funktionen Sync oder Silent-Cue ausführen, können Sie den Tastenmodus über das Menü Einstellungen von Seventy anpassen. Informationen zum Ändern des Modus und zur Funktionsweise der Modi finden Sie unter Betrieb > Hauptmenü.
- 13. Pad-Modus-Tasten: Drücken Sie eine dieser Tasten, um den entsprechenden Pad-Modus aufzurufen. Drücken Sie einmal, um in den primären Modus (Aufdruck oben) zu wechseln und ein zweites Mal, um in den sekundären Modus zu wechseln. Unter Betrieb > Pad-Modi erfahren Sie, wie Sie die Pads in jedem Modus verwenden.
- 14. Performance-Pads: Je nach aktuellem Pad-Modus besitzen diese Pads unterschiedliche Funktionen auf jedem Deck. Verwenden Sie die Pad-Modus-Tasten, um den Pad-Modus auszuwählen. Diese Pads sind anschlagsdynamisch (allerdings nur in bestimmten Modi), robust und einfach zu spielen. Unter **Betrieb** > **Pad-Modi** erfahren Sie, wie Sie die Pads in jedem Modus verwenden.
- 15. Parameter Shift gedrückt und verwenden Sie diese Tasten, um auf Sekundärparameter zuzugreifen.
- 16. Display: Das Haupt-Display zeigt einstellbare Parameter für Software und interne Flex FX. Über das Display können Sie auch auf die Einstellungen für den Mixer zugreifen und diese bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter **Betrieb** > **Effekte** und **Betrieb** > **Hauptmenü**.



17. **Effects umschalten**: Kippen Sie diesen Schalter vom Körper weg, um die Effekte der Software und des Seventy's Flex vorübergehend zu aktivieren. Kippen Sie den Schalter in die andere Richtung, um die Effekte zu deaktivieren.

Ziehen und halten Sie diesen Schalter zum Körper hin, um die Effekte der Software und des Seventy vorübergehend anzuzeigen, und lassen Sie den Schalter los, um die Effekte zu deaktivieren. Der Schalter kehrt in die mittlere Position zurück.

Hinweis: Die Effektschalter können je nach Wunsch entfernt und um 180° gedreht werden.

- 18. **FX-Tasten:** Mit diesen Tasten können Sie Effekte auswählen/abwählen, die mit **Effekte Umschalten** aktiviert werden sollen.
- Taste FX-Modus: Mit dieser Taste können Sie festlegen, ob FX-Tasten die Seventy-internen Flex FXoder die Software-Effekte wählen. Im Flex FX-Modus leuchtet die FX-Modustaste blau. Im Softwareeffektmodus leuchtet die Taste gelb.
- 20. **FX-Joystick:** Drücken Sie diesen Joystick nach oben und unten oder nach links und rechts, um durch die Effektparameter und Menüeinstellungen auf dem Display zu navigieren.
- Parameter-Regler: Drehen Sie diesen Regler, um die Effektparameter und Menüeinstellungen zu bearbeiten. Drücken Sie beim Bearbeiten der Menüeinstellungen diesen Regler, um die Änderungen an der Einstellung zu speichern.
- 22. Depth: Drehen Sie diesen Regler, um den "Wet-Dry"-Mix der internen Flex FX-Einstellungen auf diesem Deck einzustellen.
- 23. Tap: Drücken Sie diese Taste zweimal oder mehrmals im gewünschten BPM-Tempo, um das FX-Tempo für das fokussierte Deck im Display manuell einzustellen. Halten Sie die Tap-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das FX-Tempo wieder so einzustellen, dass es automatisch dem Softwaretempo entspricht.

Halten Sie Shift+ gedrückt und drücken Sie die Tap-Taste, um das Hauptmenü von Seventy aufzurufen.

- 24. Sampler Level: Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke des Software-Samplers einzustellen.
- 25. Cue-Schieberegler: Schieben Sie diesen Schieberegler nach links oder rechts, um zu bestimmen, welches Deck an den Cue-Kanal gesendet wird. Wenn sich der Schieberegler in der mittleren Position befindet, werden beide Decks an den Cue-Kanal gesendet.
- 26. Cue Level: Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke des Cue-Kanals einzustellen.
- 27. Cue Mix: Drehen Sie den Regler, um im Kopfhörerkanal zwischen Cue und Programm zu wechseln. Wenn der Regler ganz nach links gedreht ist, kann nur der Cue-Kanal gehört werden. Wenn der Regler ganz nach rechts gedreht ist, ist nur der Programm-Mix zu hören.
- 28. Kanal-Fader: Bewegen Sie diesen Fader, um die Lautstärke des entsprechenden Decks einzustellen.
- 29. Crossfader: Bewegen Sie diesen Fader, um zwischen den Decks zu mischen.
- 30. Main: Mit diesem Regler stellen Sie die Ausgabelautstärke der Hauptausgänge ein. Die Anzeige neben diesem Regler zeigt den Signalpegel an (reduzieren Sie ihn, wenn das Signal zu "clippen" beginnt und den roten Teil der Anzeige erreicht).
- 31. Booth: Mit diesem Regler stellen Sie die Ausgabelautstärke der Booth-Ausgänge ein.
- 32. Session Out: Mit diesem Regler stellen Sie die Ausgabelautstärke der Session-Ausgänge ein.
- 33. Session In: Mit diesem Regler stellen Sie die Ausgabelautstärke der Session-Eingänge ein.
- 34. Session In Cue: Drücken Sie diese Taste, um das Signal der Session-Eingänge an den Cue-Kanal zur Überwachung zu senden. Wenn die Taste aktiviert ist, leuchtet sie auf.
- 35. Mic 1 Level: Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke des Mic 1 Eingangs einzustellen. Die Anzeige neben diesem Regler zeigt den Signalpegel an (reduzieren Sie ihn, wenn das Signal zu "clippen" beginnt und den roten Teil der Anzeige erreicht).
- 36. Mic 1 Tone: Drehen Sie diesen Regler, um die Balance zwischen tiefen Frequenzen (Bass) und hohen Frequenzen (Treble) des Audiosignals einzustellen, das vom Mic 1-Eingang kommt.
- 37. Mic 1 On/Duck: Drücken Sie diese Taste, um den Mic 1-Eingang auf der Rückseite zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die "Ducking" -Funktion zu aktivieren, die die Lautstärke aller anderen Eingänge um 10 dB reduziert. Die Taste blinkt, wenn diese Funktion aktiviert ist. Drücken Sie diese Taste noch einmal, um diese Funktion und den **Mic 1-Eingang zu deaktivieren**. Wenn Sie den Lautstärkeschwellenwert oder die Haltezeit für die Mikrofon-Ducking-Funktion bearbeiten möchten, können Sie dies im Hauptmenü tun. Weitere Informationen finden Sie unter **Betrieb** > **Hauptmenü**.

38. Mic 1 Echo: Drücken Sie diese Taste, um den Echoeffekt am Mic 1 Eingangssignal zu aktivieren oder zu deaktivieren. Drehen Sie den Mic 1 Echo -Regler an der Vorderseite, um die Stärke des Effekts einzustellen. Wenn Sie die Rückkopplungsmenge für die Mikrofonechofunktion bearbeiten möchten, können Sie dies im Hauptmenü tun. Weitere Informationen finden Sie unter Betrieb > Hauptmenü.

Rückseite



- 1. **Netzeingang**: Während Seventy ausgeschaltet ist, schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an diesen Eingang und dann an eine Steckdose an.
- Netzschalter: Verwenden Sie diesen Schalter, um Seventy ein- oder auszuschalten. Schalten Sie Seventy erst ein, nachdem Sie all Ihre Eingabegeräte verbunden haben und bevor Sie Ihren Verstärker und Lautsprecher einschalten. Schalten Sie Ihre Verstärker und Lautsprecher aus, bevor Sie Ihren Seventy ausschalten.
- 3. **Main Out** (XLR): Verbinden Sie diese Ausgänge mit Ihren Lautsprechern oder einem Verstärkersystem. Verwenden Sie den **Master**-Regler an der Oberseite, um die Lautstärke einzustellen.
- Booth-Ausgang (1/4"/6,35 mm, TRS): Verbinden Sie diese Ausgänge mit Booth-Monitoren oder einem Booth-Verstärkersystem. Verwenden Sie den Booth-Regler an der Oberseite, um die Lautstärke einzustellen.
- 5. Session Eingang (RCA): Verbinden Sie diese Eingänge mit einem Line-Level-Gerät wie einem anderen Mixer, einem CD-Player, einem Drumcomputer usw. Das Signal wird direkt zum Programmmix gesendet. Drehen Sie den Session In-Regler auf der Oberseite, um den Eingangspegel zu steuern.
- Session Ausgang (RCA): Verbinden Sie diese Ausgänge mit einem anderen Mixer, Aufnahmegerät usw. Der Programmmix wird an diese Ausgänge gesendet. Drehen Sie den Session Out-Regler auf der Oberseite, um den Pegel zu steuern.
- 7. Deck PH/CD In (Cinch): Schließen Sie diese Eingänge an eine externe Audioquelle oder an einen Plattenspieler, CD-Player oder ein anderes Line-Level-Gerät an. Denken Sie daran, den entsprechenden PH/CD-Wahlschalter auf die richtige Position zu stellen und den Deck-Quellenwahlschalter für dieses Deck auf PH/CD zu stellen, um sein Audiosignal auf diesem Deck abzuspielen.
- PH/CD-Wahlschalter: Stellen Sie diesen Schalter auf die richtige Position, je nachdem, welches Gerät an die PH/CD-Eingänge des entsprechenden Decks angeschlossen ist. Wenn Sie Phono-Level-Plattenspieler verwenden, stellen Sie diesen Schalter auf PH, um eine zusätzliche Verstärkung zu ermöglichen, die bei Phono-Level-Signalen notwendig ist. Wenn Sie ein Line-Level-Gerät, wie etwa einen Line-Level-Plattenspieler, einen CD-Player oder einen Sampler, verwenden, stellen Sie diesen Schalter auf CD.
- Phono Grounds: Wenn Sie Phono-Level-Plattenspieler mit einem Erdungsdraht verwenden, verbinden Sie den Draht mit diesen Klemmen. Wenn Sie ein tiefes Brummgeräusch oder Summen hören, könnte dies bedeuten, dass Ihre Plattenspieler nicht geerdet sind.
 Hinweis: Einige Plattenspieler haben einen im Cinch-Anschluss integrierten Erdungsdraht. In diesem Fall muss nichts an die Erdungsklemmen angeschlossen werden.
- Deck Aux In (Cinch): Verbinden Sie diese Eingänge mit einer externen Line-Level-Audioquelle. Denken Sie daran, den Deck-Quellenwahlschalter f
 ür dieses Deck auf Aux zu stellen, um sein Audiosignal auf diesem Deck zu spielen.
- 11. Mic Eingänge 1–2 (XLR / 1/4"/6,35 mm, TS): Verbinden Sie Mikrofone oder Line-Level-Geräte mit diesen Mono-Eingängen. Ihre Mono-Audiosignale werden aufgeteilt und direkt an den Stereo-Programm-Mix und den Cue-Kanal geleitet. Wenn Sie eine Stereo-Line-Eingabe bevorzugen, kann Session In verwendet werden.
- 12. Line/Mic-Wahlschalter: Stellen Sie diesen Schalter auf die richtige Position, je nachdem, welches Gerät an die Mic Eingänge 1–2 angeschlossen ist. Wenn Sie ein Mikrofon anschließen, stellen Sie diesen Schalter auf Mic. Wenn Sie ein Line-Level-Gerät wie eine Tastatur oder einen Sampler verwenden, stellen Sie diesen Schalter auf Line.



- 13. Twelve/Controller USB-Anschlüsse (USB Typ-A): Verwenden Sie USB-Kabel, um diese USB-Anschlüsse mit Ihren Controllern wie Twelve oder einem Standard-USB-MIDI-Controller zu verbinden. Wichtig: Schließen Sie keine USB-Laufwerke an diese Anschlüsse an. Wenn Sie die Einstellung des Quellenwahlschalters ändern, wird das Laufwerk vom angeschlössenen Computer ausgeworfen, was den Inhalt beschädigen könnte und somit vermieden werden soll.
- 14. USB-Anschlüsse (USB Typ-B): Verwenden Sie USB-Kabel, um diese Anschlüsse mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers zu verbinden. Diese Verbindungen senden und empfangen MIDI-Steuerinformationen an oder von einem Computer. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie das Rane Control-Panel von rane.com heruntergeladen und installiert haben.

Vorderseite



- 1. **Kopfhörerausgänge** (1/4", 1/8" / 6,35 mm, 3.5 mm, TRS): Schließen Sie Ihren 1/4" oder 1/8"-Kopfhörer (6,35 mm oder 3,5 mm) zum Cueing und Mix-Monitoring an diesen Ausgang an.
- Mic 2 Ein: Ist On eingestellt, dann ist der Mic 2 Eingang auf der Rückseite aktiv und sein Audiosignal wird direkt zum Programm-Mix und Cue Mix geroutet. Ist Auseingestellt, wird der Mic 2 Eingang deaktiviert.
- 3. Mic 2 Level: Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke des Mic 2 Eingangs einzustellen.
- 4. **Mic 2 Tone**: Drehen Sie diesen Regler, um die Balance zwischen tiefen Frequenzen (Bass) und hohen Frequenzen (Treble) des Audiosignals einzustellen, das vom Mic 2-Eingang kommt.
- Mic 1 Echo: Drehen Sie diesen Regler, um die Stärke des Echoeffekts am Mic 1 Eingangssignal einzustellen. Drücken Sie die Taste Mic 1 Echo auf dem oberen Paneel, um diesen Effekt zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Crossfader Contour-Regler: Passt die Steigung der Crossfader-Kurve an. Drehen Sie den Regler nach links für sanfte Übergänge (Mixing) oder nach rechts für abrupte Übergänge (Scratching). Die Mittelposition ist eine typische Einstellung für Club-Performances.
- 7. Kanalfader Contour-Regler: Mit diesem Regler können Sie die Steigung der Kanalfader -Kurven einstellen. Drehen Sie den Regler nach links für sanfte Übergänge oder nach rechts für abrupte Übergänge.
- 8. Spannungsregler: Mit diesem Regler können Sie die Spannung des Crossfaders einstellen. Drehen Sie den Regler nach links, um den Crossfader zu lockern und ein leichtes Bediengefühl zu ermöglichen. Drehen Sie den Regler nach rechts, um den Crossfader zu festigen und ein schwereres Bediengefühl zu schaffen.
- 9. **Fader Reverse**: Stellen Sie diesen Schalter auf **Ein**, um die Richtung ("Polarity") des entsprechenden Faders umzukehren. Stellen Sie es auf **Aus**, um die konventionelle Fader-Polarität zu verwenden.
- 10. Split Cue: Wenn dieser Schalter auf die Position Ein (rechts) gestellt ist, wird das Kopfhörersignal "aufgeteilt", so dass der Cue-Kanal auf Mono summiert und an den linken Kopfhörerkanal gesendet wird und der Programm-Mix auf Mono summiert und an den rechten Kanal gesendet wird. Wenn der Schalter auf die Position Aus (links) gestellt ist, wird der Cue-Kanal und Programm-Mix "zusammengemischt". Verwenden Sie in beiden Fällen den Cue Mix-Regler, um den Mix der beiden Signale zu steuern.

Betrieb

Looping

Jedes Seventy-Deck ist mit drei Tasten auf der Oberseite ausgestattet, mit denen Sie ganz einfach Loops erstellen und ändern können. Jede Taste hat eine primäre Funktion (oberhalb der Taste gedruckt) und eine sekundäre Funktion (unterhalb der Taste gedruckt).

Um einen Autoloop eines Tracks zu aktivieren, der auf einem Deck abgespielt wird, drücken Sie die Loop On/Off (Reloop)-Taste des Decks. Die Länge des Loops in Takten hängt von der aktuellen Loop-Größeneinstellung Ihrer Software ab. Wenn die aktuelle Einstellung nicht die gewünschte Loop-Größe hat, können Sie die Loop-Größe ändern.



Verwenden Sie zum Ändern der Autoloop-Größe die Taste x1 / 2 (Loop In), um die Anzahl der Balken zu halbieren oder die Taste x2 (Loop Out), um die Anzahl der Balken zu verdoppeln. Sie können die Loop-Größe entweder vor dem Aktivieren eines Loops oder während des Spielens eines Loops ändern.

Um einen Autoloop eines Tracks zu deaktivieren, der auf einem Deck abgespielt wird, drücken Sie die Loop On/Off (Reloop)-Taste des Decks.

Um einen manuellen Loop eines Tracks zu aktivieren, der auf einem Deck abgespielt wird, verwenden Sie die Tasten x1/2 (Loop In) und x2 (Loop Out) des Decks. Drücken Sie die Taste x1/2 (Loop In), um den Startpunkt für den Loop festzulegen, und drücken Sie dann die Taste x2 (Loop Out), um den Endpunkt für den Loop festzulegen. Nachdem Sie den Endpunkt festgelegt haben, wird der Loop automatisch abgespielt.

Um einen manuellen Loop eines Tracks zu deaktivieren, der auf einem Deck abgespielt wird, drücken Sie die Loop On/Off (Reloop)-Taste des Decks.

Effekte



Effekte auf ein Deck anwenden

Um entweder Software- oder interne Effekte auf einem Deck zu aktivieren, verwenden Sie Effekt Umschalten des Decks. Stellen Sie den Schalter in die obere Position, um einem Deck Effekte zuzuweisen. Alternativ können Sie den Umschalter nach unten ziehen und dann loslassen, um dem Deck vorübergehend Effekte zuzuweisen.

Um entweder Software oder interne Effekte auf einem Deck zu deaktivieren, bringen Sie den Effekt-Umschalter des Decks in die Mittelposition.

Um auszuwählen oder abzuwählen, welche Effekte durch die Effektumschaltung aktiviert werden sollen, drücken Sie die FX-Tasten. Wenn ein Effekt ausgewählt ist, leuchtet die entsprechende FX-Taste hell und der Effektname erscheint auf dem Display.

Um zu ändern, ob die FX-Tasten Software oder interne Effekte auswählen, drücken Sie die Taste FX Mode. Wenn der Flex FX-Modus eingestellt ist, leuchtet die FX-Modus-Taste blau. Wenn der Softwareeffektmodus aktiviert ist, leuchtet die Taste gelb.

Wenn Sie den internen Flex FX verwenden, können Sie einen Effekt aktivieren, der auf beide Decks angewendet wird.

Bei Verwendung von Serato DJ Pro-Softwareeffekten können Sie bis zu drei verschiedene Effekte auf jedem Deck nutzen.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Softwareeffekte auf einem Deck verwenden möchten, setzen Sie Software FX > Multi FX im Hauptmenü auf On, indem Sie Shift+ gedrückt halten und auf Tap drücken (weitere Informationen zur Navigation der Einstellungen finden Sie im Abschnitt Hauptmenü dieses Handbuchs). Stellen Sie außerdem sicher, dass sich Serato DJ Pro im Multi-FX-Modus befinden, indem Sie zur Registerkarte FX navigieren und das Symbol ••• des Decks auswählen.



Im Software-Effekt-Modus, die **FX-Tasten** links neben der **FX-Modustaste** entsprechen den Software-Effekten von Bank A (standardmäßig auf Deck 1 geroutet) und die drei **FX-Tasten** rechts neben der **FX-Modustaste** entsprechen den Software-Effekten von Bank B (standardmäßig auf Deck 2 geroutet). Die Namen der Serato DJ Pro-Effekte werden am Seventy-**Display** angezeigt (siehe Abbildung auf der vorherigen Seite).

So ändern Sie, welcher Serato DJ Pro-Effekt im Software-Effektmodus auf ein Deck angewendet wird:

- 2. Drehen Sie den **Parameter-Regler**, um durch die Effekte zu scrollen. Während Sie scrollen, wird der Effektname am **Display** aktualisiert.
- Wenn der Effekt angezeigt wird, den Sie anwenden möchten, drücken Sie den Parameter-Regler. Die FX-Taste hört auf zu blinken.

Um Softwareeffekte und einen Flex-Effekt gleichzeitig zu verwenden, setzen Sie Software FX > Mix Flex FX im Hauptmenü auf On, indem Sie Shift+ gedrückt halten und auf Tap drücken (weitere Informationen zum Navigieren der Einstellungen finden Sie im Abschnitt *Hauptmenü* dieses Handbuchs). Während diese Einstellung auf On steht, bleiben die aktuell aktivierten Effekte aktiv, auch wenn Sie den FX-Modus ändern. Wenn die Einstellung auf Off steht, werden durch Umschalten des FX-Modus alle Effekte aus dem vorherigen Modus abgewählt.

Um zu ändern, wie Softwareeffekte klingen, wenn sie abgewählt sind, setzen Sie Software FX > USB Insert im Hauptmenü auf On oder Auto, indem Sie Shift ↓ gedrückt halten und auf Tap drücken (weitere Hilfe zur Navigation der Einstellungen finden Sie im Abschnitt *Hauptmenü* dieses Handbuchs). Bei Einstellung Auto wird jeder aktive Softwareeffekt stummgeschaltet, sobald Sie die Auswahl mit der FX-Taste aufheben. Wenn diese Option auf On steht, haben nicht ausgewählte Softwareeffekte einen hörbaren "Tail", wenn sie allmählich ausklingen.

Hinweis: Die **Auto**-Einstellung eignet sich möglicherweise besser für Scratch-DJs, da sie die gesamte Audio-Latenz verringert und es Ihnen ermöglicht, präziser zu scratchen.

Bearbeiten von Live-Effekten auf einem Deck

Auf dem **Display** wird das FX-Tempo für jedes Deck angezeigt, das automatisch dem Tempo des auf dem Deck abgespielten Songs entspricht (es sei denn, Sie ändern diese Einstellung manuell wie unten beschrieben). Mit den meisten Effekten, zeigt das **Display** auch die FX-Taktteilung und die Tiefe für jedes Deck an. Auf der vorherigen Seite finden Sie eine Abbildung des **Displays**.

Um das fokussierte Deck im Display zu ändern, drücken Sie den FX-Joystick nach links und rechts. Der Fokuspfeil, der das FX-Tempo umgibt, zeigt an, welches Deck gerade scharfgestellt ist.

Um das FX-Tempo eines Decks zu bearbeiten, drehen Sie den Parameterregler oder drücken Sie die Tap-Taste zweimal oder mehrmals im gewünschten BPM-Tempo, während das Deck am Display angezeigt wird. Das neue FX-Tempo wird auf dem Display angezeigt.

Hinweis: Nachdem Sie das FX-Tempo eines Decks manuell bearbeitet haben, wird die Einstellung auch nach dem Laden eines neuen Songs in das Deck nicht zurückgesetzt. Um das FX-Tempo eines Decks automatisch an das Tempo des im Deck geladenen Tracks anzupassen, halten Sie die **Tap-Taste** drei Sekunden lang gedrückt, während das Deck im **Display** scharfgestellt ist.

Um die FX-Taktteilung eines Decks zu bearbeiten, drücken Sie den FX-Joystick nach oben oder unten, während das Deck am Display scharfgestellt ist. Verwenden Sie diese Einstellung, um das rhythmische Timing der Deck-Effekte dem FX-Tempo anzupassen.

Standardmäßig reichen die verfügbaren Taktteilungs-Einstellungen für den Flex FX von **1/32T** (32stel-Triole) bis **32D** (32 Takte punktiert), während die Taktteilungs-Einstellungen für Serato DJ Pro-Effekte von **1/16** (16tel-Note) - **8** (8 Takte) reichen. Wenn Sie die verfügbaren Einstellungen für die Taktteilung für den Flex FX ändern möchten, können Sie im Hauptmenü vom standardmäßigen **Extended**-Mode auf **No Dotted**, **No Triplet** oder **Simple** -Modus umschalten. Weitere Hilfe zum Navigieren in den Einstellungen finden Sie im Abschnitt *Hauptmenü* dieses Handbuchs.

Hinweis: Der Brake-Effekt hat keinen Taktteilungs-Parameter. Anstelle eines Taktteilungs-Parameters verfügt der Reverb-Effekt über einen **Decay**-Parameter, mit dem die Intensität und Dauer des Reverbs angepasst werden kann.



Um die FX-Tiefe eines Decks zu erhöhen oder zu verringern, drehen Sie den Tiefenregler für das Deck.

Hinweis: Anstelle eines **Depth** Level Meter verfügt der **Brake**-Effekt über einen **Length** Meter, mit dem die Zeit eingestellt wird, die ein Track benötigt, um anzuhalten oder zu "bremsen", wenn der Effekt aktiviert wird.

So bearbeiten Sie einen sekundären Flex-Effektparameter im Flex FX-Modus:

- Halten Sie Shift
 gedrückt und drücken Sie die
 FX-Taste f
 ür den Effekt. So gelangen Sie zum
 Display des sekund
 ären Parameters.
- Markieren Sie den Parameter, den Sie mit dem FX-Joystick einstellen möchten. Dann drehen Sie den Parameterregler, um den Parameter einzustellen.
- Drücken Sie den Parameterregler, um Ihre Änderungen am Parameter zu bestätigen. Die neue Einstellung wird gespeichert, wenn Sie Seventy ausschalten.
- Drücken Sie eine FX-Taste oder drücken Sie den Joystick nach links, um zum Hauptbildschirm des Flex FX-Display zurückzukehren.

Sekundärparameteranzeige (für den Reverb Flex-Effekt)

Hinweis: Brake- und Delay- Flex FX haben keine sekundären Parameter.

Die folgenden sekundären Flex-Effektparameter können bearbeitet werden:

- Echo:
 - Type: Simple, Duck oder Hold. Verwenden Sie die Einstellung Simple f
 ür einen Standard-Echoeffekt. Wenn Duck Echo ausgew
 ählt ist, ist der Echoeffekt nur zu h
 ören, wenn das Deck mit dem Deck-Fader oder Crossfader stummgeschaltet ist. Verwenden Sie die Einstellung Hold f
 ür einen Standard-Echoeffekt mit extra Feedback. Wenn Hold Echo ausgew
 ählt und der Feedback -Parameter auf 100% eingestellt ist, werden die Echos endlos wiederholt.
 - HPF: Legt die Grenzfrequenz f
 ür den Echoeffekt fest. Alle Frequenzen unterhalb des zugewiesenen Grenzwerts werden vom Effekt umgangen.
 - o Feedback: Legt den Pegel und die Abklingzeit des Echos fest.
- Reverb:
 - Room: Small oder Large. Die Einstellung Small simuliert den Reverb-Effekt eines kleinen Raums und sorgt für dichtere Nachhallgeräusche. Die Einstellung Large simuliert den Reverb-Effekt eines größeren Raums und sorgt für einen längeren Nachhall.
 - HPF (Hochpassfilter): Legt die Grenzfrequenz f
 ür den Reverb-Effekt fest. Alle Frequenzen unterhalb des zugewiesenen Grenzwerts werden vom Effekt umgangen.
- Flanger:
 - o Feedback: Stellt die Intensität und Resonanz des Flangers ein.
 - Polarity: W\u00e4hlen Sie zwischen POS (positiv) und NEG (negativ), um die Gesamtharmonie des Flangers anzupassen.
- Phaser:
 - o Feedback: Stellt die Intensität und Resonanz des Phasers ein.

Sie können die Standard-Flex FX-Parameter auch im Hauptmenü von Seventy ändern. Weitere Informationen finden Sie unter *Hauptmenü*.



Pad-Modi

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Pad-Modi beschrieben. Jedes Deck hat acht Pads, die sich stets in einem dieser Modi befinden. Die Pads eines Decks können sich in einem anderen Modus befinden. Drücken Sie eine der **Pad Modus**-Tasten, um in den entsprechenden Pad-Modus auf diesem Deck zu wechseln. Jede Pad-Modustaste wechselt bei jedem Drücken zwischen zwei Modi. Wenn Sie in einen primären Pad-Modus wechseln, leuchtet die entsprechende **Pad-Modus**-Taste in ihrer Primärfarbe. Wenn Sie in einen sekundären Pad-Modus wechseln, leuchtet die entsprechende **Pad-Modus**-Taste rot.



Hinweis: Wenn Sie die Helligkeit der Pads erhöhen möchten, setzen Sie **Pad > Daytime Mode** im Hauptmenü auf **On**, indem Sie **Shift**✦ gedrückt halten und auf **Tap** drücken (weitere Hilfe zum Navigieren der Einstellungen finden Sie im Abschnitt *Hauptmenü* dieses Handbuchs).

Cue

Im Cue-Modus weist jedes Pad einen Hot Cue-Punkt zu oder lässt den Track zu diesem Hot Cue-Punkt zurückspringen.

Um in den Cue-Modus zu gelangen, drücken Sie Hot Cue, so dass es weiß leuchtet (Die anderen Tasten im Pad-Modus leuchten in ihren Primärfarben).

Um einen Hot-Cue-Punkt zuzuweisen, drücken Sie ein unbeleuchtetes Pad an der gewünschten Stelle in Ihrem Track. Das Pad leuchtet auf, wenn es zugewiesen ist (mit der entsprechenden Farbe, falls verfügbar).

Um zu einem Hot-Cue-Punkt zu springen, drücken Sie ein beleuchtetes Pad.

Um einen zugewiesenen Hot Cue-Punkt zu löschen, drücken Sie die Shift 4 und das entsprechende Pad.

Pitch Play

Im Pitch Play-Modus spielt jedes Pad den Track eines Hot-Cue-Punkts in einer anderen Transposition (in Halbtönen einstellbar). Das Serato Pitch'n Time DJ Expansion Pack muss installiert sein, um diesen Modus zu verwenden. Im **Cue** erfahren Sie, wie Sie Hot-Cue-Punkte zuweisen.

Hinweis: Im Lieferumfang Ihres Seventy ist eine Serato Pitch 'n Time -Download-Karte mit Seriennummer enthalten.

Um in den Pitch-Play-Modus zu gelangen, drücken Sie Hot Cue, so dass es rot leuchtet.

Um auszuwählen, welcher Hot-Cue-Punkt verwendet werden soll, drücken Sie Shift und ein schwach beleuchtetes Pad.

Um den Transpositionsbereich auszuwählen, den die Pads verwenden, verwenden Sie die Parameter ◀/▶-Tasten (siehe Diagramme).

Um die Tonart des aktuellen Tracks nach unten oder oben zu verschieben, drücken Sie die Taste Shift∔ bzw. die Tasten Parameter ◄/►.

Um den Track vom Hot-Cue-Punkt abzuspielen, drücken Sie ein beleuchtetes Pad. Jedes Pad entspricht einer spezifischen Transposition (in Halbtonschritten) je nach dem aktuellen Bereich der Transposition (siehe Diagramme). Das Pad ohne Transposition (ursprüngliche Tonhöhe) leuchtet weiß.

Aufwärts

+4	+5	+6	+7
Halbtöne	semitones	Halbtöne	Halbtöne
0 (Original Tonhöhe)	+1 Halbton	+2 Halbtöne	+3 Halbtöne

Mitte

0 (Original Tonhöhe)	+1 Halbton	+2 Halbtöne	+3 Halbtöne
-4	-3	-2	-1
Halbtöne	Halbtöne	Halbtöne	semitone

Abwärts

-3 Halbtöne	-2 Halbtöne	-1 Halbton	0 (Original Tonhöhe)
-7	-6	-5	-4
Halbtöne	Halbtöne	Halbtöne	Halbtöne

Gespeichertes Loop

Im Modus Gespeichertes Loop löst jedes Pad einen zuvor in Ihrer Software gespeicherten Loop aus.

Drücken Sie zum Aufrufen des Modus Gespeichertes Loop die Taste Saved Loop, sodass sie dunkelblau leuchtet.

Um einen Loop abzuspielen, drücken Sie ein beleuchtetes Pad. Die acht Pads jedes Decks entsprechen den gespeicherten Loops 1 bis 8 in Ihrer Software. Die Farbe jedes Pads entspricht der Farbe, die jedem Loop in Ihrer Software zugewiesen ist.

1	2	3	4
Loop 1	Loop 2	Loop 3	Loop 4
5	6	7	8
Loop 5	Loop 6	Loop 7	Loop 8

Um das aktuell wiedergegebene Loop neu zu starten, drücken Sie Shift + und das entsprechende leuchtende Pad.

Um die Länge eines Loops zu halbieren oder zu verdoppeln, drücken Sie die Parameter ◄/► Tasten.

Um einen Loop-Roll rückwärts oder vorwärts zu verschieben, drücken Sie Shift∔ und die jeweiligen Parametertasten ◄/►.



Flip

Wenn Sie das Serato Flip Expansion Pack erworben haben, können Sie auf den Flip-Controller zugreifen, indem Sie **Saved Loop** drücken, so dass es **rot** leuchtet. Wenn Sie das Flip Expansion Pack nicht gekauft haben, wird dies als benutzerdefinierter Pad-Modus verfügbar sein.

In diesem Modus ist den **unbeleuchteten** Pads kein Flip zugewiesen; **blau** beleuchteten Pads wurde ein Flip zugewiesen, aber sie werden nicht abgespielt; **orange** beleuchteten Pads wurde ein Flip zugewiesen und sie werden derzeit abgespielt.

Flip 1	Flip 2	Flip 3	Flip 4
Flip 5	Flip 6	keine Funktion	keine Funktion

Um einem Flip ein Pad zuzuweisen, drücken Sie auf ein unbeleuchtetes Pad (1-6).

Um einen zugewiesenen Flip abzuspielen, drücken Sie das entsprechende blau beleuchtete Pad (1-6).

Um die Wiedergabe eines Flips sofort zu stoppen, halten Sie Shift≜ gedrückt und drücken Sie dann auf das entsprechende orange beleuchtete Pad (1-6).

Um die Flip-Aufnahme zu starten, drücken Sie die linke Parameter 4-Taste.

Um zum Anfang des ausgewählten Flips zurückzukehren, drücken Sie die rechte Parameter ▶-Taste.

Um den Flip-Slot-Loop umzuschalten, halten Sie Shift♦ gedrückt und drücken dann die linke Parameter ◀-Taste.

Roll

Im Roll-Modus löst jedes Pad einen temporären Loop-Roll aus. Das Loslassen des Pads stoppt die Loop-Roll und wechselt zur normalen Wiedergabe an den Punkt, an dem die Wiedergabe sich befinden würde, wenn keine Loop-Roll getriggert worden wäre (so als ob der Track normal wiedergegeben worden wäre).

Hinweis: Deaktivieren Sie Show Beat Jump Controls im Serato Setup-Menü, um auf 8 Loop-Rolls gleichzeitig zuzugreifen. Sie können in der Software auch die festgelegten Loop-Größen anzeigen und bearbeiten.

Um in den Roll-Modus zu gelangen, drücken Sie Roll, so dass es türkis leuchtet.

Um einen Loop-Roll auszulösen, halten Sie ein Pad gedrückt.

Um zu ändern, welche acht Längen (in der Software) für die Loop-Rolls angezeigt werden, drücken Sie einen der **Parameter ∢**/**▶**-Tasten. Das Pad-Layout wird verschoben, um es anzupassen.

Um einen Loop-Roll rückwärts oder vorwärts zu verschieben, drücken Sie Shift≜und die jeweiligen Parameter ◄/▶-Tasten.



Sampler

Im Sampler-Modus steuern die Pads den Sampler in der Software. Die **Pads** lösen jeweils ein Sample mit einer bestimmten Lautstärke aus (sie können das Sample und seine Lautstärke in der Software zuweisen).

Um in den Sampler-Modus zu gelangen, drücken Sie Sampler, so dass es lila aufleuchtet.

Um ein Sample zuzuweisen, heben Sie das gewünschte Sample zuerst in Ihrer Bibliothek hervor. Dann halten Sie **Shift** gedrückt und drücken auf ein Pad, das einem leeren Sampler-Slot entspricht. Die Lautstärke des Sampler-Slots kann in Serato angepasst werden.

Um ein Sample abzuspielen, drücken Sie ein beleuchtetes Pad. Das Pad blinkt, während das Sample abgespielt wird.

Um die Wiedergabe eines Samples anzuhalten, drücken Sie Shift + und ein Pad während der Wiedergabe.

Um durch die Sample-Bänke zu schalten, drücken Sie die Tasten Parameter 4/>.

Um durch die Sampler-Ausgänge zu schalten, drücken Sie die Taste Shift und die Tasten Parameter ◄/►.

Transport

Im Transport-Steuermodus entsprechen die Pads unterschiedlichen Transportsteuerelementen. Die Software wird automatisch in den internen Modus wechseln (wenn Sie einen Twelve-Controller mit Seventy verwenden, befindet sich die Software immer im internen Modus).

Um in den Transportmodus zu gelangen, drücken Sie Transport, so dass es grün leuchtet.

Um die Tonhöhe vorübergehend zu senken, drücken Sie Pad 1.

Um die Tonhöhe vorübergehend nach oben zu bringen, drücken Sie Pad 2.

Um den Pitch Fader nach unten zu bewegen, drücken Sie Pad 3.

Um den Pitch Fader nach oben zu bewegen, drücken Sie Pad 4.

Um Keylock zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie Pad 5.

Um zwischen dem internen Modus (INT) und dem relativen Modus (REL) zu wechseln, drücken Sie Shift und die Pad 5. (Das Umschalten in den relativen Modus erlaubt es Ihnen, die Wiedergabe mit Control Vinyl oder Control CDs zu steuern).

Um zum Cue-Punkt zu springen, drücken Sie Pad 7.

Um den Track abzuspielen oder anzuhalten, drücken Sie Pad 8.

Pitch-	Pitch-	Pitch-	Pitch-
Bend	Bend	Fader	Fader
-	+	-	+
Keylock INT/REL	Sync	Cue	II >



Benutzerdefinierte Pad-Sets

Seventy verfügt über zwei anpassbare Pad-Modi. In diesen Modi können Sie die MIDI-Zuordnungsfunktion von Serato DJ Pro verwenden, um die **Performance-Pads** so zu programmieren, dass sie Funktionen Ihrer Wahl auslösen.

Hinweis: Möglicherweise müssen Sie im Hauptmenü Pad > User Modes auf On setzen, indem Sie Shift gedrückt halten und auf Tap drücken (weitere Informationen zum Navigieren der Einstellungen finden Sie im Abschnitt Hauptmenü dieses Handbuchs). Wenn diese Einstellung nicht auf On steht, kann nicht auf die benutzerdefinierten Pad-Modi zugegriffen werden.

Drücken Sie zum Aufrufen eines benutzerdefinierten Pad-Modus entweder Roll oder Transport, sodass die Taste rot leuchtet.

So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Pad:

- 1. Vergewissern Sie sich, dass sich Seventy in einem der beiden benutzerdefinierten Pad-Modi (wie oben beschrieben) befindet, während Sie mit Serato DJ Pro verbunden sind.
- 2. Öffnen Sie das Setup-Menü in Serato DJ Pro und wählen MIDI.
- Wählen Sie Seventy und stellen Sie sicher, dass Allow Serato DJ Hardware Remapping aktiviert ist. Schließen Sie das Setup-Fenster.
- 4. Klicken Sie im Hauptfenster von Serato DJ Pro auf die Taste **MIDI** am oberen Bildschirmrand, um mit der Zuordnung zu beginnen.
- 5. Klicken Sie auf eine Funktion in Serato DJ Pro und berühren oder bewegen Sie dann ein Steuerelement Ihrer Hardware, um die Funktion dieser Steuerung zuzuordnen.

Weitere Informationen zum MIDI-Mapping finden Sie im Serato DJ Pro Handbuch.

Hauptmenü

Der Seventy verfügt über verschiedene Einstellungen, die Sie bearbeiten und speichern können, um den Mixerbetrieb anzupassen. Einstellungen können im Hauptmenü bearbeitet werden, das auf dem **Display** angezeigt wird.

Navigieren im Hauptmenü



Halten Sie zum Aufrufen oder Verlassen des Hauptmenüs Shift≜ auf dem Display und drücken Sie die Tap-Taste.

Um Seiten oder Einstellungen im Menü hervorzuheben, drücken Sie den FX-Joystick nach oben und unten.

Um Seiten im Menü auszuwählen, drücken Sie den Parameterregler.

Um eine Seite im Menü zurückzugehen, drücken Sie den FX-Joystick nach links.

Um die Einstellungen auf einer der Menüseiten zu bearbeiten, drehen Sie den Parameterregler, während die Einstellung markiert ist.

Um Ihre Änderungen an einer Einstellung zu speichern, drücken Sie den Parameterregler, während die Einstellung markiert ist.



Menüoptionen

Das Hauptmenü enthält die folgenden Seiten und Optionen:

Settings: Wählen Sie diese Seite, um die Einstellungen für einige Audio-Steuerelemente des Mixers anzupassen:

- Audio:
 - o Main Out: Legt fest, ob der Hauptmix in Stereo oder Mono ist.
 - o Mix Pan: Steuert die Links-Rechts-Balance des Hauptmix-Signals.
- Deck 1 und Deck 2:
 - PH Sens (Phono-Empfindlichkeit): Wenn Sie einen Plattenspieler an den Phono/CD-Eingang eines Decks anschließen, verwenden Sie diese Einstellung, um sicherzustellen, dass der Plattenspieler optimal mit Seventy funktioniert. Bringen Sie die Eingangsempfindlichkeit (2,5 mV – 10,0 mV) auf die Einstellung, die vom Hersteller Ihres Plattenspielertonabnehmers empfohlen wird.
 - Tone XOver: Verwenden Sie diese Einstellung, um den Frequenzbereich zu bearbeiten, der von jedem EQ-Regler des Decks gesteuert wird. Wenn 150/6K ausgewählt ist, steuert der Low EQ-Regler Frequenzen unter 150 Hz, der Mid EQ-Regler Frequenzen zwischen 150 Hz und 6000 Hz und der High EQ-Regler Frequenzen über 6000 Hz. Wenn 300/3K ausgewählt ist, steuert der Low EQ-Regler Frequenzen unter 300 Hz, der Mid EQ-Regler Frequenzen zwischen 300 und 3000 Hz und der High EQ-Regler Frequenzen über 3000 Hz.
 - Pan: Verwenden Sie diese Einstellung, um die Links-Rechts-Balance des Decksignals im Hauptmix anzupassen.
 - DVS Input: Wenn Sie Seventy an ein externes Gerät (z.B. einen Vinyl-Plattenspieler) anschließen, um Serato DJ Pro mit Serato DVS zu steuern, können Sie mit dieser Einstellung bestimmen, welcher der Seventy-Eingänge von Serato DJ Pro als Steuerquelle erkannt wird: PH/CD (Deck PH/CD In) oder AUX (Deck Aux In).
- Filter:
 - Deck1 und Deck2 Res: Verwenden Sie diese Einstellung, um den Resonanzeffekt zu erhöhen oder zu verringern, der bei Verwendung des Filters zu hören ist.
 - LPF Min: Die Grenzfrequenz f
 ür die LOW-Position der Filterregler. Bei FULL CUT wird das Deck durch die Position LOW stummgeschaltet.
 - HPF Max: Die Grenzfrequenz f
 ür die HI-Position der Filterregler. Bei FULL CUT wird das Deck durch die HI-Position stummgeschaltet.
- Pad:
 - Sensitivity: Legt fest, wie stark Sie auf die Performance-Pads schlagen müssen, damit diese ihre zugewiesenen Funktionen ausführen können. Je niedriger die Einstellung, desto stärker müssen Sie auf das Pad schlagen.
 - User Modes: Aktiviert oder deaktiviert den Zugriff auf die beiden benutzerdefinierten Pad-Modi.
 Weitere Informationen zu den benutzerdefinierten Modi finden Sie unter Pad-Modi > Benutzerdefinierte Pad-Sets.
 - Daytime Mode: Durch Einschalten dieser Einstellung wird die Helligkeit der Performance Pad-LEDs erhöht.
- Headphone:
 - Tone: Stellt die Balance zwischen tiefen und hohen Frequenzen ein, die über die Kopfhörerausgänge gesendet werden. Drehen Sie den Parameterregler für tiefere (L) Frequenzen nach links oder für höhere (H) Frequenzen nach rechts.

ANF

- Mic 1:
 - Echo Fdbk: Erhöht oder verringert den hörbaren Feedback-Effekt, wenn das Mic 1-Echo aktiviert ist.
 - Duck Thres: Mit dieser Einstellung (Low, Med oder High) wird festgelegt, wie viel Mikrofoneingangslautstärke erforderlich ist, damit die Lautstärke des Hauptmixes verringert wird (bzw. unter dem Mikrofon-Audiosignal "geduckt" wird). Je höher die Einstellung, desto lauter müssen Sie ins Mikrofon sprechen, damit der Hauptmix "geduckt" wird.
 - Duck Hold: Diese Einstellung legt fest, wie lange die Lautstärke des Hauptmix reduziert bleibt, nachdem die Mikrofonansage beendet wurde.
 - Clean Feed: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, empfängt Serato DJ Pro während der Aufnahme kein Audio vom Seventy-Mic-Eingang. Auf diese Weise können Sie Ihr Live-DJ-Set aufnehmen und trotzdem das Mikrofon verwenden, ohne dass dies den aufgenommenen Mix beeinflusst.
- Instant Dbls: W\u00e4hlen Sie diese Option, um den Standardmodus f\u00fcr die Instant Doubles-Tasten jedes Decks festzulegen:
 - Normal: Drücken Sie in diesem Modus die Taste, um den Track des Decks auf das andere Deck zu laden.
 - Sync Mode: Drücken Sie in diesem Modus die Taste, um das Tempo des Decks automatisch mit dem des anderen Decks zu synchronisieren. Halten Sie Shift degdrückt und drücken Sie die Taste, um die Synchronisierung zu deaktivieren.
 - Silent Cue: Drücken Sie in diesem Modus die Taste, um das Deck stummzuschalten. Mit dieser Funktion können Sie einen Track stumm schalten, bevor Sie einen Hot-Cue für die Wiedergabe mit den Performance-Pads auswählen (das Deck wird stummgeschaltet, sobald die Cue-Wiedergabe beginnt). Sie können die Stummschaltung des Decks auch aufheben, indem Sie Shift gedrückt halten und die Taste drücken (der Abspielkopf des Tracks bleibt davon unberührt).
- Defaults: Wählen Sie diese Option, um alle Einstellungen für die Settings-Seite auf die werkseitigen Standardwerte zurückzusetzen.

Cut-In Adjust: Wählen Sie diese Seite, um das Einstellungsmenü für Cut-In Adjust aufzurufen:

- Deck 1 und Deck 2: Stellen Sie dies zwischen 0 und 16ein, um den Spielraum zwischen der geschlossenen und der offenen Position des Deck-Faders zu bestimmen. Je höher die Einstellung, desto höher muss der Deck-Fader geschoben werden, damit ein Audiosignal zu hören ist.
- XFader L und XFader R: Stellen Sie dies zwischen 0 und 16 ein, um den Spielraum zwischen der geschlossenen und der offenen Position des Crossfaders zu bestimmen. Je höher die Einstellung, desto weiter müssen Sie den Crossfader in Richtung Mittelstellung schieben, damit ein Audiosignal zu hören ist.

Flex FX: Wählen Sie diese Seite, um die internen Flex FX-Einstellungen anzuzeigen und zu bearbeiten:

- Beats: Wählen Sie diese Option, um die Inkremente festzulegen, um die die Flex FX-Timings angepasst werden können.
 - Im Extended-Modus können Sie für Flex FX ein Standardtiming von 1/32 bis 32 Schlägen sowie "Dotted"- und "Triplet"-Varianten der jeweiligen Timingeinstellungen festlegen.
 - Im Simple-Modus, dem Standardmodus, können Sie Flex FX-Schläge nur auf Standardtiming (kein Triplet- oder Dotted-Timing) einstellen.
 - Im No Dotted-Modus umfassen die Flex FX-Schläge Standard- und Triplet-Timing, aber kein Dotted-Timing.
 - Im No Triplet-Modus umfassen die Flex FX-Schläge Standard- und Dotted-Timing, aber kein Triplet-Timing.



- Echo, Reverb, Brake, Flanger, Phaser und Delay: Wählen Sie eine dieser Seiten, um die Parameter eines Flex-Effekts zu bearbeiten. Wenn Sie hier eine Änderung an einem Effektparameter speichern, wird diese bei jeder Aktivierung des Effekts auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Weitere Informationen zu Flex FX-Parametern finden Sie im Abschnitt Effekte.
- Defaults: Wählen Sie diese Option, um alle Flex FX -Einstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurückzusetzen.

Software FX: Wählen Sie diese Seite aus, um anzupassen, wie die Softwareeffekte von Serato DJ Pro mit dem Seventy funktionieren:

- Multi FX: Wenn Sie diese Option auf On setzen, können Sie gestapelte Softwareeffekte verwenden (wie im Abschnitt Effekte beschrieben).
- Mix Flex FX: Wenn Sie diese Option auf On setzen, können Sie Softwareeffekte mit einem Flex-Effekt kombinieren (wie im Abschnitt Effekte beschrieben).
- USB Insert: Bei der Einstellung Auto wird jeder Softwareeffekt stummgeschaltet, sobald Sie die Auswahl mit der FX-Taste aufheben, was die Gesamtlatenz verringert (was beim Scratchen von Vorteil ist). Wenn diese Option auf On gestellt ist, können nicht ausgewählte Softwareeffekte einen hörbaren "Tail" haben, da sie (je nach Effekt) allmählich ausklingen.

Version: Wählen Sie diese Seite aus, um zu überprüfen, welche Firmware-Version derzeit auf Ihrem Seventy installiert ist.

Factory Reset : Wählen Sie diese Seite, um alle Einstellungen von Seventy auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Bedienfeld

Im Rane-Bedienfeld können Sie die Einstellungen Ihres Seventy-Mixers anpassen und diese Einstellungen in einer Datei (**.r72**) auf Ihrem Computer speichern und laden. Mithilfe von Einstellungsdateien können Sie verschiedene Steuerungskonfigurationen verwalten, die in verschiedenen Situationen verwendet werden können.

Um Einstellungsdateien zu verwalten, navigieren Sie zum Abschnitt **Einstellungen** des Rane-Bedienfelds in der Registerkarte **Allgemein**.

- Laden: W\u00e4hlen Sie diese Option, um eine Seventy-Einstellungsdatei (.r72) auf Ihrem Computer in der Systemsteuerung zu suchen und zu laden.
- Speichern: Wählen Sie diese Option, um die Einstellungen des Mixers als Seventy-Einstellungsdatei (.r72) auf Ihrem Computer zu speichern.

Sie können auch das Rane Control Panel verwenden, um die Fader Ihres Seventy zu kalibrieren:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Seventy eingeschaltet und mit einem USB-Kabel an einen verfügbaren Anschluss Ihres Computers angeschlossen ist.
- 2. Öffnen Sie das Rane Control Panel.
- 3. Gehen Sie zu File >Fader Calibration.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den gewünschten Fader auszuwählen und zu kalibrieren. Sie werden dazu aufgefordert, sobald die Kalibrierung erfolgreich war.

Detected Device: Seventy	General	Deck Inputs 1-2
Main Out: 🔘 S	tereo Mono	USB Port Status: A B Active: O
Headphone Tone:	High	Local: O
Mic 1 Clean Feed: C	n O orr	Footswitch 2: MIDI v
0%	100 %	ler Cut In
CH. 1:	CH. 2:	Crossfader Left: Crossfader Right:
Settings Load		Save Open Driver Settings

	Fader Calibration		
Selec	Select Fader to Calibrate		
DECK 1	CROSSFADER	DECK 2	
This fader ha You can verif slider below.	s successfully y the calibration	calibrated. on using the	
0		127	
Mir	N 127 M	AX	





Appendix (English)

Technical Specifications

Digital Audio		
Converters	AKM High Definition Audio; 24-bit PCM, 48 kHz	
Digital Signal Processing	32-bit, floating point, double precision	
Dynamic Range (A-weighted, unity gain)	ADC DAC CD Input to Analog Output CD Input to USB Output USB Input to Analog Output	114 dB 114 dB 111 dB 114 dB 114 dB
Inputs		
Microphone 1/2 (Combo XLR/1/4" [6.35 mm] TRS, Mic/Line switchable)	Analog Gain Maximum Input Gain Trim	30 dB (Mic), 4.75 dB (Line) 0.126 Vrms (Mic), 2.3 Vrms (Line) Off to +20 dB (unity at center)
Aux Inputs 1/2 (RCA stereo pairs)	Maximum Input Dynamic Range (A-weighted)	4 Vrms 114 dB
CD/Phono Inputs 1/2 (RCA stereo pairs, switchable)	CD Maximum Input Dynamic Range (A-weighted)	Line 4 Vrms 114 dB
	Phono RIAA Curve Gain (@ 1 kHz) Maximum Input (@ 1 kHz)	RIAA +0.1/-0.2 dB 30 dB 126 mV
Session Input (RCA stereo pair)	Maximum Input Dynamic Range (A-weighted)	4 Vrms 114 dB
Outputs		
Main Outputs (XLR)	Frequency Response Maximum Output THD+N (@ 1 kHz, 4 Vrms)	20 Hz to 20 kHz (± 0.2 dB) 8 Vrms 0.002%
Booth Outputs (1/4"/6.35 mm TRS)	Frequency Response Maximum Output THD+N (@ 1 kHz, 4 Vrms)	20 Hz to 20 kHz (± 0.2 dB) 8 Vrms 0.002%
Session Outputs (RCA stereo pair)	Frequency Response Maximum Output THD+N (@ 1 kHz, 2 Vrms)	20 Hz to 20 kHz (± 0.2 dB) 4 Vrms 0.002%
Headphone Outputs (1/4"/6.35 mm and 1/8"/3.5 mm TRS)	Maximum Output Voltage THD+N (@ 1 kHz, 2 Vrms) Output Power Controls	4 V (no load) 0.003% 96 mW (50 ohms) On/Off muting



General	
Display	1.6" OLED (diagonal)
Pads	(16) velocity-sensitive multi-color back-lit pads (8 per deck, 10 modes each)
Faders	(3) MAG FOUR tension-adjustable faders (2 channel/line faders, 1 crossfader)
Connectors	 (2) XLR outputs (Main) (2) 1/4" (6.35 mm) TRS outputs (Booth) (4) RCA stereo input pairs (Deck 1–2) (2) XLR / 1/4" (6.35 mm) TRS inputs (Mic 1–2) (1) RCA stereo output pair (Session) (1) RCA stereo output pair (Session) (1) 1/4" (6.35 mm) TRS output (Headphones) (1) 1/4" (6.35 mm) TRS output (Headphones) (1) 1/4" (6.35 mm) TRS input (Footswitch) (2) USB Type-A ports (Deck 1–2 USB Controllers)
	(2) USB Type-B ports(1) IEC power cable input
Power	Connection: IEC Voltage: 100–240 V, 50/60 Hz Consumption: 30 W
Dimensions (width x depth x height)	11.2" x 17.5" x 4.13" 285 x 445 x 105 mm
Weight	12.3 lbs. 5.6 kg

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks & Licenses

Rane is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. Serato, Serato DJ Pro, NoiseMap and the Serato logo are registered trademarks of Serato Audio Research. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.



rane.com

Manual Version 1.3