





Prise en main rapide

Les spécifications peuvent changer sans préavis

55000094-G © 2018

Face avant et contrôles



- 1. Potentiomètre micro : Contrôle le niveau du microphone.
- Indicateur micro: Le voyant s'allume en rouge lorsque l'entrée microphone est activée.
- 3. Touche micro : Contrôle l'entrée du microphone.
- Niveau micro : indicateur de niveau de l'entrée microphone à 3 segments (-20 /-12 /-3 dBFS).
- 5. Ecran OLED
- 6. Touches de navigation : Utilisez la touche Esc pour accéder au menu de configuration. Utilisez les touches UP/+ et DOWN/- pour naviguer entre les choix et utilisez la touche OK pour valider les choix de menu ou pour valider les messages.
- Touche de fonction: Utilisée en combinaison avec d'autres touches, elle donne accès aux fonctions marquées en bleu. Elle est active pendant 5 secondes. Cette touche est appelée Fn par la suite.
- Technologie radio (xG): Lorsque Fn est activée, utilisez cette touche pour accéder au menu de sélection du type de réseau mobile (Auto, 3G et 4G).
- **9.** Gain du microphone : Fn + 4, utilisez la touche + pour augmenter et la touche pour diminuer le gain du microphone.

- Débit de transmission (IP Rate) : Fn + 2, pendant une liaison AoIP, utilisez la touche + pour augmenter et la touche - pour diminuer le débit de transmission.
- Niveau entrée ligne: Fn + 6, utilisez les touches + et pour augmenter/réduire le gain sur l'entrée ligne ; le niveau d'écrêtage de l'entrée (de +4 dBu à +16 dBu) est affiché pendant le réglage.
- **12.** Mode IP ou Voix (IP/Voice) : Lorsque Fn est activée, utilisez cette touche pour basculer d'un mode à l'autre.
- Shift : Utilisez cette touche pour passer le clavier en mode alphanumérique ou numérique. Lorsque Fn est activée, utilisez la touche + et la touche – pour modifier la balance départ/retour à l'écoute casque.
- **14.** Raccourci sonnerie : Lorsque Fn est activée, utilisez cette touche pour activer ou désactiver le signal sonore.
- Indicateur du mode : ce voyant bleu s'allume lorsque le mode IP est sélectionné.
- **16. Indicateur de la communication :** ce voyant vert s'allume lorsque la communication est établie.
- 17. Répertoire : Appuyez sur cette touche pour accéder à l'une des 9 mémoires (pour chaque mode IP ou Voix) ou enregistrer le numéro de téléphone actuel dans une mémoire. Ou bien accédez aux SMS reçus via le mode Fn.
- 18. Emplacement pour carte SIM
- **19.** Touche d'appel : Utilisez cette touche pour lancer un appel.
- **20.** Voyant d'alimentation : rouge lorsque la batterie est en charge depuis une source d'alimentation externe, sinon vert.
- Indicateur d'alarme : ce voyant rouge s'allume lorsqu'une alarme se déclenche (demande de code PIN, carte SIM manquante, pas de réseau, perte de synchronisation...). La nature de l'alarme est affichée sur l'écran.
- **22. Touche raccrocher :** Appuyez sur la touche téléphone rouge pour libérer un appel. Maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour démarrer ou pour mettre hors tension.
- **23. Volume casque :** commande le niveau des sorties casque du ScoopFone 4G.
- 24. Prise casque : jack stéréo 3,5 mm.

Version Rack (ScoopFone 4G-R)



Version Portable (ScoopFone 4G)





- 1. Antenne principale : connecteur SMA femelle
- Antenne auxiliaire : connecteur SMA pour une seconde antenne (Mode "diversité")
- 3. Entrée micro : symétrique, gain commutable de 0 à 48 dB par pas de 16 dB.
- 4. Entrée ligne : combo symétrique (XLR) ou asymétrique (jack 6.35mm), +16 dBu max.
- 5. **Sortie ligne :** sortie en symétrique électronique, niveau réglable de +4 dBu à +22 dBu.
- 6. **GPIO** : RJ45 avec 2 contacts, 2 relais isolés (TBTS 24V/100mA) et une alimentation LPS (câble de longueur inférieure à 1 m).
- 7. Ethernet : interface Ethernet 10/100 Mbit/s
- 8. USB A : Interface USB 2.0 pour importation des mémoires.
- Alimentation DC : jack 2,1mm pour alimentation externe LPS 10 à 16 V continu, 1,5 A maximum. Peut être utilisé pour recharger les batteries.
- 10. Casque : jack 6.35 mm (sur version portable uniquement)

Interface GPIO

Point	Fonction		
1	+5 V / 500 mA		
2	Contact 1		
3	Contact 2		
4	Commun contact 1&2		
5	Masse		
6	6 Relais 1		
7	Prelais 2		
8	Commun relais 1&2		

Ecran principal



- 1. Indicateur de niveau radio.
- Indicateur de touche de fonction: clignotant lorsque les fonctions en bleu sont présélectionnées via la touche Fn.
- Indicateur de réception de SMS: disparaît après un accès à la liste des nouveaux SMS reçus via la combinaison Fn et la touche Répertoire.
- 4. Voyant d'alimentation du microphone: 48V fantôme.
- 5. Indicateur de sonnerie
- 6. Niveau de la batterie (Version portable) : 5 niveaux
- 7. Nom de l'opérateur mobile, réseau IP courant
- 8. Niveau de transmission audio: De -30 dBFS à 0 dBFS
- 9. Connexion de données active
- **10. Enregistrement SIP actif** : Indicateur d'enregistrement sur le serveur SIP
- **11. Qualité de transmission :** Indicateurs de qualité d'émission et de réception (respectivement) sur réseau IP (6 segments)

INTRODUCTION

Nous vous invitons donc à consulter ce guide de prise en main rapide afin que vous puissiez maîtriser votre ScoopFone 4G en un minimum de temps. Pour plus de détails n'hésitez pas à consulter notre site internet :

www.aeta-audio.com

Dans ce guide, nous supposons que les principes de base sont connus et que vous disposez déjà d'un microphone et d'un casque connecté.

Le ScoopFone 4G permet d'établir des connexions audio mono en direct de trois façons :

- Liaison en mode téléphonique standard ou « Voix HD » (large bande 7 kHz) via réseaux mobiles 2G ou 3G
- Connexions en mode audio sur IP (AoIP) via réseaux mobiles 3G ou 4G (LTE).
- Connexions en mode audio sur IP (AoIP) via un accès filaire Ethernet.

Pour le mode IP, la bande passante peut aller jusqu'à 20 kHz avec l'algorithme OPUS. Dans le cas où l'équipement distant ne supporte pas cet algorithme, la liaison s'établira automatiquement en G722 ou en G711.

Les connexions AoIP utilisent normalement le protocole SIP. Il est aussi possible d'utiliser un mode « RTP Direct » sans protocole SIP : consulter pour ce mode le manuel utilisateur détaillé.

Ce guide est applicable aux appareils avec firmware de version 1.09 ou plus récente.

MISE EN ROUTE

ScoopFone 4G est utilisable sous une température ambiante de 0° à 45° C.

Installation en baie 19" (ScoopFone 4G-R)

Au besoin, un plateau de mise en rack est disponible pour intégrer en baie, dans un emplacement de hauteur 1U (44 mm), de un à trois appareils de type ScoopFone HD-R ou ScoopFone 4G-R.

Alimentation

Avant d'utiliser le ScoopFone 4G, vous devez avoir 6 accumulateurs AA/LR6 insérés dans le compartiment batterie, ou bien raccorder une alimentation externe en courant continu.

Batteries (ScoopFone 4G uniquement)

ScoopFone 4G peut fonctionner avec six accumulateurs NiMH (Ansmann LR6 5035432). Ces accumulateurs 2500 mA.h fournissent une autonomie en communication de plus de 5 heures.



Après l'installation des accumulateurs et pour que l'indication de leur niveau de charge soit fiable, il est nécessaire, au moins une fois, de laisser ScoopFone 4G allumé et sous alimentation externe jusqu'à la charge complète.

ATTENTION : IL Y A RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION DE BATTERIES DE TYPE INCORRECT, OU INSEREES DANS UN MAUVAIS SENS. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGEES CONFORME-MENT AUX INSTRUCTIONS.

Alimentation externe (utilisation en intérieur)

L'alimentation externe est également utilisée pour recharger les batteries. Seules les batteries NiMH sont supportées par le chargeur interne. Vous pouvez utiliser l'alimentation fournie (GS25B12-P1J ou GST25B12-P1J), ou une autre source LPS en courant continu adaptée. ScoopFone 4G fonctionne sous une tension nominale de 12 V, mais accepte une tension de 10 à 16 V, avec une consommation maximale de 1,5 A.

Antennes

Le ScoopFone 4G utilise des connecteurs SMA femelles. Deux antennes sont nécessaires pour un fonctionnement optimal de l'équipement. Les 2 antennes doivent être espacées le plus possible l'une de l'autre pour être efficaces.

Carte SIM

Pour établir une communication sur réseau mobile, vous devez disposer d'une carte SIM d'un opérateur mobile. ScoopFone 4G accepte les cartes SIM standard ; utilisez un adaptateur de carte pour les cartes micro SIM ou nano SIM (contactez votre revendeur pour plus de détails).

Mettre hors tension le ScoopFone 4G avant d'effectuer l'opération suivante.

Pour insérer la carte SIM dans le logement, suivez l'orientation indiquée en face avant (contact vers le bas, insérez le coin en onglet en premier). Pour extraire la carte SIM de son logement, enfoncez-la jusqu'à percevoir un déclic puis relâchez.

Attention : s'il est nécessaire d'activer une nouvelle carte SIM (carte prépayée par exemple), utilisez un téléphone portable pour activer la carte.

Faites de même pour désactiver le double appel (conseillé pour éviter des signaux sonores intempestifs pendant un reportage).

ETABLIR UNE LIAISON

Allumage et extinction

Pour allumer le ScoopFone 4G, appuyez 2 secondes sur la touche





pendant 2 s : un message

de confirmation s'affiche. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou **Esc** pour annuler.

Entrer votre code PIN



Si le code PIN est activé sur votre carte SIM, vous devez le saisir directement et valider par OK. Le code PIN peut être sauvegardé via le menu.

Ajuster le niveau du microphone

Le micro doit être activé (LED allumée), le cas échéant appuyez sur



pour cela.

Réglez pour commencer le potentiomètre ([1] en page 2) sur la position midi, point blanc du bouton en haut. Réglez la balance (départ/retour): mode Fn puis touche #, puis touches + et - pour obtenir une balance au milieu.

Faites un test avec votre microphone en observant les indicateurs de niveau (au-dessus du potentiomètre). Si le niveau est trop élevé ou trop faible, activez le mode **Fn** puis **4** ; puis appuvez sur la touche + pour augmenter le gain, ou sur la touche - pour le diminuer, jusqu'à obtenir un niveau correct.

Utilisez par la suite le potentiomètre pour les ajustements.

Préparation : pour le réseau Ethernet (mode IP)

Raccordez l'interface Ethernet (page 3, [7]) de votre ScoopFone 4G au réseau. Si le mode de commutation de réseau automatique est désactivé, sélectionnez le réseau Ethernet via le menu IP / IP interface.

La LED bleue « IP » vous indique le type de communication sortante que vous pouvez faire : LED allumée pour le mode IP. Activez si nécessaire ce mode, via la touche de raccourci Fn + 3 (IP/Voice).

Préparation : pour le mode IP sur réseau mobile

Si l'écran affiche Ethernet, débranchez le câble réseau du ScoopFone 4G, ou forcez le choix du réseau mobile via le menu IP / IP interface.

La LED bleue « IP » vous indique le type de communication sortante que vous pouvez faire : LED allumée pour le mode IP. Activez si nécessaire ce mode, via la touche de raccourci Fn + 3 (IP/Voice).



Pour une liaison sur Internet via un routeur d'accès avec NAT, nous recommandons l'utilisation d'un serveur STUN (menu IP / Use STUN).

Si vous utilisez le ScoopFone 4G en mode IP avec serveur SIP, il est nécessaire d'avoir l'icône S affichée à l'écran.

Préparation : pour le mode voix sur réseau mobile

La réception d'appels téléphoniques mobiles est toujours possible quelque soit le mode en cours ; aucune configuration particulière n'est nécessaire pour recevoir ce type d'appels.

En revanche, avant d'appeler en mode voix, il faut d'abord activer les appels sortants en mode voix, via la touche de raccourci Fn + 3 (IP/Voice) : la LED bleue « IP » doit être éteinte.

Lancer un appel

Entrez directement sur le clavier la destination de l'appel : numéro de téléphone, ou adresse IP, ou identifiant SIP.



Appuyez sur UP ou DOWN pour effacer le dernier chiffre/caractère. Appuyez sur la touche 0 deux fois pour le symbole international +. Au besoin, appuyez sur la touche # pour accéder aux caractères alphabétiques.



pour lancer l'appel. Sinon annuler avec Esc ou

Utiliser le répertoire

Composer un numéro comme ci-dessus, puis appuyez sur la touche



mode actif.

pour enregistrer ce numéro dans l'une des 9 mémoires du

e

Pour rappeler un numéro du répertoire, appuyez sur la touche et entrez le numéro de la mémoire demandée de 1 à 9.



Le numéro s'affiche et vous pouvez :



- Annuler avec Esc ou
- Modifier le numéro avec + ou -

Pendant la communication

Pour ajuster la balance d'écoute, activez le mode **Fn** puis la touche **#**. Réglez la balance désirée avec les touches **+** et **-**.

Ajuster le débit de transmission en mode IP

Vous pouvez régler en cours de communication votre débit de transmission¹. Activez le mode **Fn** puis pressez la touche **2 (IP Rate)**. Avec les touches **UP** et **DOWN** vous pouvez augmenter ou diminuer le débit de transmission.

Notes :

- Les indicateurs de qualité (cf. [11] sur page 4) vous informent de la qualité de la transmission en temps réel dans les deux sens (le sens émission selon les possibilités du codec distant).
- Si la liaison est établie avec un autre produit AETA, le débit est également modifié depuis le codec distant.

Raccrocher



Appuyez deux fois la touche



¹ Si la liaison est établie avec le codage Opus

Pour obtenir la voix HD

Pour obtenir une connexion téléphonique en voix HD, certaines conditions sont nécessaires :

- Les deux appareils en communication doivent prendre en charge la voix HD
- La voix HD doit être supportée par le réseau de l'opérateur de téléphonie mobile
- En général, les deux appareils doivent être connectés au même réseau mobile (même opérateur de réseau)
- Le plus souvent, les réseaux 2G ne prennent pas en charge la voix HD. Ceci dépend du pays et de l'opérateur de réseau.

Pour cette dernière raison, l'indication de technologie radio (affichage à l'écran 2G, 3G, 4G) est une indication utile pour indiquer que la Voix HD est possible. En outre, il est possible de forcer l'opérateur en mode 3G via le menu Mobile/ Mobile network ou par le raccourci clavier : mode Fn et la touche 1 (xG).

Comment activer / désactiver la sonnerie

Activer le mode Fn et appuyer sur la touche 9 pour changer l'état de la sonnerie.

Lorsque la sonnerie est désactivée, l'icône sonnerie sur l'écran est barré.

Gestion des SMS

Activer le mode Fn et appuyer sur la touche liste des SMS reçus.

Si vous en avez plusieurs, appuyez sur **OK** pour lire le SMS sélectionné. Appuyez sur la touche Esc pour le garder, sinon OK pour le supprimer.

IMPORTER DES MEMOIRES

Vous pouvez importer un répertoire téléphonique dans votre ScoopFone 4G au moyen d'une clé USB.

Pour cela, vous devez placer un fichier d'importation « bookscoopfone.txt » dans la racine de la clé USB, puis la brancher sur le ScoopFone 4G après son démarrage.

Le fichier d'importation doit respecter le format suivant : Numéro de mémoire:type de mémoire.numéro de téléphone ou URI SIP

- Numéro de mémoire : 1 à 9 .
- Type de mémoire : 0 pour la voix et 1 pour l'IP Exemple : 1:0,0141361268 2:0,+33141361279 1:1,30000 2:1,15000@sip.aeta-audio.com

Note : l'importation efface intégralement le répertoire préexistant ; toutes les mémoires sont reprogrammées ou effacées.

MENU

Premier niveau de menu



Menu Audio : Menu de configuration des interfaces audio

Menu Mobile : Menu de configuration du mobile interne

Menu Ethernet : Menu de configuration de l'interface Ethernet

Menu IP : Menu de configuration du mode de transmission IP

Menu Tools : Menu de configuration de l'interface utilisateur et réinitialisation de la machine

Menu About : Donne les informations suivantes :

- Numéro de téléphone lié à la carte SIM
- Compte SIP actif avec l'adresse du serveur
- Adresse IP de l'interface Ethernet
- Référence du module radio interne
- Numéro de firmware

MENU AUDIO



MENU MOBILE



Réglage du mode radio du mobile interne

Vous pouvez forcer le module interne sur un réseau particulier 2G, 3G, 4G, ou bien laisser l'appareil choisir le meilleur réseau disponible avec le mode **Auto** (recommandé).

Il est aussi possible de forcer le choix de l'opérateur mobile, en utilisant un menu étendu. Voir ci-dessous comment activer ce menu.

Autoriser le mode DATA mobile

Vous pouvez désactiver le mode de transmission des données *sur réseau mobile*. Note : Cela n'affecte pas le mode IP sur l'interface Ethernet

Réglage de l'APN de l'opérateur

Le ScoopFone 4G dispose d'un APN préréglé pour chaque opérateur. Vous pouvez en saisir un autre s'il ne convient pas, ou si l'opérateur n'est pas inclus dans les préréglages. Note: pour rétablir l'APN par défaut, il faut effacer via ce menu l'APN courant, puis redémarrer le ScoopFone 4G.

Réglage de la qualité de ligne

Ce réglage permet d'adapter la taille du buffer de réception, à sélectionner selon la qualité de ligne dont on dispose. Pour une liaison mobile, il est recommandé de se mettre en qualité **Low**.

Menu étendu :

Il existe un menu, réservé à l'utilisateur averti, qui permet aussi la sélection manuelle du réseau mobile auquel on souhaite se connecter. Pour activer ce menu étendu :

- Passez en mode IP si nécessaire (Touche Fn, puis IP/Voice)
- Tapez la séquence de touches suivante : 1 Up # # @ A E T A @ (affichage : @AETA@)
- Validez avec la touche d'appel

Le menu étendu est alors accessible jusqu'à l'extinction du ScoopFone 4G.

MENU ETHERNET

Note : les modifications éventuellement apportées au moyen de ce menu ne sont effectives qu'après l'avoir quitté (touche Esc pour remonter au niveau supérieur).



Réglage du mode de l'adressage IP

Sélectionnez DHCP sur un réseau disposant d'un serveur DHCP, ou bien MANUAL pour configurer une adresse IP statique.

Réglage de l'adresse IP

Possibilité de changer l'adresse IP en mode d'adressage IP statique

Réglage du masque réseau

Possibilité de changer le masque réseau en mode d'adressage IP statique

Réglage de la passerelle réseau

Possibilité de changer la passerelle en mode d'adressage IP statique

Réglage du DNS 1

Possibilité de changer le serveur de noms de domaines en mode d'adressage IP statique

Affichage de l'adresse MAC du ScoopFone 4G

Réglage de la qualité de ligne

Ce réglage permet d'adapter la taille du buffer de réception, à sélectionner selon la qualité de ligne dont on dispose.

MENU IP

Note : les modifications éventuellement apportées au moyen de ce menu ne sont effectives qu'après l'avoir quitté (touche Esc pour remonter au niveau supérieur).





Sélection de l'interface pour le mode IP

Vous pouvez forcer l'utilisation du mobile ou de l'interface Ethernet. En mode Auto, le fait de connecter le câble Ethernet fait basculer le choix de l'interface sur celui-ci. Inversement, lorsque le câble Ethernet est débranché, le ScoopFone 4G rebascule vers le mode mobile.

Réglage du débit de transmission par défaut (OPUS)

Ce menu vous permet de régler le débit de transmission souhaité pour l'algorithme OPUS, de 12 kbit/s à 192 kbit/s. Note : ceci est le débit initial à l'établissement de la liaison ; le débit peut être changé en cours de communication si la connexion est établie en OPUS.

Activation de STUN

L'utilisation de STUN est en général conseillée avec l'utilisation d'un serveur SIP, mais dans certains cas cette fonction n'est pas adaptée. De façon générale, activez STUN. Si vous rencontrez des problèmes de connectivité (non synchronisation à l'établissement, ou perte de liaison au bout de quelques secondes), désactivez la fonction.

NAT type

Use STUN

No

Type de NAT (traduction d'adresse réseau)

Lorsque STUN est utilisé, ScoopFone 4G peut détecter le type de NAT appliqué par le routeur à travers duquel il accède à Internet. Dans le cas d'un routeur NAT symétrique, il est généralement conseillé de désactiver STUN.



Adresse IP publique

Lorsque STUN est utilisé, ScoopFone 4G peut détecter l'adresse publique, avec laquelle il accède à Internet.



Protocole par défaut

Les connexions AoIP utilisent normalement le protocole SIP. En sélectionnant ici « Direct RTP » il est possible d'effectuer des appels sans protocole SIP. Les divers paramètres de ce mode « Direct RTP » sont accessibles uniquement via les pages html embarquées. *Le mode opératoire est décrit dans le manuel utilisateur détaillé.*



Menu de configuration du nom SIP affiché

Vous pouvez personnaliser le nom affiché sur l'équipement distant.

Affichage de votre numéro de compte SIP

Le changement de compte SIP ne peut se faire que via les pages web.

Réglage du port de communication du serveur SIP

La valeur par défaut est 5060, dans certains cas il est préférable d'utiliser le 5070. Pour utiliser une autre valeur de port, il faut passer par les pages web, ou activer le menu étendu (voir plus loin).

Réglage du port RTP pour le flux de données audio

La valeur du port ne peut être changée que via les pages web ou le menu étendu (voir plus loin).

Activation du mode duplication de paquet (double flux)

Lorsque ce mode est activé, une liaison à double flux est établie, sécurisant ainsi la liaison audio.

Menu étendu :

Certains paramètres du fonctionnement Audio via IP (AoIP) ne sont pas accessibles normalement par le menu IP, ou peuvent uniquement être lus mais non modifiés. Il existe cependant un menu, réservé à l'utilisateur averti, qui offre un accès complet à tous les paramètres AoIP. Pour activer ce menu IP étendu :

- Passez en mode IP si nécessaire (Touche Fn, puis IP/Voice)
- Tapez la séquence de touches suivante : 1 Up # # @ A E T A @ (affichage : @AETA@)
- Validez avec la touche d'appel

Le menu étendu est alors accessible jusqu'à l'extinction du ScoopFone 4G.

MENU TOOLS





SĴ

Sauvegarde du code PIN dans le ScoopFone 4G

Si vous sélectionnez « On », le code PIN est enregistré dans le ScoopFone 4G et il ne sera pas nécessaire de le saisir à nouveau à chaque démarrage (tant que la carte SIM dans l'appareil reste la même). Si le code sauvegardé est incorrect (après un changement de carte par exemple), la sauvegarde est annulée.

Réponse automatique ou manuelle

Spécifie le nombre de sonneries en réponse automatique ou active la réponse manuelle. Note : ce réglage est masqué en mode « filtrage d'appel »

Filtrage d'appel

Le choix « White list » limite la réception des appels téléphoniques (voix mobile) uniquement aux numéros en mémoire.

Note : fonction disponible uniquement sur la version rack ScoopFone 4G-R.

Rappel automatique

Le choix « On » active le rappel automatique. Dans ce cas, lorsque le ScoopFone 4G appelle un appareil distant, il rappelle automatiquement le numéro en cas d'interruption intempestive. Les paramètres de la fonction sont accessibles par les pages html embarquées. *Attention : il faut raccrocher depuis le ScoopFone 4G pour libérer définitivement la connexion.*



Auto redial

Off

Autoriser l'envoi de DTMF en communication

Active la possibilité d'émettre des tonalités DTMF pendant une liaison, en utilisant les touches du pavé numérique.

MENU TOOLS (suite)

St & Fn contact 1 None
St & Fn contact 2 None
St And St
St & & Fn relay 2 None
St & Brightness Normal
Sî 🕹 Reset

Fonction : contact 1

Lance un appel avec la mémoire 1, ou transmet un état "Info 1". Note : le contact agit sur transition d'état (Switch) ou sur impulsion (Pulse) pour lancer un appel/raccrocher.

Fonction : contact 2

Lance un appel avec la mémoire 2, ou pilote le mute de l'entrée micro/ligne, ou force le mode 3G seul, ou force le mode 4G seul, ou force le mode Voix, ou force le mode IP, ou transmet un état "Info 2".

Note : le contact agit sur transition d'état (Switch) ou sur impulsion (Pulse) pour lancer un appel/raccrocher, sur état pour les autres fonctions

Fonction : relais 1

Etat de la connexion : connecté (fermé), raccroché (ouvert), ou état "Info 1" reçu. Suivi de mise en connexion : idem + clignotant.

Fonction : relais 2

Donne l'état au choix : Prêt, Enregistré SIP, Ring, 3G, 4G, Mode voix, Mode IP, ou état "Info 2" reçu

Réglage de luminosité de l'écran

Trois choix sont disponibles: luminosité faible, moyenne, haute

Réinitialisation des paramètres

- Chargement du compte SIP usine en mémoire
- Réinitialisation des paramètres, compte SIP inclus

INTERFACE WEB

Le ScoopFone 4G étant raccordé à un réseau IP, la première étape consiste à relever l'adresse IP du ScoopFone 4G ; par le menu : About ou menu Ethernet / IP Address. Ensuite, sur le poste de commande, ouvrir un navigateur html et entrer l'adresse IP du ScoopFone 4G dans le champ « adresse » ou « URL ». Cela donne accès au serveur html qui est intégré dans le ScoopFone 4G.

CONNECTIONS P	ROFILES NETWORK AUDIO	Coding Misc Maintenance		
fresh All				
ERAL		ETHERNET		
Current Network:	Mobile (Int.)	Mode:	DHCP	
Coding	OPUS 48kHz 32kbit/s	IP Address:	10.0.20.60	
ooung.	Mono	Subnet Mask:	255.255.255.0	
SMS:	On	Gateway:	10.0.20.254	-6 dB
		DNS Server 1:	10.0.20.3	
р		DNS Server 2:	and the second second	
SIP Registration:	On	Link Mode:	100BaseT-FD	40 10
SIP Registrar:	sip.aeta-audio.com:5070	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-12 dB
SIP User:	902077	MOBILE (INT.)	6	
SIP Status:	Registered	Mode:	IP Mode	
		Network:	Orange F	18 dB
NECTION STATE		Mobile network type:	HSPA+	10 0.0
Status	Established	Signal strength:	-77 dBm	
Network	Mobile (Int.)	Data Service:	Active	
1. Remote Address:	902086		10	-24 dB
Coding Algorithm (Tx):	OPUS 48kHz 32kbit/s Mono			
Coding Algorithm (Rx):	OPUS 48kHz 32kbit/s Mono			-30 dB
Reception Quality:	35%			Ty Dy

VERSION: 1.00.CD - SW BUILD: 2015-09-11

AETA AUDIO SYSTEMS - VISIT WWW.AETA-AUDIO.COM

COMMENT FAIRE POUR...

Emettre des appels voix tout en restant connecté en IP filaire (configuration conseillée côté studio)

 Désactiver les données du mode mobile Menu Mobile / Mobile data : OFF

Eviter les blocages en mode AoIP (audio sur IP) via réseau mobile

➡ Certains opérateurs imposent la souscription d'une option VoIP (Voix sur IP) pour autoriser le « streaming » (flux média RTP)

Eviter les appels intempestifs en mode voix

⇒ Le choix « White list » limite la réception des appels uniquement aux numéros en mémoire. Menu Tools / Incoming calls, uniquement pour la version rack.

Mettre à jour le firmware du ScoopFone 4G

- ⇒ Soit via l'interface html
- Soit avec une clé USB : menu Maintenance / System update (au préalable, mettre le fichier dans le répertoire racine du disque).
- ⇒ Pour tous les détails, consultez la page consacrée au ScoopFone 4G sur notre site web <u>www.aeta-audio.com</u>.

Prendre à distance le contrôle du ScoopFone 4G

➡ Consultez la note d'application "<u>Utilisation du service</u> <u>AETA Remote Access</u>"

RESOLUTION DE PROBLEMES

L'icone 🛄 n'apparaît pas en mode Ethernet

⇒ Vérifier la connexion du câble RJ45

L'icone Marapparaît pas en mode IP mobile

➡ Vérifier/corriger l'APN, éventuellement recharger la valeur par défaut (voir le menu Mobile)

L'icone **SSE** n'apparaît pas

⇒ Changer le «Server port» (serveur AETA)

Icone St présente, mais l'audio ne passe pas ou s'interrompt au bout de plusieurs secondes

- ⇒ Activer ou désactiver STUN
- ⇔ Changer le port RTP

Le flux audio en mode IP mobile passe mal

- ⇒ Vérifier si l'opérateur impose une option VoIP.
- ⇒ Si les indicateurs montrent une faible qualité de transmission :
- Régler la qualité réseau, Menu Mobile / Net quality (impact dans le sens réception)
- Activer la duplication, Menu IP/Packet repl. (impact dans le sens émission)

Le réglage de débit en cours de communication ne marche pas (Fn+2 {IP/Rate})

⇒ Cette fonction est uniquement disponible avec OPUS, donc si l'appareil distant supporte ce codage.

SYNOPTIQUE AUDIO



ACCESSOIRES





Câble d'alimentation sur prise auto



Alimentation AC/DC



Antenne multibande



Sacoche

Sacoche avec pochette accessoires



Numéros de test AETA *

IP:200@82.232.194.202 IP: 15000@sip.aeta-audio.com

Codes APN (France) *

ORANGE : orange-mib BOUYGUES : b2bouygtel.com SFR : sl2sfr FREE : free

Vos numéros

* Informations valables à la date d'édition de ce document, et pouvant dépendre des conditions d'abonnement aux réseaux mobiles

> AETA AUDIO SYSTEMS S.A.S. **IMMEUBLE KEPLER 4 - PARC TECHNOLOGIQUE** 18/22 AV. EDOUARD HERRIOT 92350 LE PLESSIS-ROBINSON - FRANCE TEL. : + 33 141 361 200 FAX: + 33 141 361 269