



## APPA 97 APPA 97 R – RMS Vraie Multimètre digital

### Fonctions

- Voltmètre, **Ampèremètre**, Ohmmètre
- Test sonore de continuité et de diodes (Réponse rapide : 0.2 ms)
- Valeurs RMS en AC/DC (APPA 97R)

### Données Générales

- Calibres Automatiques et manuels
- Maintien des données à l'affichage (DATA HOLD)
- Maintien du calibre choisi (RANGE HOLD)
- Maintien des données à l'affichage avec retardement (DELAY HOLD)
- Très résistant : Supporte une chute de 1,5 m de haut sur le sol (SHOCK PROOF)
- Barre graphe
- Extinction Automatique
- Livré avec gaine antichoc de protection standard

### Particularités

- BEEP-GUARD : Signal sonore en cas de mauvaises connexions des cordons de mesure
- Étanche : IP 64
- Protection par 2 Fusibles
- Mesures efficaces vraies : Modèle APPA 97R

### Caractéristiques Techniques :

Affichage	LCD, 3 ½ Digit 3200 Points
Barregraphe analogique	65 segments
<b>Plage de mesures</b>	
Tension AC	1mV ... 750 V
Tolérance AC	± (1.3% lecture + 5 Digits)
Tension DC	0.1mV ... 1000 V
Tolérance DC	± (0.5 % lecture + 2 Digits)
Courant AC	0.1 µA ... 20A (30s)
Tolérance	±(1.5% lecture + 4Digit)
Courant DC	0.1 µA ... 20A (30s)
Tolérance	±(1% lecture + 2Digit)
Bande Passante	40 ... 500 Hz
Mesures efficaces vraies	Modèle APPA 97R
Résistance	0. 1 Ω ... 32 MΩ
Tolérance	± (0.7% lecture + 2 Digits)
Degré de protection	IP 64
Cat. Surtension	CAT II / 1000 V
Degré de pollution	2
Protection électrique	IEC1010
Alimentation	9 V IEC 6LR61
Dimensions	192 × 95 × 50 mm
Poids	550 g

### Livré avec :

- 1 APPA 97 ou
- 1 APPA 97R
- 1 Gaine antichoc
- 2 Cordons de mesures
- 1 Pile 9 V
- 1 Manuel d'instruction

### Accessoires :



Sacoche de transport



Pince 200 A. AC



Pince 600 A. AC/DC



Adaptateur Hygromètre

### Information de commande :

Désignation	Ref.
Multimètre digital	APPA 97
Multimètre digital RMS	APPA 97 R
Sacoche de transport	SAC 1150 OU CC 6299
Pince 200 A. AC	M1
Cordons pour Pince 200 A	2310 SB
Pince 600 A. AC/DC	CA 600
Adaptateur Thermomètre	APPA 11
Adaptateur Hygromètre	APPA 11H