CABLE EQUIPEMENTS

Enrouleurs - Dérouleurs - Métreuses - Protège-câbles

Notice originale

Version 221129

Rack à couronnes CABLERACK



1- Outils nécessaires

Douille 6 Pans n°5 pour vis M6
Hex socket N°5 for M6 screws
6-Kant-StecknusBoor/s Nr. 5 für Schrauben M6
Cabeza hexagonal n°5 para tornillo M6
Inbus dopsleutel N°5 voor schroef M6

Perceuse / Visseuse
Drill / screwdriver
Bohrer / Schraubendreher
Taladro / Atornillador
Boor / Schroevendraaier

Niveau à bulle
Spirit level
Wasserwaage
Nivel de burbuja
Waterpas

Maillet
Mallet
Holz- oder Gummihammer
Martillo
Hamer

Clé Plate 10
Open-end Wrench n°10 (3/8")
Schraubenschlüssel 10
Llave plana 10
Platte steutel 10

2- Montage des échelles

Nomenclature (par échelle)

Montants des échelles (2m)	Platine	Traverses 540mm	Diagonales 708mm	Entretoises	Vis CHC M6x40	Ecrous M6	Goujon M10x90
							
A	B	C	D	E	F	G	W
X2	X2	X2	X4	X2	X9	X9	X4







Perforation N°... / *Perforation No. ... / *Bohrung Nr. ... / *Perforación No. ... / Perforatie N° ...

3 - Montage du rack à couronnes

A -Nomenclature

Echelle	Lisse	Bras	Montant Bras support	Platine Pied d'échelle	Connecteur Intérieur	Connecteur extérieur	Traverse de répartition
							
H	I	J	K	B	L	M	N
Travée départ **X2** Travée Suite **X1**	**X4**	**X12**	**X3**	**X3**	**X9**	**X9**	**X2**

Vis auto foreuse	Vis CHC M8x65	Vis CHC M6x20	Vis CHC M6x40	Goupille de sécurité	Ecrou M6	Ecrou Nylstop-M8	Panneau de charge	Goujon M10x90
								
O	P	Q	F	S	G	U	V	W
X4	**X12**	**X36**	**X18**	**X8**	**X54**	**X12**	Travée départ **X1**	**x6**

B - Assemblage échelles et lisses





C - Montage des platines sur les montants bras support



D - Montage du connecteur intérieur sur montant support bras







E - Montage du connecteur extérieur sur montant support bras





F - Montage des bras support





G - Montage des traverses de répartition



H- Mise en place panneau de charge



L’ensemble des pieds doivent être fixés au sol

Consignes de sécurité

NE PAS MODIFIER
les structures sans accord écrit du fournisseur

NE PAS ESCALADER LA STRUCTURE

POSITIONNER
les charges les plus lourdes sur le niveau le plus bas

REALISER
des contrôles réguliers pour vérifier :
- l'usage correct du matériel
- le respect des limites de charges autorisées
- l'absence de dommage ou de déformation des structures
- la présence des accessoires de sécurité

SIGNALER
tous les dommages au responsable de la sécurité

TOUJOURS CONTACTER
le fournisseur en cas de doute

Se rapporter à la norme NF EN 15635
« Systèmes de stockage en acier -
Utilisation et maintenance de système de
stockage »

Charge admissible

Par bras

Par montant

Par travée

Service après-vente

Customer Services / Kundenservice / Atención al cliente / Klantenservice /
Serviço pós-venda / Servizio Clienti

sav@cable-equipements.com
(+33) 01 45 90 14 14

CABLE EQUIPEMENTS

Enrouleurs - Dérouleurs - Métreuses - Protège-câbles

21 rue Sadi-Carnot 94880 NOISEAU (France)
Tel : (33) 01.45.90.14.14 – Fax : (33) 01.45.90.17.17
contact@cable-equipements.com