## FICHE TECHNIQUE





Biocide utilisé pour l'usage TP02

### **Gamme Désinfectants**

# ASSAINISSEUR D'AIR AEROSOL DESINFECTANT & DESODORISANT

L'assainisseur d'air est un désinfectant bactéricide conforme à la Norme NF EN 1040 et la Norme NF EN 1276 (temps de contact 5 minutes à 20°C- condition de propreté)

L'action désinfectante est assurée par des ammoniums quaternaires renforcée par des alcools.

Désodorise puissamment et agréablement.

Réf: 620EKLENAIRG/500ML









#### **MODE D'EMPLOI:**

Désinfection des surfaces :

Agiter avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. Pulvériser à environ 30 cm, sans excès.

Laisser agir quelques minutes.

Essuyer avec un chiffon propre non pelucheux.

Assainissement d'atmosphère :

Agiter avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement. Pulvériser au centre et coins des pièces à assainir. Utiliser à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

#### **UTILISATION:**

Désinfecte et désodorise les surfaces souillées ou à assainir : Téléphones, Sièges, Plans de travail, Poignées de portes et de fenêtres, Vestiaires, Meubles divers, Bureaux, Habitacles Voitures, Hall d'entrée, Sanitaire, Magasins, Clubs, Bar, Pub, Restaurant, etc...

Assainit les atmosphères pouvant contenir des germes. Idéal pour les Théatres, Cabarets, Clubs de Nuit, Salles de Cinéma, Discothèques, Salles de spectacles, bureaux, maison, magasins, hôtels, entrepôts, bureaux, écoles, salles de réunion, garages, salles de bain, toilettes, etc...

#### **CONDITIONS DE STOCKAGE: -**

A conserver à température ambiante entre 10 et 25°C

#### **CONSERVATION:**

2 ans à compter de la date de fabrication pour les aérosols non utilisés.

#### **CONDITIONNEMENT:**

Carton de 12 unités

Disponible en Aérosol - Vol net : 500ML

## PRECAUTIONS:

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous.

Utiliser les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

#### **ELEMENTS D'ETIQUETAGE:**

EUH208 Peut produire une réaction allergique.

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.





Tel : +33 (0) 385 900 660 Mail : contact@sfat.fr Website : www.sfat-industrie.fr

